




























	Použité materiály	Produkty pro údržbu	Metody údržby
<b>Počáteční nebo hloubková údržba</b>			
<b>Zametání</b>	 Kartáč		FREKVENCE: Podle potřeby
<b>Kartáčování</b>	 +  nebo  nebo  Neupravený jemný nylonový kartáč    Červený kotouč 3M nebo ekvivalentní    Melaminový kotouč   Kartáčový čistič   Gumová stěrka Linatex	 Viz tabulka  Dávkování:   Viz tabulka  Melaminový kotouč: pouze voda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zameťte</li> <li>• Vyčistěte kartáčovým čističem (ujistěte se, že vysávání je vypnuté) a nechte produkt působit přibližně 2 minuty.</li> <li>• Projíždějte v překrývajících se pruzích. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokončete proces čištění podél výstavních skříní kartáčovým čističem a červenou vložkou.</li> <li>• Pomocí gumové stěrky odstraňte zbytky roztoku na místech, která nejsou přístupná pro kartáčový čistič.</li> <li>• Vyčistěte kartáčovým čističem a vysajte</li> </ul> </li> </ul> <p>NEBO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zameťte</li> <li>• Dokončování</li> <li>• Vyčistěte kartáčovým čističem + melaminovým kotoučem s nízkou rychlostí</li> </ul>
<b>Dokončování</b>	 +  +  +  a  Čisticí vozík    Aplikátor    Červená vložka    nebo    Melaminová vložka    a    Stěrka		
<b>Běžná údržba</b>			
<b>Zametání</b>	 Kartáč		
<b>Kartáčování</b>	 +  nebo  Neupravený jemný nylonový kartáč    Červený kotouč 3M nebo ekvivalentní   Kartáčový čistič   Linatex, typ Bavette	 Viz tabulka  Dávkování:   Viz tabulka	<p>FREKVENCE: Denně</p> <p>Zameťte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistěte kartáčovým čističem</li> <li>• Projíždějte v překrývajících se pruzích. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysajte</li> </ul> </li> <li>• Dokončete proces čištění podél výstavních skříní pomocí plochého aplikátoru s hadříkem z mikrovláken</li> </ul>
<b>Dokončování</b>	 +  +  Čisticí vozík    Aplikátor    Hadřík z mikrovláken		

Poznámka: NEPOUŽÍVEJTE NA PODLAHU PŘÍLIŠ VELKÉ MNOŽSTVÍ VODY, jinak hrozí nebezpečí průsaku mezi čtverce

### Kontaktní údaje výrobce

KARTÁČOVÉ ČISTIČE		
TENNANT	NILFISK	
KARCHER	HAKO	
CHEMIKÁLIE		
VÝROBCE	POČÁTEČNÍ / HLOUBKOVÁ ÚDRŽBA	BĚŽNÁ ÚDRŽBA
ROCHEX	Roctonic (3%)	Roctonic (1%)
KIEHL	Dopomat Intenso (2%)	Dopomat I (0.3%)
ECOLAB	Neomat A (2-3%)	Magic Maxx (1%)
TANA	Tanex Trophy (10%)	Tanex Trophy (1-2%)
NILFISK	J25 Multi (10%)	Quick Fresh (3-5%)
KARCHER	RM 69 ASF (10%)	RM 69 ASF (0.5-1%)

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naše technické oddělení.

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Používejte doporučené čisticí prostředky.
- **Ředte produkty pomocí automatického systému** (externí ředicí systém, ředicí systém integrovaný do automatického čističe atd.), abyste mohli kontrolovat spotřebu a minimalizovat rizika vyplývající z manipulace s čisticími prostředky.
- **Ředění upravujte podle prostředí** (stupeň znečištění, tvrdost vody atd.).
- Pokud je viditelný „mastný“ povrchový film, pravděpodobně je to kvůli zbytkům čisticího prostředku na podlaze:
  - Zkontrolujte a případně snižte podíl pracího prostředku.
  - Odstraňte zbytky z podlahy čištením pouze vodou.
- Postupujte podle pokynů pro údržbu automatických čističů. Pravidelně otáčejte chlopněmi stěrky, aby se zajistilo **optimální sání a okamžité vysušení povrchů**.
- Žvýkačku a produkt KIEHL ORANGE-PRO můžete odstranit pomocí **PLASTOVÉ špachtle** (nebo mrazícího spreje).
- Na místní a specifické skvrny (barvy atd.) a v případě, že **čisticí prostředek je neúčinný**, můžete použít vhodná rozpouštědla typu White Spirit.
- Rozlitá kapalina: (olej, mýdlo atd.):
- Na postiženou oblast ihned naneste absorpční prostředek (papír, piliny atd.). Jakmile je kapalina absorbována, absorpční prostředek odstraňte. Poté v případě mýdlových produktů proveďte mechanické čištení pomocí VODY, dokud zbytky (pěna atd.) úplně nezmizí.
- U mastných produktů před čištením nastříkejte na oblast koncentrovaný alkalický čisticí prostředek. Vyčistěte oblast pomocí automatického čističe naplněného VODOU + ČISTICÍM PROSTŘEDKEM. Opakujte postup (nastříkání a následné vyčištění), dokud mastný film z povrchu podlahové krytiny zcela nezmizí.
- **Rohože umístěné u vchodu do prostor, které omezují zanášení nečistot, šterku a vlhkosti, mohou pomoci snížit frekvenci krátkodobého čištení a tím dlouhodobě uchovat vzhled podlahy. Pro optimální účinnost vstupní rohože se standardně doporučuje délka alespoň 7 metrů a 3 různé úrovně (hrubá, střední a jemná). Zachycením vstupních materiálů, které by se mohly dostat na podlahu a vytvářet škrábance a oděrky, kde se mohou snadno hromadit nečistoty, pomůžete zachovat vzhled vaší podlahy nyní i v průběhu času.**
- Denně čistěte vstupní prostory vybavené zapuštěnými čtverci GTI, aby se zabránilo vnikání nečistot do prostor.

## ČEMU JE TŘEBA SE VYHNOUT



- Nikdy nepoužívejte **brusné kotouče** typu 3M zelené, hnědé, černé atd., ani diamantové kotouče atd.
- Skvrny nebo zbytky žvýkaček **nedrhňte** (drátěnkou, válečkem Scotch Brite, ocelovou vlnou atd.), ani neškrábejte (sekáčkem, nožem, škrabkou na sklo).
- Nepoužívejte nevhodná korozivní rozpouštědla (aceton atd.).
- Nenamáčejte podlahu, aby voda nepronikla do rybinových spojů.
- Nikdy nepoužívejte melaminové kotouče (3M nebo ekvivalentní) **suché a bez vody**. Po dokončení čištení vyjměte kotouč ze stroje a nechte jej schnout ve svislé poloze nebo na stojanovém systému, kde může po obou stranách cirkulovat vzduch.