

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

 Ať už podlahu čistíte jakkoli, **voda a kapaliny** jsou pro vaši podlahu nejnebezpečnějšími prvky. Pokud se podlaha dostane do kontaktu s jakoukoli kapalinou, **okamžitě ji setřete měkkým hadříkem**.

Pokud si všimnete konkávního nebo konvexního prohnutí a/nebo ztmavnutí podlahy, zastavte veškeré mokré čištění. Okamžitě zkontrolujte, zda jsou v místnosti správné teplotní a vlhkostní podmínky.

Nedodržení těchto pravidel ruší platnost záruky.

DOPORUČENÍ:

- Dbejte obzvláště na udržení relativní vlhkosti v místnosti mezi 40 % a 60 % a okolní teplotou mezi 15 °C a 30 °C.
- Nevypínejte systém HVAC (topení, větrání a klimatizace) na delší dobu. Pokud je vypnutý, je nutné sledovat změny teploty a relativní vlhkosti, aby se předvídala reakce dřeva.
- Ujistěte se, že jsou vždy dodržovány dilatační spáry kolem okraje podlahy a v blízkosti sloupků nebo vložek.
- Žvýkačku odstraňte přiložením ledu do plastového sáčku; tím se žvýkačka ztvrdne, takže ji lze snadno odstranit. V případě potřeby lze poslední stopy odstranit dodržováním dalších doporučení pro čištění.
- Chcete-li odstranit stopy pryskyřice nebo přetékaného lepidla, nastříkejte jej vhodným čisticím prostředkem, nechte jej působit a poté odstraňte plastovou špachtlí. Opláchněte čistou vodou a ihned osušte.
- Před provedením jakýchkoli změn nebo oprav sportovní podlahy se poraďte s pokládací firmou.



Suché čištění



Vlhké čištění

Flexibilní mop vybavený jednorázovými antistatickými gázovými proužky



Mechanické čištění

Automatický čistič vybavený sacím systémem



Mechanický čistící kotouč

Kotouč doporučený dodavatelem mechanického čističového zařízení, kompatibilní s podlahovým lakem

	Frekvence čištění	Vybavení	Čistící produkt	Metoda čištění
První užití Ruční čištění	-		-	Zametání
Denní čištění Ruční čištění	Jednou až třikrát za den		-	Zametání
Týdení čištění Ruční čištění	Nejméně dvakrát do týdne	*	Stříkající voda na mop	Po zametání, vlhké čištění
Doplňkové čištění Ruční čištění	Při potřebě	*	Doporučený čistící prostředek na masivní dřevěné podlahy	Po zametání a vlhkém čištění.
Hlubkové čištění a speciální čištění Mechanické čištění	Při potřebě	* Bílý pad Červený pad pro pryskyřici nebo vosk	Doporučený stroj pro masivní dřevěné podlahy, doporučené produkty kompatibilní s podlahovým lakem.	Po zametení. Metoda doporučená dodavatelem použitého laku.



* Ať už podlahu čistíte jakkoli, **voda a kapaliny** jsou pro vaši podlahu nejnebezpečnějšími prvky. Pokud se podlaha dostane do kontaktu s jakoukoli kapalinou, **okamžitě ji setřete měkkým hadříkem.**

Výrobce	Speciální úprava laku	Doporučený čistící prostředek na masivní dřevěné podlahy	Více informací
BONA	BONA SUPERSPORT	SuperSport cleaner SuperSport Deep cleaner	https://www.bona.com
BLANCHON	-	Lagoon Nettoyant Librasil	http://www.blanchon.com
Other manufacturer	-	Dodržujte doporučení výrobců	-

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A RADY PRO MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ:

- Ujistěte se, že používáte stroj doporučený pro masivní dřevěné podlahy.
- Nastavení stroje upravte s dodavatelem. Během mechanického čištění nesmí po použití stroje zůstat žádné viditelné stopy vody a vlhkosti. Aby bylo dřevo chráněno v průběhu času, je průtok vody často nastaven na co nejnižší možnou úroveň, aby se zajistilo správné zvlhčení disku. Sací systém je obvykle nastaven na maximum.
- Disky a lamely vraťte zpět k podlahe, abyste zabránili vytékání vody ze stroje a stojaté vodě na podlaze.
- Před mechanickým čištěním je nutné provést suché zametání nebo vysávání, aby se z podlahy odstranil prach, písek a štěrky. Ty by se mohly zachytit v disku a způsobit škrábance na laku.
- Při každém použití se ujistěte, že je stroj v dobrém provozním stavu. Věnujte zvláštní pozornost vzhledu disku (čistota a absence tvrdých prvků, jako je například štěrky), sacímu systému a případným zbytkům vody nebo vlhkosti po jeho použití. V případě potřeby disk vyměňte a v případě stop vody nebo vlhkosti podlahu po použití stroje ihned otřete měkkým hadříkem.
- Podlaha musí být čištěna po celé délce prken.
- Stopy, zbytky nebo úniky vody se často vyskytují při zastavování a otáčení stroje a podél jeho okrajů. Musí být setřeny měkkým hadříkem.

OBNOVA:

- Obnova nebo obnovení souvisí s přesným dodržováním protokolu, četností a rozmanitostí provozovaných sportů.
- Používání silového drhnutí, používání pryskyřic/vosků a nadměrné mechanické opotřebení (přesuny vybavení, škrábance...) může vyžadovat častější obnovu nebo obnovení.
- Odstranění samolepek lze usnadnit lehkým nahřátím samolepky a jejím odstraňováním pomocí proužků. Před nalepením nové samolepky ji vyzkoušejte na skrytém místě, abyste se ujistili, že nepoškodí povrchovou úpravu.