



**Zařízení pro suché
zametání**



**Zařízení pro mokré
zametání**

Flexibilní prachový mop



Zařízení pro strojové čištění

Automatický podlahový mycí stroj vybavený odsávacím systémem



Kotouč pro strojové čištění

Červený kotouč

	Frekvence čištění	Použité zařízení	Čistící prostředky	Způsoby čištění
První použití Ruční čištění	Před prvním použitím	 	Zásaditý čistící prostředek pH > 9 Červený kotouč	Po zametání za sucha nastříkejte produkt a nechejte jej působit 5 minut. Potom proved'te čištění pomocí automatického mycího stroje.
Pravidelné čištění Ruční čištění	Nejméně jednou týdně	 	Neutrální čistící prostředek	Po suchém zametání, mokré zametání.
Hlubkové čištění Strojové čištění	Podle potřeby	 	Zásaditý čistící prostředek pH > 9 Červený kotouč	Po zametání za sucha vyčistěte pomocí automatického mycího stroje.

Doporučené alkalické čistící prostředky (neúplný seznam):

Dodržujte doporučená množství a časy činností podle výrobce.

- Tanex Trophy – Tana Professional
- Turbo Strip – Dr.Schutz
- Taski Jontec Stripper – JohnsonDiversey

OBEČNÁ DOPORUČENÍ:

- **Před jakýmkoli čištěním** důkladně zamet'te nebo vysajte celý povrch, aby se odstranil veškerý volný materiál.
- Po **mokré** čištění (manuálním nebo strojovém) by neměly být vidět žádné stopy vody ani vlhkosti. Stagnující voda zachycená mezi čtverci může být zdrojem nepříjemných pachů.

Pro **ruční** mokré čištění musí být prachový mop vlhký, ale nesmí být nasáklý.

Při **strojovém** mokré čištění se kotouč předem navlhčí, průtok vody se nastaví na minimum a sání se nastaví na maximum. Upravte nastavení stroje podle svého dodavatele.

- Pokud místo automatického mycího stroje použijete stroj s jedním kartáčem, je nezbytné použitou vodu odsávat tak dlouho, dokud povrch nebude suchý a mezi čtverci nezůstane žádná voda.