

LÄGGNINGSSANVISNING HETEROGENT VINYLGOV

FÖRE LÄGGNING:

Vinylgolv på rulle ska förvaras stående och acklimatiseras i minst 24 timmar innan installationen, se till att rummet och golvet har tillräckligt hög temperatur helst ca 20°C (minst 15°C) under arbete och tills limmet är bundet. Kontrollera att undergolvet är torrt, plant, rent och formstabilt, så att framtida skador inte kommer att inträffa. Undergolvet ska inte ha några färgämnen eller föroreningar som kan orsaka missfärgningar. Kontrollera alltid att du har fått rätt produkt i relation till vad du har beställt, och att det inte finns några skador på rullarna. Lagg inte beläggningar med olika produktionsnummer i samma rum. Det är hantverkarens ansvar att kontrollera detta innan installation. I händelse av skada kontakta din återförsäljare innan installation. Gamla golv bör tas bort och vinylgolvet får inte utsättas för temperaturer högre än 28 °.

Fukt:

Krav på övre fukttoleranser i olika undergolv.

Golvtyp	Mätemetod	Betong	Mätemetod	Spånskiva	Träfiberpl.	Plywood	V.fast spån
m/ värme	RF - mätning	≤ 75%	Motståndsmätning	7%	7%	13%	7%
u/ värme	RF - mätning	≤ 85%	Motståndsmätning	12%	9%	15%	11%

Installation:

Vissa Heterogena golv skall vådvändas, vissa inte. Information om detta står rullarna. Om du är osäker kontakta din säljare eller vår tekniska avdelning innan installationen.

Vid installation av golvbeläggningen ska riktlinjer i husAMA och GBR/GVK följas.

Längderna grovkapas och placeras med överlappning i skarven. På korta längder kan skarvarna läggas kant i kant. Fogarna skall vara raka och tätskurna. Det kan vara lämpligt att ha en "liten" glipla mellan våderna för styrhjulet i fräsen.

Dra halva våderna tillbaka och lägg på lim golvet med en tandspackel.

Följ limtillverkarens anvisningar noggrant vid av lim, öppningstid och mängden lim per m².

Jämna ut manuellt och använd ett golvrulle till slut. Det är viktigt att trycka eller rulla fogarna till samma höjd före fräsning och svetsning.

Golvet får inte utsättas för hett vatten eller tyngre laster innan limmet är bundet (normalt efter 7 dagar).

När du använder kontaktlim: observera att vissa typer av kontaktlim kan missfärga vinylgolv.

Våtrum:

För läggning i våtrum skall riktlinjer enligt GVK följas. Se egen anvisning.

Svetsning:

Skarvar kan fräsas och svetsas när limmet har torkat. Vid homogen golvbeläggning skall det fräsas 2/3 av tjockleken.

Vid svetsning av beläggning med ytbehandling av PU, PUR + eller Evercare skall särskilt munstycke används.

Gerflor rekommenderar följande munstycken: Leister 27.21/105.433 JANSEN 224.800 eller 007 eller motsvarande (spalten i svetsmunstycket ska vara ca 0,9 mm.).

Låt svetstråden svalna innan den skärs med måkniv och släde. Trimma till slut rent utan släde så att skarven är i jämnhöjd med omgivande golv.

Täckning:

Om arbete utförs på färdiglagt golv eller annat arbete som kan orsaka skador, bör golvet täckas med lämpligt material.

Rengöring/underhåll:

Se separat anvisning för rengöring och underhåll för homogena vinylgolv.

Maj 2011