



Equipo de barrido en seco



Equipo de barrido en húmedo
Mopa flexible



Equipos mecánicos de limpieza
Fregadora automática equipada con un sistema de aspiración



Disco de limpieza mecánico
Disco rojo

	Frecuencia de limpieza	Equipo utilizado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
Primer uso Limpieza manual	Antes del primer uso	 	Detergente alcalino pH > 9 Disco rojo	Después de barrer en seco, pulverizar el producto y dejar actuar durante 5 minutos antes de limpiar con la autofregadora.
Limpieza regular Limpieza manual	Al menos una vez a la semana	 	Detergente neutro	Después de barrer en seco, limpieza en húmedo.
Limpieza profunda Limpieza mecánica	Según sea necesario	 	Detergente alcalino pH > 9 Disco rojo	Después del barrido en seco, limpieza con la fregadora automática.

Detergentes alcalinos recomendados (lista no exhaustiva):

Siga las cantidades y tiempos de actuación recomendados por el fabricante.

- Tanex Trophy - Tana Professional - Turbo Strip - Dr.Schutz
- Taski Jontec Stripper - JohnsonDiversey

RECOMENDACIONES

- **Antes de cualquier operación de limpieza**, barra o aspire a fondo toda la superficie para eliminar cualquier material suelto.
- Tras la **limpieza en húmedo** (manual o mecánica), no deben quedar rastros visibles de agua o humedad. El agua estancada entre las baldosas puede ser fuente de malos olores.

Para la limpieza **manual** en húmedo, la mopa debe estar húmeda pero no empapada.

Para la limpieza **mecánica** en húmedo, humedezca previamente el disco, ajuste el caudal de agua al mínimo y la aspiración al máximo. Ajuste la configuración de la máquina con el proveedor.

- Si se utiliza una máquina de un solo cepillo en lugar de una fregadora automática, es esencial que el agua utilizada se aspire hasta que la superficie esté seca y no quede agua atrapada entre las baldosas.