



Equipos de limpieza por vacío

Aspiradora



Equipo de barrido en húmedo

Botella pulverizadora
Mopa flexible con almohadilla roja





Equipo de limpieza mecánica

Limpiadora rotativa o
autofregadora equipada con un
sistema de aspiración



Cepillo de limpieza mecánico

Cepillo de nailon suave

	Frecuencia de limpieza	Equipo utilizado	Producto de limpieza	Métodos de limpieza
Limpieza regular Limpieza manual	Según sea necesario, al menos una vez a la semana	 Almohadilla roja	Agua limpia, uso opcional de un detergente alcalino sin espuma ni residuos (pH < 9)	Después de aspirar azulejos y grietas, rocíe los azulejos y límpielos con la almohadilla roja humedecida.
Limpieza profunda Limpieza mecánica	Según sea necesario	 Cepillo de nailon	Agua limpia, uso opcional de un detergente alcalino sin espuma ni residuos (pH < 9)	Después de aspirar azulejos y grietas, fregar mecánicamente con recuperación de agua.

Los revestimientos de suelo Powershock 300 tienen una superficie porosa que absorbe los líquidos. Para evitar la formación de moho u olores, no deben lavarse con grandes cantidades de agua.

Detergentes alcalinos recomendados (lista no exhaustiva):

No deben utilizarse detergentes que contengan cloro. Siga las cantidades y tiempos de actuación recomendados por el fabricante.

- Tanet SR15 - Tana Professional - Brial clean S- Ecolab
- Veriprop - Kiehl

RECOMENDACIONES GENERALES:

- **Antes de cualquier operación de limpieza**, aspire a fondo toda la superficie (baldosas y juntas) para eliminar cualquier material suelto.
- Tras la **limpieza en húmedo** (manual o mecánica), no deben quedar rastros visibles de agua o humedad. El agua estancada entre las baldosas puede ser fuente de malos olores.

Para la limpieza **manual** en húmedo, la almohadilla roja debe estar húmeda pero no empapada. Le recomendamos que trabaje en zonas pequeñas para que el agua pulverizada no haya sido absorbida por las baldosas ni se haya secado antes de que la almohadilla pase por encima. Esto reducirá el frotamiento necesario.

Para la limpieza **mecánica** en húmedo, lo ideal es utilizar una máquina que rocíe agua justo antes de que el cepillo pase por una zona. No debe quedar agua estancada en el suelo después de que la máquina y su sistema de recuperación de agua hayan pasado por una zona. Ajuste la configuración de la máquina con el proveedor.

- Si se utiliza una máquina de un solo cepillo en lugar de una fregadora automática, es esencial que el agua utilizada se aspire hasta que la superficie esté seca y no quede agua atrapada entre las baldosas.