

CREATION 70 CLIC

1. Algemeen

De voorbereiding van de ondervloer moet voldoen aan de norm DIN 18365. De ondervloer dient druk- en trek vast te zijn, vrij van vuil en blijvend droog. Raadpleeg uw lijmleverancier voor geschikte voorbereidingsproducten en volg hun advies op bij de behandeling van de ondervloer.

2. Ondergronden

Respecteer dilatatievoegen; laat het doorlopen. Over krimpvoegen kan wel doorgelegd worden. Alleen Gerflor ondervloeren worden aanbevolen. Houd rekening met een maximale lengte van 15 meter. NIET rechtstreeks op een plankenvloer, losliggend parket of laminaat plaatsen. Houten vloerpanelen moeten star opgebouwd zijn; tussen de platen mag er geen onderliggende beweging zitten. De Creation is geschikt om over tegelvoegen van maximaal 5 mm breed en 1 mm diep te plaatsen. NOOIT een akoestische ondervloer toepassen onder een Gerflor product dat al een akoestische onderlaag heeft.

3. Controle

De producten van Gerflor worden aan strenge product-controles onderworpen. Desondanks is het raadzaam om voor aanvang van de werkzaamheden het product visueel te controleren op eventuele beschadigingen, kleur en batchnummer. Door te beginnen met de installatie van het geleverde product, accepteert u zowel het product als de ondervloer. Indien u een gebrek constateert, dient u Gerflor Benelux BV direct op de hoogte te stellen en het ontvangen product niet te verwerken voordat u terugkoppeling heeft ontvangen van Gerflor Benelux B.V..

4. Kleurverloop

Bij aangrenzende ruimtes moeten de planken/tegels moeten altijd uit één batchnummer komen om zichtbare kleurverschillen te voorkomen.

5. Klimatologische omstandigheid

De ruimte waar het product geïnstalleerd wordt, dient 3 dagen voor en 7 dagen na de vloerinstallatie een temperatuur te hebben tussen 18°C en 25°C, met een lucht vochtigheid tussen 45% en 75%. De ondervloer mag NIET kouder zijn dan 15°C. Vermijd indien mogelijk direct zonlicht.

6. Vloerverwarming/koeling

Gerflor-producten kunnen worden geïnstalleerd op een vloer voorzien van vloerverwarming met water als warmtebron. Respecteer het voorgeschreven opstookprotocol. De vloerverwarming dient gedurende 3 dagen vóór en 7 dagen na de installatie van de vloer op een constante vloertemperatuur van 18°C tot 20°C te worden gehouden. Eén week na de installatie mag de

vloertemperatuur geleidelijk worden verhoogd tot een maximum van 28°C. Bij vloerkoeling dient het temperatuurverschil met de kamertemperatuur NOOIT meer dan 4°C te zijn. Bij toepassing van elektrische of IR vloerverwarming dienen temperatuurschommelingen niet extreem te zijn, maar geleidelijk. Bij gebruik van elektrische of IR vloerverwarmingen altijd verlijmen.

7. Vlakheid

De ondervloer mag een maximale afwijking van 3mm hebben, gemeten onder een lat van 2 meter lengte. Bij een lat van 20 cm lengte mag de afwijking maximaal 1mm zijn.

8. Restvocht

Het maximale restvocht onder een losliggend product in een cement gebonden ondergrond bedraagt 5%. Voor een anhydriet gebonden product is dit maximaal 1%.

Het maximale restvocht bij verlijming in een cement gebonden ondergrond bedraagt 2% en 1,8% in het geval van vloerverwarming. Bij verlijming op een calcium-gebonden vloer (anhydriet) bedraagt het maximale restvocht 0,5% en 0,3% in het geval van vloerverwarming. Mits de lijmleverancier het anders adviseert.

9. Opslag

Materiaal altijd liggend droog opslaan op een vlakke schone ondergrond bij een minimale temperatuur van 10°C. met een lucht vochtigheid tussen 45 en 75%. Etiket leesbaar plaatsen.

10. Acclimatiseren

Planken/tegels in de verpakking houden en neerleggen in de ruimte waar het geïnstalleerd gaat worden. Stapel tot max. 10 pakken hoog met een tussenruimte tussen de stapels. Laat het minimaal 24 uren acclimatiseren. Bij koud weer (buitentemperatuur < 10°C) is dat 48 uur. Zet de pakken NOOIT rechtop.

11. Legrichting

Plaats altijd de lange zijde van een plank richting het raam of in de looprichting. Zodat het strijklicht over de V-groef gaat.

12. Uitmeten

Bepaal eerst een hartlijn in de lengterichting. Bereken hoeveel delen er in het vak komen. Passtukken mogen NIET kleiner zijn dan de halve plank/tegel breedte. Is dit wel het geval, schuif de hartlijn dan een halve plank/tegel op.

13. Installatie

Begin altijd met 1/3, 1 hele en 2/3 lengte plank/tegel. Leg deze 3 banen door langs de lange muur. Schuif het van de muur af, zodat er nog één rij tegenaan past.

Teken langs de langste muur de gewenste afstand af met een geleidend houten blokje met een potlood en snijd hierlangs af. Koppel de passtukken aan de drie banen. Schuif het geheel tegen de muur. Gebruik het afgesneden materiaal als afstandhouders. De verspringing moet meer zijn dan 25 cm. Voorkom dat er een trapvorm ontstaat. Gebruik een aanslagblok met een hamer van kunststof/ wit rubber en een aanslagijzer. Voorkom beschadigingen aan het Lock systeem. Laat 5 mm tussenruimte bij muren en objecten.

Alleen bij deurposten (opkleur) kitten met siliconen kit. Nooit rondom bij muren, om insluiting te voorkomen.

14. Verlijming

Verlijming MOET plaats vinden, op delen van de vloer waar hoge temperatuur schommelingen zijn. Zoals bij hitte bronnen en gedeelte van de vloer, waar veel zonlicht komt.

Breng PVC lijm aan met een lijmkam type A-2. Laat de lijm "half nat" opdrogen en leg de planken/tegels in het lijmbed. Daarna goed walsen met wals van 50 à 65 kg. Lijmcontactvlak moet minimaal 70% zijn. Laat de lijmrollen niet opdrogen. Mits de lijmleverancier het anders voorschrijft.

15. Lassen

Niet van toepassing.

16. Plinten

Bij de Creation serie zijn bijpassende en/of witte plinten verkrijgbaar. Informeer via www.gerflorbenelux.com of kijk in de catalogus voor de mogelijkheden.

17. In gebruik nemen

Wanneer de vloer verlijmd is, belast dan de PVC vloer de eerste dag niet. Alleen loopverkeer is mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte lijm kan de vloer na 2 à 3 dagen belast worden. Volg het advies op van uw lijmleverancier.

18. Verkleuring

Voorkom zoveel mogelijk direct zonlicht om verkleuring tegen te gaan. Verkleuring kan optreden door agressieve stoffen zoals olie, vetten en teer. Ook haar kleur middelen, jodium, alcohol, ontsmettingsmiddelen en aceton zijn boosdoeners. Reinig direct na vervuiling, en spoel goed na met schoon water.

19 Vloerbeschermers

Om beschadigingen aan de vloer te voorkomen, adviseren wij het gebruik van vloerbeschermers onder stoelpoten en meubels. Deze moeten geschikt zijn voor elastische vloerbedekkingen en gemaakt zijn van PVC, teflon of polyethyleen. Wij raden aan om dit vooraf te verifiëren bij uw leverancier. Sommige rubberen vloer

beschermers bevatten bestanddelen die blijvende bruine verkleuringen op de elastische vloerbedekking kunnen veroorzaken. Bureaustoelwielen dienen geschikt te zijn voor elastische vloerbedekkingen volgens type W (conform EN 12529). Controleer en reinig de vloer beschermers en wielen regelmatig en vervang ze indien nodig.

20. Schoonmaak

Zie onderhoud instructie www.gerflorbenelux.com

21. Contact gegevens

Gerflor Benelux BV
NL Tel +31 (0)40 266 1700
BELUX Tel +32 (0)3 766 4282

FB/23