



Equipamento de aspiração

Aspirador



Equipamento para varrer a humidade

Frasco de spray
Mopa flexível equipada com uma almofada vermelha



Equipamento mecânico de limpeza

Máquina de **limpeza** rotativa ou auto-lavadora equipada com um sistema de aspiração



Escova de limpeza mecânica

Escova de nylon macia

	Frequência de limpeza	Equipamento utilizado	Produto de limpeza	Métodos de limpeza
Limpeza regular Limpeza manual	Se necessário, pelo menos uma vez por semana	 Almofada vermelha	Água limpa, utilização opcional de um detergente alcalino sem espuma e sem resíduos (pH < 9)	Depois de aspirar os azulejos e as fendas, pulverizar os azulejos e limpar com a almofada vermelha humedecida.
Limpeza profunda Limpeza mecânica	Se necessário	 Escova de nylon macia	Água limpa, utilização opcional de um detergente alcalino sem espuma e sem resíduos (pH < 9)	Depois de aspirar os azulejos e as fendas, esfregar mecanicamente com recuperação de água.

Os revestimentos para pavimentos Powershock 300 têm uma superfície porosa que absorve líquidos. Para evitar o desenvolvimento de bolor e/ou odores, não devem ser lavados com grandes quantidades de água.

Detergentes alcalinos recomendados (lista não exaustiva):

Não devem ser utilizados detergentes que contêm cloro. Respeitar as quantidades e os tempos de ação recomendados pelo fabricante.

- Tanet SR15 - Tana Professional - Brial clean S- Ecolab
- Veriprop - Kiehl

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- **Antes de qualquer operação de limpeza**, aspirar cuidadosamente toda a superfície (ladrilhos e junções) para remover qualquer material solto.
- Após a **limpeza húmida** (manual ou mecânica), não deve haver vestígios visuais de água ou humidade. A água estagnada entre os azulejos pode ser uma fonte de odores desagradáveis.

Para a limpeza **manual** com água, a almofada vermelha deve estar húmida, mas não encharcada. Recomendamos que trabalhe em pequenas áreas, para que a água pulverizada não seja absorvida pelos ladrilhos ou seque antes de o disco passar sobre eles. Isto reduzirá a necessidade de esfregar.

Para a limpeza **mecânica** húmida, o ideal é utilizar uma máquina que pulverize água imediatamente antes de a escova passar sobre uma área. Não deve haver água estagnada no chão depois de a máquina e o seu sistema de recuperação de água terem passado por uma área. Ajustar as definições da máquina com o fornecedor.

- Se for utilizada uma máquina de escova única em vez de uma auto-lavadora, é essencial que a água utilizada seja aspirada até que a superfície esteja seca e não haja água retida entre os ladrilhos.