

## TARALAY IMPRESSION HOP

Verend vinyl in banen.

### 1. Algemeen

De voorbereiding van de ondervloer moet voldoen aan de norm DIN 18365. De ondervloer dient druk- en trek vast te zijn, vrij van vuil en blijvend droog. Raadpleeg uw lijmleverancier voor geschikte voorbereidingsproducten en volg hun advies op bij de behandeling van de ondervloer.

### 2. Ondergronden

Respecteer dilatatievoegen; laat het doorlopen. Over krimpvoegen kan wel doorgelegd worden. NIET rechtstreeks op een plankenvloer, losliggend parket of laminaat plaatsen. Houten vloerpanelen moeten star opgebouwd zijn; tussen de platen mag er geen onderliggende beweging zitten.

### 3. Controle

De producten van Gerflor worden aan strenge productcontroles onderworpen. Desondanks is het raadzaam om voor aanvang van de werkzaamheden het product visueel te controleren op eventuele beschadigingen, kleur en batchnummer. Door te beginnen met de installatie van het geleverde product, accepteert u zowel het product als de ondervloer. Indien u een gebrek constateert, dient u Gerflor Benelux BV direct op de hoogte te stellen en het ontvangen product niet te verwerken voordat u terugkoppeling heeft ontvangen van Gerflor Benelux B.V..

### 4. Kleurverloop

Bij aangrenzende ruimtes moeten de rollen altijd uit één batchnummer komen om zichtbare kleurverschillen te voorkomen. Verwerk de rollen zoveel mogelijk op volgorde van rolnummers.

Banen met een print kunnen links en rechts licht afwijken in kleur, daarom storten ('om en om' leggen) wanneer dat met het patroon mogelijk is.

### 5. Klimatologische omstandigheid

De ruimte waar het product geïnstalleerd wordt, dient 3 dagen voor en 7 dagen na de vloerinstallatie een temperatuur te hebben tussen 18°C en 25°C, met een luchtvochtigheid tussen 40% en 75%. De ondervloer mag NIET kouder zijn dan 15°C. Vermijd indien mogelijk direct zonlicht.

### 6. Vloer verwarming/koeling

Gerflor-producten kunnen worden geïnstalleerd op een vloer voorzien van vloerverwarming met water als warmtebron. Respecteer het voorgeschreven opstookprotocol. De vloerverwarming dient gedurende 3 dagen vóór en 7 dagen na de installatie van de vloer op een constante vloertemperatuur van 18°C tot 20°C te worden gehouden. Eén week na de installatie mag de vloertemperatuur geleidelijk worden verhoogd tot een maximum van 28°C. Bij vloerkoeling dient het

temperatuurverschil met de kamertemperatuur NOOIT meer dan 4°C te zijn. Bij toepassing van elektrische vloerverwarming dienen temperatuurschommelingen niet extreem te zijn, maar geleidelijk. Raadpleeg uw leverancier van elektrische vloerverwarming om te controleren of installatie van een elastische vloerbedekking mogelijk is.

### 7. Vlakheid

De ondervloer mag een maximale afwijking van 5 mm hebben, gemeten onder een lat van 2 meter lengte. Bij een lat van 20 cm lengte mag de afwijking maximaal 1mm zijn.

### 8. Restvocht

Het maximale restvocht onder een losliggend product in een cementgebonden ondergrond bedraagt 5%. Voor een anhydriet gebonden product is dit maximaal 1%.

Het maximale vochtpercentage bij verlijming op een cementgebonden ondervloer bedraagt 2% (1,8% in geval van vloerverwarming). Bij verlijming op een calciumgebonden vloer (anhydriet) is het maximale vochtpercentage 0,3% (0,2% in geval van vloerverwarming) tenzij de lijmleverancier anders adviseert.

### 9. Opslag

Na ontvangst dienen de rollen Taralay impression HOP direct rechtop te worden opgeslagen, in een droge ruimte met een vlakke ondergrond, bij een minimale temperatuur van 10°C en een luchtvochtigheid tussen 45% en 75%. Het etiket dient leesbaar te worden geplaatst. Om te voorkomen dat de rollen kunnen omvallen, dienen ze te worden verankerd met een stalen schakelketting.

### 10. Acclimatiseren

Laat het 24 uren acclimatiseren in de juiste klimatologische omstandigheid (zie punt 5), zodat het product de temperatuur van de vloer aan kan nemen.

Schrijf NOOIT met een viltstift/pen op de rol PVC of op de te installeren ondergrond; dit zou een verkleuring (migratie) kunnen veroorzaken.

### 11. Legrichting

Installeer het banenmateriaal altijd met de lengterichting naar het raam/licht en vermijd lasnaden op drukbelopen plekken. Dit geldt niet voor gangen; hier kan de installatie worden bepaald op basis van wat het meest gunstig of esthetisch is.

### 12. Uitmeten

Houd het banenplan aan en rol de banen uit met overmaat.

### 13. installatie

Bij de lengte naden STORTEND de banen tegen elkaar aan met een tussen ruimte van 0,5 mm. Of met een korte afschrijver of linocutter de overlappende baan van pas maken. NOOIT uit de hand de lengte naad snijden Kopse kant uit de hand met een haakmes van pas snijden of met behulp van een lange afschrijver.

### 14. Verlijming

Taralay Impression HOP kan onbeperkt los gelegd worden, mits de HOP tape onder de naden wordt toegepast. En thermisch lassen met CR-40 lasdraad.

Verlijming daar waar hoge temperatuur schommelingen zijn. Zoals bij hitte bronnen en gedeelte van de vloer, waar veel zonlicht komt. Sla één derde tot de helft van de baan terug en breng lijm aan met een lijmkam type A-2. Rol de baan 20 á 25 cm terug in de natte lijm. Laat de lijm "half nat" opdrogen en sla de baan terug in het lijmbed. Daarna goed in de breedterichting walsen met een wals van 50 kg. Tijdens het walsen moet de lijm ril verbroken en luchtblazen verwijderd worden. Lijmcontactvlak moet minimaal 70% zijn.

### 15. Lassen

Laat de acryl-lijm minimaal 24 uren uitharden. Guts of frees de lasnaad open, op een diepte van 1,6 mm met een breedte van 3,3 mm. Met aan weerszijde gelijkmatige holling. Las met een PVC las mond lasdraad CR-40, met een temperatuur tussen 450 en 500 graden. Las zo dat de vloerdelen samensmelten aan de lasdraad, om zo een sterke verbinding te krijgen. Steek het lasdraad de eerste keer af met een Mozart afsteek mes met afstand plaatje (dikte 0,5 mm). Na afkoeling de lasdraad voor de tweede keer afsteken zonder afstand plaatje.



### 16. Plinten

Er zijn witte plinten verkrijgbaar. Informeer via [www.Gerflor.nl](http://www.Gerflor.nl) of kijk in de catalogus naar de mogelijkheden.

### 17. In gebruik nemen

Wanneer de PVC vloer verlijmd is, belast deze de eerste dag dan niet. Alleen loopverkeer is mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte lijm kan de vloer na 2 à 3 dagen weer belast worden. Volg het advies op van uw lijmleverancier.

### 18. Verkleuring

Verkleuring kan optreden door agressieve stoffen zoals olie, vetten en teer. Ook haarkleurmiddelen, jodium, alcohol, ontsmettingsmiddelen en aceton zijn boosdoeners. Reinig direct na vervuiling, en spoel goed na met schoon water.

### 19. Vloerbeschermers

Om beschadigingen aan de vloer te voorkomen, adviseren wij het gebruik van vloerbeschermers onder stoelpoten en meubels. Deze moeten geschikt zijn voor elastische vloerbedekkingen en gemaakt zijn van PVC, teflon of polyethyleen. Wij raden aan om dit vooraf te verifiëren bij uw leverancier. Sommige rubberen vloer beschermers bevatten bestanddelen die blijvende bruine verkleuringen op de elastische vloerbedekking kunnen veroorzaken. Bureaustoelwielen dienen geschikt te zijn voor elastische vloerbedekkingen volgens type W (conform EN 12529). Controleer en reinig de vloer beschermers en wielen regelmatig en vervang ze indien nodig.

### 20. Schoonmaak

Zie onderhoud instructie [www.gerflor.nl](http://www.gerflor.nl)

### 21. Contact gegevens:

Gerflor Benelux BV  
NL Tel +31 (0)40 266 1700  
BELUX Tel +32 (0)3 766 4282