

# [513<sub>v1</sub>] Taralay Impression HOP

VOORWAARDEN

ONDERGROND

ACCESSOIRES

INSTALLATIE

De vloer moet op zichtbare defecten worden gecontroleerd voordat deze wordt gelegd. Stel GERFLOR op de hoogte van eventuele zichtbare defecten en ga de vloer niet leggen zonder goedkeuring vooraf van GERFLOR.

Deze leginstructie is van toepassing op de Taralay Impression HOP in de versies Compact en Acoustic.

## INSTALLATIEVOORWAARDEN

VLAKHEID VAN DE ONDERGROND	< 5 mm onder de lat van 2 meter of < 2 mm / 20 cm	Vlakke, schone, stevige, droge en stevige ondergrond
OPSLAG VAN DE VLOER	Op een droge ondergrond in gesloten, geventileerde ruimten	Acclimatisatie op de legplaats 24 uur vóór installatie
LEGTEMPERATUUR	10°C < T° ondergrond < 30°C 10°C < T° omgeving < 30°C	De omgevingsvochtigheid en de temperatuur van de ondergrond moeten zodanig zijn dat er geen condensatie optreedt op de ondergrond (dauwpunt). De temperatuur van de ondergrond moet 3°C boven het dauwpunt liggen.
INGEBRUIKNAME	Onmiddellijk na het leggen	

## CONDITIONS D'USAGE

GEBRUIKSTEMPERATUUR	10°C < T < 30°C	
STATISCHE BELASTING	< 30 kg/cm <sup>2</sup> en 200 kg/belasting	Gebruik geen rubberen doppen. Gebruik platte (niet spits toelopende) doppen zonder patroon, die geschikt zijn voor pvc. Gebruik doppen onder poten van meubels. Zware, verrijdbare of trillende meubels moeten onder elke poot of wiel op een lastverdelende voorziening worden geplaatst.

# [513<sub>v1</sub>] Taralay Impression HOP

VOORWAARDEN

**ONDERGROND**

ACCESSOIRES

INSTALLATIE

## ONDERGROND

## VOORWAARDEN

Voor het leggen van deze vloer

Gemetselde ondergrond (betonvloer of -ondergrond, cementdekvloer, anhydrietdekvloer, enz)	✓	Niet onderhevig aan terugkerende vochtigheid, breng anders een vochtwering aan (epoxyhars). Bij het leggen $\leq 2\%$ TLC en $\leq 0,5\%$ TLC voor anhydriet dekvloeren
Vastgespijkerd parket conform NIT 269 voor installatie	✓	Aanwezigheid en onderhoud van ventilatie aan de onderkant. Primer en vezelversterkt egalisatiemiddel vereist.
Vloeren van hout of houten panelen (CTB-H / CTB-X) conform NIT 269 voor installatie	✓	Aanwezigheid en onderhoud van ventilatie aan de onderkant. Primer en vezelversterkt egalisatiemiddel of vloerbekleding, naadbehandeling met een flexibele egalisatiepasta bedoeld om het oppervlak van houten onderlagen voor te bereiden. Schuren om een oppervlak te verkrijgen zonder oneffenheden (plamuren en schuren).
OSB	✓	
Laminaat of zwevend houten paneel	✗	Verwijdering
Oude vinyltegels op hun plaats gelijmd	✓	Na controle en reparatie, afhankelijk van de staat van de vloer. Als meer dan 10% in slechte staat verkeert, moet de gehele vloer worden verwijderd en moet een nieuwe onderlaag worden aangebracht. Als minder dan 10% van het te bedekken oppervlak ontbreekt of niet hecht in dezelfde ruimte: lijm de losgekomen delen opnieuw en vul de openingen op met een compatibel product (egalisatiemiddel, reparatieproduct).
Volledig verlijmd compact pvc / linoleum / rubbervloeren	✓	
Verf of hars (min. 2 mm)	✓	
Vinyl asbesttegels	✓	Afhankelijk van naleving van de huidige regelgeving.
Tegels	✓	Als de naad $\leq 4$ mm breed en $\leq 1$ mm diep is, zonder oneffenheden. Het aanbrengen van een egalisatielaag wordt aanbevolen om het verschijnen van naadaftekening te voorkomen. Buiten deze grenzen moet een egalisatielaag worden aangebracht.
Geluiddempende ondervloer		
Tapijt en textiele vloerbedekking		
Semi-vrij geplaatst pvc		
Geluiddempend pvc (vinyl op schuim), linoleum op schuim	✗	Verwijdering van de oude vloer
Rubber op schuim		
Alle niet-hechtende of gedeeltelijk hechtende vloeren		
Omkeerbare vloerverwarming met lage watertemperatuur	✓	Toegestaan
Vloerverwarming met warm water op lage temperatuur $\leq 28^{\circ}\text{C}$	✓	Toegestaan - 48 uur voordat de vloer wordt gelegd, moet de verwarming worden uitgeschakeld en 48 uur na de installatie wordt de verwarming weer geleidelijk ingeschakeld.
Elektrische vloerverwarming	✗	Neem contact op met Gerflor
Technische vloer	✗	

De inspectie en voorbereiding van de ondergrond moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met NIT 241. Raadpleeg het technische gegevensblad voor alle informatie over het product en het gebruik ervan: [www.gerflor.be](http://www.gerflor.be)

# [513<sub>v1</sub>] Taralay Impression HOP

VOORWAARDEN

ONDERGROND

ACCESSOIRES

INSTALLATIE

## LEGACCESSOIRES

HOP-fixeerbanden - code 059E0001  
Lasdraad 4 mm - CR 40 - code 0585XXXX  
Steunvorm - code 4011 (20x20) ; 4012 (32x32) ; 4014 (38x38)

## AFWERKINGEN

Vynaflex halfstijve plinten - code 0483 (60 mm hoog); 0477 (100 mm hoog)

# [513<sub>v1</sub>] Taralay Impression HOP

VOORWAARDEN

ONDERGROND

ACCESSOIRES

INSTALLATIE

## DE VLOER PLAATSEN EN LEGGEN

### ACCLIMATISEREN:

- Veeg en stofzuig de ondergrond grondig.
- Rol de rollen uit en leg ze plat neer in de ruimte waar ze komen te liggen.
- Controleer of de rand van de rol recht is: lijn de rand van de rol uit met de middellijn van de ruimte ter referentie.
- Laat 1 cm tussen elke strook zodat het materiaal kan wennen aan de lengte en breedte van de ruimte. Als er niet genoeg ruimte is, kunnen er twee rollen op elkaar gelegd worden.
- **Laat het uitgerolde materiaal 24 uur liggen.**

### LEGADVIES:

- De naden tussen stroken moeten zoveel mogelijk buiten de te verwachten zones met druk verkeer worden geplaatst.
- De stroken moeten naar de belangrijkste raamwand gericht zijn.
- In gangen worden de stroken in de richting van de hoofdverkeersstroom gelegd, tenzij anders aangegeven.

### PLAATSING VAN DE VLOER:

- Markeer de referentieas voor het leggen op de vloer (potlood of cordex).
- Plaats de eerste rol langs de referentieas en plaats de andere rollen rand aan rand. Laat een ruimte van 0,5 tot 1 mm tussen elke strook.

## FIXATIE VAN DE VLOER

### FIXATIEOPLOSSING:

De vloer wordt op de ondergrond gehouden met HOP-fixeerbanden (059E0001, 100 mm - 50 ml) die onder de naden worden aangebracht om lassen mogelijk te maken.

Voor een stoffige of op hout gebaseerde ondergrond is een primer vereist. Het is alleen nodig om primer aan te brengen waar de fixeerbanden worden aangebracht.

Het aanbrengen van primer (indien nodig) en het plaatsen van de fixeerband kan worden uitgevoerd voordat de stroken worden gelegd. In dit geval moeten de naden tussen de stroken worden gemarkeerd op de ondergrond voordat ze worden gelegd. Het bescherm papier wordt pas verwijderd na de acclimatisatieperiode wanneer de stroken worden uitgelegd.

# [513<sub>v1</sub>] Taralay Impression HOP

VOORWAARDEN

ONDERGROND

ACCESSOIRES

INSTALLATIE

## PLAATSING:

- Vouw de stroken dubbel zonder op de vouw te drukken om markering van het product te voorkomen. Breng indien nodig primer aan op de ondergrond onder elke naad en laat drogen.
- Plaats de fixeerbands onder de naden.
- Verwijder het bescherm papier.
- Leg de vloer op de fixeerbands uit.
- Druk de naden aan met een kurkblok.
- Voer dezelfde handelingen uit op de andere helft van de stroken.

## LASSEN

De naden moeten thermisch worden gelast volgens de gebruikelijke regels en technieken:

- Afschuining
- Thermisch lassen met lasdraad CR40
- Gladmaken in twee stappen

Raadpleeg indien nodig PMO [501] – BEHANDELING VAN LASNADEN.

## AFWERKINGEN EN AFZONDERLIJKE PUNTEN

### Dorpels kunnen worden behandeld:

- Met dorpellatten die de vloer afdekken,
- Door thermisch lassen met de aangrenzende vloer als deze gemaakt is van pvc en dezelfde dikte heeft; in dit geval moet de vloer op zijn plaats worden gehouden bij de las met het fixeerbands.

**De randegalatie moet worden uitgevoerd met een tussenruimte van 1 tot 2 mm.** Waar nodig kunnen de randen worden gedicht met MS-polymeerkit of PU-kit. Ruimten waar vaak maar niet systematisch water aanwezig is, op een ondergrond op houtbasis, een anhydriet dekvloer of oud compact linoleum, moeten worden behandeld als ruimten waar vaak gedurende langere perioden water aanwezig is (plintverhoging).

**Plintverhoging** kan worden aangebracht volgens de gebruikelijke regels en technieken. De gebruikelijke Gerflor steunvormen van 20 mm, 32 mm en 38 mm kunnen worden gebruikt.

De vloer moet met kleefband (droge lijm), contactlijm op waterbasis of neopreenlijm op waterbasis worden bevestigd aan de plintverhoging en de steunvorm.

Het is niet nodig om HOP-fixeerbands aan te brengen op de vloer aan de rand van de steunvorm. In het geval van uitstekende hoeken kan het plaatsen van een HOP-fixeerbands op 45° helpen om het product gemakkelijker te positioneren.

Raadpleeg indien nodig PMO [502] – PLINTVERHOOGING.