

CREATION LOOSE-LAY SERIE

1. Algemeen

Bij de start dient u rekening te houden met het volgende:

1. Na de bouwinstallatie en voorafgaand aan het inhuizen, van o.a. meubels, is het belangrijk dat u de vloer afdekt.
2. Een perfect "3 zone Gerflor" inloopmatsysteem voorkomt vervuiling door uw locatie.
3. Plaats juiste vloerbeschermers onder o.a. meubels & stoelpoten.

De ondergrondvoorbereiding moet voldoen aan de norm DIN 18365. De ondergrond moet druk-trek vast, vrij van vervuiling, droog en blijvend droog zijn.

Informeer bij uw lijmlieferancier en ondergrond voor bereidende producten over het opbouw van uw ondergrond en volg het advies op.

2. Ondergronden

De ondergrond hoeft niet vocht adsorberend zijn. Respecteer brede dilatatievoegen; laat het doorlopen. Over krimpvoegen kan wel doorgelegd worden. NIET rechtstreeks op een plankenvloer, losliggend parket of laminaat plaatsen. Houten vloerpanelen moeten star opgebouwd zijn; tussen de platen mag er geen onder liggende beweging zitten. De Creation loose-lay is geschikt om over tegelvoegen van maximaal 5 mm breed en 1 mm diep te plaatsen.

3. Controle

Gerflor producten worden onderworpen aan strenge productcontroles. Toch is het verstandig om voor aanvang van de werkzaamheden het product visueel te controleren op gebreken. Wanneer u begint met het installeren van het aangeleverde product, accepteert u het product en de ondergrond. Mocht u een gebrek constateren, breng Gerflor Benelux BV hiervan dan direct op de hoogte en verwerk het ontvangen product dan NIET voordat u een terugkoppeling van Gerflor Benelux BV krijgt.

4. Kleurechtheid

De kleur en glans van verschillende batchnummers kunnen van elkaar verschillen: verwerk altijd één batchnummer per ruimte.

5. Klimatologische omstandigheid

De ruimte waar het materiaal komt dient 3 dagen voor het plaatsen van de vloer en 7 dagen daarna een ruimte-temperatuur te hebben tussen 15°C en 25°C met een luchtvochtigheid tussen 40% en 75%. De ondergrond mag NIET kouder zijn dan 15°C. Vermijd direct zonlicht zoveel mogelijk.

6. Vloer verwarming/koeling

Gerflor producten kunnen geïnstalleerd worden op een water verwarmde vloerverwarming. De vloerverwarming dient 3 dagen voor en 7 dagen na de installatie van de vloer op een constante vloertemperatuur van 18°C tot 20°C gehouden worden. Eén week na het installeren mag de vloertemperatuur langzamerhand hoger tot een maximum van 28°C. Vloerkoeling dient NOOIT meer te zijn dan 4°C temperatuur verschil met de kamer temperatuur. Bij elektrische vloerverwarming informeer bij Gerflor Benelux BV of dit mogelijk is.

Mits de vloerverwarming/koeling leverancier het anders voorschrijft.

7. Vlakheid

De ondergrond dient een vlakheid te hebben van max. 5 mm glooiende afwijking onder een lat met een lengte van 2 meter en 1 mm onder een latje van 20 cm.

8. Restvocht

Het maximale restvocht onder een losliggend product in een cement gebonden ondergrond bedraagt 5%. Voor een anhydriet gebonden product is dit maximaal 1%.

Het maximale restvocht bij verlijming/fixering in een cement gebonden ondergrond bedraagt 2% en 1,8% in het geval van vloerverwarming. Bij verlijming/fixering op een calcium-gebonden vloer (anhydriet) bedraagt het maximale restvocht 0,5% en 0,3% in het geval van vloer verwarming (mits de lijmlieferancier het anders aanbeveelt).

9. Opslag

Materiaal altijd liggend droog opslaan op een vlakke schone ondergrond bij een minimale temperatuur van 10°C. met een lucht vochtigheid tussen 40 en 75%. Etiket leesbaar plaatsen.

10. Acclimatiseren

Pakken in de verpakking houden en neerleggen in de ruimte waar het geïnstalleerd gaat worden. Stapel tot max. 10 pakken hoog met een tussenruimte tussen de stapels. Laat het minimaal 24 uren acclimatiseren. Bij koud weer (buitentemperatuur < 10°C) is dat 48 uur. Zet de pakken NOOIT rechtop.

11. Legrichting

Plaats altijd de lange zijde van een strook richting het raam of in de looprichting. Zodat het strijklicht over de V-groef gaat.

12. Uitmeten

Bepaal eerst een hartlijn in de lengterichting. Bereken hoeveel delen er in het vak komen. Passtukken mogen NIET kleiner zijn dan de halve strook/tegel breedte. Is dit wel het geval, schuif de hartlijn dan een halve strook/tegel op.

13. installatie

Begin altijd met 1/3, vol en 2/3 lengte strook. Leg de pijl altijd in dezelfde richting. Leg langs de hartlijn in een breedte van 2 à 3 stroken. Werk later vanuit deze hartlijn. Verspringing moet meer zijn dan 25 cm.

Voorkom dat er een trapvorm ontstaat. Laat geen tussenruimte bij muren en objecten.

Begin bij tegels altijd uit het midden van de ruimte en ga als een slakkenhuis rond aanleggen. Met de pijl altijd in dezelfde richting. Een half steens verband is sterker dan een dambord verband. Dat komt omdat er maximaal twee hoeken bij elkaar komen.

14. Verlijming

Breng fixatie aan met een kortharige vachtroller. Laat de fixatie opdrogen en leg de stroken/tegels in het lijmbed. (mits de lijmlieferancier het anders voorschrijft).

Temp. Verschil	≤ 0-10°C	≤ 10-20°C
Oppervlakte		
Kleiner dan 100 m ² / 25 m ¹	Losleggen	Losleggen
Groter dan 100 m ² / 50 m ¹	Fixeren	Fixeren

Wanneer de Creation Loose-lay ergens moet stoppen een eind profiel of een platte profiel toepassen.

15. Lassen

Niet van toepassing

16. Plinten

Bij de Creation serie zijn bijpassende en/of witte plinten verkrijgbaar. Informeer via www.Gerflor.nl of kijk in de catalogus voor de mogelijkheden.

17. In gebruik nemen

De Creation looselay serie zal zich gaan zetten. Hierdoor zal het meer glooien naar de ondergrond, en beter aansluiten.

18. Verkleuring

Voorkom zoveel mogelijk direct zonlicht om verkleuring tegen te gaan.

Verkleuring kan optreden door agressieve stoffen zoals olie, vetten en teer. Ook haarkleurmiddelen, jodium, alcohol, ontsmettingsmiddelen en aceton zijn boosdoeners. Reinig direct na vervuiling, en spoel goed na met schoon water.

19. Stoelpoten

Zet NOOIT rubberen doppen/deurmatten op de vloer bedekking. Hierdoor kan migratie ontstaan. Zie punt vloer beschermers.

20. Vervuiling

Vervuiling is er in drie hoofdgroepen: losliggend, ligt gehecht en zwaar gehechte vervuiling. Uw schoonmaakonderhoudsplan en frequentie dient hierop afgestemd te worden. Wij adviseren om dit eerst in overleg met uw huidige schoonmaakleverancier te bepalen. Indien nodig kunnen wij u daarbij assisteren.

Onderhoud

Regelmatig onderhoud Aanpassen naar frequentie vervuilingsgraad, esthetische en hygiëne wensen.

De entree mat met een stofzuiger zand vrij te maken, Creation Loose-lay stof wissen, en vervolgens klamp vochtig moppen met een neutrale reinigingsmiddel dat geen residu achterlaat met een microvezel vlak mop reinigen.

Periodieke onderhoud aanpassen naar frequentie vervuilingsgraad, esthetische en hygiëne wensen. Door naast regelmatige onderhoud, de Creation Loose-lay te behandelen met een neutrale reinigingsmiddel dat geen residu achterlaat. Dit kan gedaan worden met een microvezel vlak mop of een schrob zuigmachine met een zachte borstel.

Evaluatie

Wij adviseren om 3 en 6 maanden na ingebruikname te controleren of het schoonmaak-schema voldoet aan uw wensen en of dat deze bijgesteld dient te worden. Registreer de schoonmaakfrequenties bij de start.

Vloer beschermers

Om beschadigingen te voorkomen adviseren wij om vloerbeschermers die geschikt zijn voor soepele PVC vloerbedekking en adviseren u dit vooraf na te gaan bij uw leverancier. Bureau stoelwielen dienen geschikt ook te zijn voor PVC vloeren. Controleer en reinig de vloerbeschermers en wielen regelmatig en vervang indien noodzakelijk.

Aandachtspunten

ALTIJD SCHOONMAKEN MET EEN REINIGINGSMIDDEL IN DE JUISTE MENGVERHOUDING, NOOIT ALLEEN MET WATER. Water zorgt voor transport. Een reinigingsmiddel neemt de vervuiling op en ontspant het water, zodat de vloer sneller droogt. Gebruik NOOIT een allesreiniger, groene zeef of een andere multi reinigingsmiddel.

21. Contact gegevens:

Gerflor Benelux BV
NL Tel +31 (0)40 266 1700
BELUX Tel +32 (0)3 766 4282