



Materiaal voor vochtig wissen

Balai trapèze équipé, de préférence, de gazes à usage unique, antistatiques et/ou pré imprégnées



Reinigingsspray



Schrobzuigmachine



Rode pad

Kleurcodering volgens 3M of gelijkwaardig

	Gebruikt materiaal	Onderhoudsproducten	Onderhoudsmethoden
Vloer voorbereiden			
Vloer stofvrij maken		-	• Vochtig wissen
Onderhoud	   	Speciale handspray voor behandeling*	• Spray aanbrengen op het beschadigde oppervlak • Product uitstrijken met een vochtige wisser • Machinaal reinigen met rode pad tot 900 tpm, maximaal 5 min/m² • De vloer laten drogen vóór gebruik

Voor dagelijks en grondig onderhoud verwijzen wij u naar het protocol van Gerflor.

* Voorbeeld:

- Indur Ultra (Ecolab)
- Procur-Konzentrat (Kiehl)
- Tanex Allround 2% (Tana-Chemie GmbH)