

## Kobercové čtverce Hygienické čištění

---

### Denní čištění

Před odstraněním každodenních nečistot, jako je prach a uvolněné nečistoty, se doporučuje nechat nečistoty zaschnout. Jakmile nečistoty zaschnou, pro maximální odstranění nečistot vysajte povrch kvalitním svislým vysavačem s rotačním kartáčem nebo vysavačem s výkonnou hlavicí – další informace naleznete v Obecných informacích o čištění a údržbě koberců – List 1.

### Skvrny od jídla

Odstraňte skvrny od jídla pomocí odstraňovače skvrn. Doporučené produkty pro odstraňování skvrn naleznete v tabulce uvedené v Průvodci odstraňováním skvrn z koberců – list 2.

### Hygienické čištění

#### Oblasti vyžadující dezinfekci bez hrubého znečištění nebo úniků tělesných tekutin

Koberec důkladně vysajte, abyste z něj odstranili prachové částice.

Koberec nastříkejte přípravkem Selgiene Extreme (C500) v poměru 1 díl přípravku na 40 dílů vody. Tím se dosáhne dezinfekce dle normy BSEN 1276 proti E. coli, stafylokokům, pseudomonas, MRSA a enterokokům. Před nastříkáním na koberec přidejte čisticí roztok do nádrže na vodu na rozprašovací extraktor. Nechte působit 5 minut a poté v případě potřeby opláchněte vodou. Pro kompletní protokol o bakteriálním testu kontaktujte Selden Research na čísle 01298 26226.

V případě norovirů zředte přípravek Selgiene Extreme v poměru 1 díl přípravku na 10 dílů vody, nastříkejte na koberec pomocí rozprašovače nebo nízkotlakého rozprašovače a nechte působit 5 minut. Po aplikaci koberec nastříkejte čistou vodou.

Další informace o hloubkovém čištění naleznete v Obecných informacích o čištění a údržbě koberců.

#### Oblasti s hrubým znečištěním nebo úniky tělesných nečistot

#### ***Ověřte si u dodavatele koberců, zda je koberec odolný vůči bělidlu nebo bělicím tabletám.***

U koberců, které jsou odolné vůči bělení, zředte 1 tabletu bělidla (YC17) ve 100 ml vody, čímž získáte 10 000 ppm dostupného chloru (směrnice NHS). Před čištěním rozlitého roztoku nastříkejte nebo nalijte na koberec. Odstraňte kontaminaci pomocí sady na odstraňování rozlitých látek, kterou vám poskytne zaměstnavatel, a řiďte se postupem čištění. Po odstranění hrubé kontaminace nastříkejte povrch přípravkem Selgiene Extreme. Zředte přípravek v poměru 1:40 a koberec běžným způsobem vysajte. V případě potřeby opláchněte.

### Kontrola zápachu koberce

#### Pro odstranění nepříjemných/zatuchlých pachů z koberce

V oblastech, kde se nepoužívají baktericidní přípravky, se doporučuje použití biologického přípravku (T032). Nastříkejte přípravek na koberec a nechte působit.

V oblastech, kde se na koberec aplikují baktericidní přípravky, se pro kontrolu zápachu doporučují nebiologické přípravky. Použijte sprej neutralizující zápach (T144). Nastříkejte přípravek na koberec a nechte působit.