



Récureuse
175 RPM



Auto-récureuse
Rotative ou cylindrique
Max 350 RPM



Disque de nettoyage mécanique
3M™ ou disque coloré équivalent



Nettoyage manuel
Serpillière en microfibres
Serpillière sèche



Tapis d'entrée
Nécessaires à chaque entrée. Ils doivent être nettoyés régulièrement.



Protection des tables et des chaises
Une entrée bien entretenue permet d'éviter les rayures sur le sol.

		Équipement utilisé	Produits nettoyants	Méthodes de nettoyage
REVÊTEMENT DE SOL	Nettoyage quotidien			Au besoin
	Nettoyage manuel	 	Nettoyant neutre	1-Balayer la surface 2-Laver avec une serpillière en utilisant une solution de nettoyage 3-Rincer à l'eau claire
	ou			
	Autolaveuse Auto-récureuse	    3M™ 5100	Nettoyant neutre ou Eau claire ¹	Au besoin 1- Balayer la surface 2- Frotter avec de l'eau ou une solution nettoyante 3- Rincer à l'eau claire 4- Aspirer la solution
	Entretien régulier	    3M™ 5100	Nettoyant neutre	Chaque deux semaines 1- Balayer la surface 2- Frotter avec la solution 3- Aspirer la solution 4- Rincer à l'eau claire
	Nettoyage initial et/ou nettoyage en profondeur périodique	     3M™ 5300 3M™ 5100	Nettoyant neutre ou alcalin Le pH ne doit pas dépasser 11	Chaque deux/trois mois 1- Balayer la surface 2- Récurer avec la solution (arrêter l'aspiration) 3- Laisser agir la solution ± 5 minutes 4- Récurer à nouveau (mettre l'aspirateur en marche) 5- Rincer à l'eau claire

NOTE : Ces instructions doivent être adaptées aux conditions du site et aux schémas de circulation observés dans les différentes zones où le revêtement de sol est installé.

- Ne pas appliquer de finition sur le sol, car cela affecterait négativement les performances du revêtement.
- Se reporter à la fiche technique de l'adhésif pour connaître le temps de durcissement avant l'entretien initial.
- Ne jamais utiliser de nettoyants dont le pH est supérieur à 11.
- Il existe de nombreux produits de nettoyage sur le marché, mais ils n'ont pas tous la même efficacité.
- Les grains et le sable laissés sur la surface sont abrasifs et finiront par rayer le revêtement.
- Le caoutchouc peut tacher de façon permanente les revêtements de sol en vinyle. Utilisez des protecteurs de sol non caoutchouteux.
- N'utilisez jamais de produits d'entretien ménagers, de tampons à récurer, de laine d'acier ou tout autre produit abrasif qui pourrait endommager la surface du revêtement de sol.

Voici une liste de produits recommandés par les principaux fabricants

Fournisseurs de produits nettoyants

XL North 1-888-530-2259
Diversey 1-800-558-2332
Hillyard 1-800-365-1555

Produits d'entretien

[APC All Purpose Cleaner](#)
[Diversey Profi Neutral Cleaner](#)
[Citrus Scrub](#)

D'autres marques et produits sont disponibles sur le marché. Votre fournisseur peut avoir des produits équivalents à ceux recommandés. Il est de sa responsabilité de démontrer l'efficacité de ces produits.