



Attrezzature per il lavaggio a umido

Scopa a trapezio preferibilmente dotata di panni usa e getta catturapolvere e/o pre-impregnati



Attrezzature per la pulizia/cura meccanica

Lavapavimenti, rotocleaner o monospazzola



Disco di pulizia meccanica

Riferimenti colore 3M o equivalente o disco in melamina



Attrezzature per il lavaggio manuale

Radazza o panno usa e getta in microfibra



Attrezzature per pulizia a vapore

Seguire le raccomandazioni del produttore

Sur les produits clipsables et repositionnables, nous deconseillons le trempage des sols.

	Attrezzature utilizzate	Prodotti per la pulizia	Metodi di pulizia
Messa in servizio			
Pulizia meccanica	 o se sporco	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio a umido • Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min (con recupero d'acqua)
Pulizia quotidiana	 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio a umido • Lavaggio manuale con spazzolone e panno • Risciacquo
Pulizia meccanica	 o verde mandorla o 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio a umido • Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min (con recupero d'acqua) o • Pulizia a vapore
Pulizia accurata	 o verde mandorla	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio a umido • Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min (con recupero d'acqua)

Non utilizzare troppa acqua sul pavimento per evitare il rischio di infiltrazione tra le piastre.

Dettagli di contatto dei produttori

LAVASCIUGA		DOSAGGIO/DETERGENTI	
TENNANT - Torino - Tel.: +39 011. 24.17.211	NILFISK - Guardamiglio (Lodi) - Tel. : +39 0377. 41.40.21		
KARCHER - Milano - Tel.: +39 02. 93.97.03.11	HAKO - Sommacampagna (VR) - Tel. : +39 045. 67.52.201		
SOSTANZE CHIMICHE		MANUTENZIONE INIZIALE/A FONDO	
PRODUTTORE	CONTATTI	MANUTENZIONE ORDINARIA	
ROCHEX	Tel. : +39 0422. 2933	Roctonic (3%)	Roctonic (1%)
KIEHL	Tel. : +39 0185. 73.00.08	Rivamat	Veriprop
ECOLAB	Tel. : +39 039. 60501	Neomat A (2-3%)	Magic Maxx (1%)
TANA	Tel. : +33 (0) 1.69.18.95.00	Tanex Trophy (10%)	Tanex Trophy (1-2%)
NILFISK	Tel. : +39 0377. 41.40.21	J25 Multi (10%)	Quick Fresh (3-5%)
KARCHER	Tel. : +39 02. 93.97.03.11	RM 69 ASF (10%)	RM 69 ASF (0.5-1%)

In caso di dubbi e/o domande, non esitare a contattare il nostro ufficio tecnico.

AZIONI PREVENTIVE

- Si consiglia l'uso dei detergenti consigliati.
- **Diluire i prodotti utilizzando un sistema automatizzato** (sistema di diluizione esterno, sistema di diluizione integrato nell'autolavaggio, ecc.) per controllare il consumo e ridurre al minimo i rischi legati alla manipolazione dei detergenti.
- **Adeguare la diluizione alle condizioni esistenti** (tipo di sporco, durezza dell'acqua, ecc.).
- Se è visibile una patina superficiale "untuosa", questa è probabilmente dovuta a residui di detersivo sul pavimento:
 - controllare e ridurre la proporzione di detersivo se necessario,
 - effettuare una pulizia solo con acqua per rimuovere i residui dal pavimento.
- Seguire le istruzioni di manutenzione per lavapavimenti automatici. Girare o cambiare regolarmente le alette in gomma del tergi-pavimento per **un'aspirazione ottimale e superfici immediatamente asciutte**.
- Utilizzare la **spatola IN PLASTICA** per rimuovere la gomma e il prodotto ORANGE-PRO di KIEHL (o spray antigelo).
- In caso di macchie localizzate e specifiche (vernice, ecc.) e se il detergente è inefficace, è possibile utilizzare solventi appropriati del tipo **Acquaragia**.
- Fuoriuscite di liquidi: (olio, sapone, ecc.):
- Applicare immediatamente un prodotto assorbente (carta, segatura, ecc.) sulla zona interessata. Una volta assorbito il liquido, rimuovere il prodotto assorbente quindi, nel caso di prodotti saponosi, pulire meccanicamente con ACQUA fino alla completa scomparsa di eventuali residui (schiuma, ecc.).
- Per i prodotti grassi, prima della pulizia, spruzzare sulla zona un detergente alcalino concentrato. Pulire l'area usando una lavasciuga riempita con ACQUA + DETERGENTE. Ripetere l'operazione (spruzzare poi pulire) fino a quando l'eventuale patina untuosa non sarà completamente scomparsa dalla superficie del rivestimento.
- **I tappetini posizionati all'ingresso dei locali per limitare l'introduzione di sporcizia, sabbia e umidità possono aiutare a ridurre la frequenza di pulizia a breve termine e quindi preservare l'aspetto della pavimentazione a lungo termine. Per un'efficacia ottimale del tappeto d'ingresso, la raccomandazione standard è di almeno 7 metri di lunghezza e a 3 diversi livelli (grossolano, medio e fine). Intrappolare all'ingresso materiali che potrebbero essere trascinati sul pavimento creando graffi e solchi, dove lo sporco può facilmente accumularsi, aiuterà a preservare l'aspetto del pavimento ora e nel tempo.**
- Pulire quotidianamente le aree di ingresso dotate di piastrelle GTI incassate per evitare che lo sporco venga introdotto nei locali.

AZIONI DA EVITARE



- Non utilizzare mai **dischi abrasivi** tipo 3M verde, marrone, nero, ecc. o dischi diamantati, ecc.
- **Non raschiare** (spugnetta, scotch brite, lana d'acciaio, ecc.) o graffiare (taglierino, coltello, raschietto per vetro) in caso di macchie o residui di gomma.
- Non utilizzare solventi corrosivi non idonei (acetone, ecc.)
- Non bagnare eccessivamente i pavimenti per evitare la penetrazione dell'acqua attraverso gli incastri a code di rondine.
- Non utilizzare mai i dischi in melamina (3M o equivalenti) **asciutti, senz'acqua**. Al termine della pulizia, rimuovere il disco dalla macchina e lasciarlo asciugare verticalmente o su un sistema a rastrelliera dove l'aria possa circolare su entrambi i lati.