

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI

HOMOGENICZNYCH I HETEROGENICZNYCH WYKŁADZIN PVC MARKI GERFLOR

Prawidłowe czyszczenie i pielęgnacja posadzki wykonanej z wykładziny PVC jest warunkiem koniecznym dla zachowania jej nienagannego wyglądu oraz właściwości użytkowych. Nieprawidłowa pielęgnacja posadzki może prowadzić do uszkodzenia fabrycznej powłoki poliuretanowej, która chroni wykładzinę przed przywieraniem zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie posadzki w czystości. Niniejsza instrukcja stanowi zalecenia Gerflor Polska w zakresie czyszczenia i pielęgnacji posadzek wykonanych z wykładzin PVC. Nie przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji może skutkować utratą gwarancji na powłokę zabezpieczającą wykładzinę.

Objaśnienia użytych symboli:



szczotka do zmiatania



płaski mop lekko zwilżony
czystą wodą



płaski mop i wiadro z
wyciskaczem



szorowarka



odkurzacz do odsysania
wody



Szorowarka/automat myjący
z funkcją odsysania wody



czerwony – miękki pad
maszynowy



niebieski – umiarkowanie
miękki pad maszynowy

Rodzaj pielęgnacji	Wymagane narzędzia	Rodzaj detergentu	Metoda czyszczenia
PIERWSZE CZYSZCZENIE PO INSTALACJI POSADZKI	1.  lub  2.  +  lub  +  3.  lub  w przypadku uporczywych zabrudzeń po montażu, można zastosować pad niebieski zamiast czerwonego  4. 	Płyn do czyszczenia gruntownego o odczynie zasadowym (pH 9-13) przeznaczony do czyszczenia wykładzin elastycznych. Środek wymieszać z zimną wodą według proporcji podanych przez producenta.	1. Zamieść posadzkę na sucho lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. - Równomiernie i obficie rozprowadzić roztwór roboczy po całej czyszczonej powierzchni. - Odczekać 10-20 minut (wg zaleceń producenta detergentu). Nie dopuścić do zaschnięcia roztworu na posadzce. - Czyścić posadzkę szorowarką jednotarczową z czerwonym padem lub automatem czyszczącym do uzyskania pożądanego efektu. 3. Odessać brudną wodę z czyszczonej powierzchni za pomocą odkurzacza do wody lub automatu czyszczącego. 4. Zneutralizować wyczyszczoną posadzkę poprzez dość obfite przetarcie całej powierzchni czystą, zimną wodą za pomocą płaskiego mopa. Pozostawić posadzkę do wyschnięcia.
CZYSZCZENIE BIEŻĄCE	czyszczenie ręczne 1.  lub  2. 	Płyn do mycia bieżącego (koncentrat) nie zawierający substancji tworzących tzw. powłokę pielęgnującą o neutralnym lub lekko zasadowym odczynie (pH 7-9) przeznaczony do czyszczenia wykładzin elastycznych. Środek wymieszać z zimną wodą według proporcji podanych przez producenta. W przypadku mycia maszynowego musi to być płyn niskopieniący.	1. Zamieść posadzkę na sucho lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. Umyć posadzkę z użyciem płaskiego mopa wcześniej przygotowanym roztworem roboczym. Pozostawić do wyschnięcia. 3. Zneutralizować czyszczoną powierzchnię poprzez przetarcie mopem z czystą wodą (sprawdzić kartę techniczną środka myjącego – nie każdy środek do mycia bieżącego wymaga neutralizacji)
	czyszczenie maszynowe 1.  lub  2.  + 		1. Zamieść posadzkę na sucho lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. Umyć posadzkę z użyciem automatu czyszczącego i czerwonego pada wcześniej przygotowanym roztworem roboczym na bieżąco odsysając wodę z posadzki. 3. Zneutralizować czyszczoną powierzchnię poprzez przetarcie mopem/ponowny przejazd automatem czyszczącym z czystą wodą (sprawdzić kartę techniczną środka myjącego – nie każdy środek do mycia bieżącego wymaga neutralizacji).

Rodzaj pielęgnacji	Wymagane narzędzia	Rodzaj detergentu	Metoda czyszczenia
CZYSZCZENIE BIEŻĄCE Z DEZYNFEKCJĄ	czyszczenie ręczne 1.  lub  2. 	Płyn do mycia bieżącego z dezynfekcją (koncentrat) przeznaczony do czyszczenia wykładzin elastycznych. Środek wymieszać z zimną wodą według proporcji podanych przez producenta. W przypadku mycia maszynowego musi to być płyn niskopieniący / dopuszczony przez producenta do mycia maszynowego.	1. Zamieść posadzkę na sucho lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. Umyć posadzkę z użyciem płaskiego mopa wcześniej przygotowanym roztworem roboczym. Pozostawić do wyschnięcia. 3. Zneutralizować czyszczoną powierzchnię poprzez przetarcie mopem z czystą wodą. Większość środków do mycia z dezynfekcją zawiera związki chloru, które przy długotrwałej ekspozycji na czyszczoną powierzchnię prowadzą do stopniowej degradacji fabrycznej powłoki zabezpieczającej wykładzinę (sprawdzić kartę techniczną środka – w karcie technicznej oprócz wymaganego stężenia powinna być informacja o maksymalnym czasie ekspozycji środka na czyszczoną powierzchnię, po którym powinna nastąpić neutralizacja czystą wodą)
	czyszczenie maszynowe 1.  lub  2.  + 		1. Zamieść posadzkę na sucho lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. Umyć posadzkę z użyciem automatu czyszczącego i czerwonego pada wcześniej przygotowanym roztworem roboczym na bieżąco odsysając wodę z posadzki. 3. Zneutralizować czyszczoną powierzchnię poprzez przetarcie mopem / ponowny przejazd automatem czyszczącym z czystą wodą. Większość środków do mycia z dezynfekcją zawiera związki chloru, które przy długotrwałej ekspozycji na czyszczoną powierzchnię prowadzą do stopniowej degradacji fabrycznej powłoki zabezpieczającej wykładzinę (sprawdzić kartę techniczną środka – w karcie technicznej oprócz wymaganego stężenia powinna być informacja o maksymalnym czasie ekspozycji środka na czyszczoną powierzchnię, po którym powinna nastąpić neutralizacja czystą wodą)

Rodzaj pielęgnacji	Wymagane narzędzia	Rodzaj detergentu	Metoda czyszczenia
OKRESOWE CZYSZCZENIE GRUNTOWNE ¹	1.  lub  2.  +  lub  +  3.  lub  w przypadku uporczywych zabrudzeń po montażu, można zastosować pad niebieski zamiast czerwonego  4. 	Płyn do czyszczenia gruntownego o odczynie zasadowym (pH 9-13) przeznaczony do czyszczenia wykładzin elastycznych. Środek wymieszać z zimną wodą według proporcji podanych przez producenta.	1. Zamieść posadzkę na sucho lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. - Równomiernie i obficie rozprowadzić roztwór roboczy po całej czyszczonej powierzchni. - Odczekać 10-20 minut (wg zaleceń producenta detergentu). Nie dopuścić do zaschnięcia roztworu na posadzce. - Czyścić posadzkę szorowarką jednotarczową z czerwonym padem lub automatem czyszczącym do uzyskania pożądanego efektu. 3. Odessać brudną wodę z czyszczonej powierzchni za pomocą odkurzacza do wody lub automatu czyszczącego. 4. Zneutralizować wyczyszczoną posadzkę poprzez dość obfite przetarcie całej powierzchni czystą, zimną wodą za pomocą płaskiego mopa. Pozostawić posadzkę do wyschnięcia.

PRZYKŁADOWI PRODUCENCI PROFESJONALNEJ CHEMII CZYSZCZĄCEJ:

Dr Shutz, Kiehl, Swish, Atramex, Buzil, Diversey, Tenzi, Clinex, Schüke, Clinex, Bona, Ecolab, Sealed Air itp.



- Nie należy używać środków do mycia bieżącego z tzw. substancjami pielęgnującymi. Częste używanie tego typu środków prowadzi do kumulowania się warstw pielęgnujących i mocniejszego przywierania brudu. Ponadto może to spowodować różnice w potysku na powierzchni posadzki a także zwiększyć poślizgowość.
- Nie należy stosować ostrych padów czyszczących ani żadnych materiałów o ostrej powierzchni, np. tzw myjki druciaki. Do mycia bieżącego maszynowego dopuszczalny jest pad czerwony. W przypadku mocniejszych zabrudzeń, do pierwszego mycia po instalacji posadzki lub do okresowego mycia gruntownego dopuszczalne jest użycie pada niebieskiego.

¹ Częstotliwość okresowego mycia gruntownego dobiera się do bieżących potrzeb obiektu. Zazwyczaj raz na 6-12 m-cy. Okresowe czyszczenie gruntowne przeprowadza się, gdy czyszczenie bieżące przestaje przynosić pożądany efekt przez skumulowane zanieczyszczenia na powierzchni posadzki.



- W przypadku konieczności użycia agresywnego środka/rozpuszczalnika w celu usunięcia uporczywej plamy, należy przed przystąpieniem do usuwania plamy przetestować działanie środka na wykładzinę w niewidocznym miejscu, np. pod lub za meblem. Każdorazowo po użyciu agresywnej chemii należy obficie wypłukać czyszczone miejsce czystą wodą.
- Nie wolno stosować gumowych podkładek zabezpieczających do nóg krzeseł i innych mebli. Należy stosować podkładki bezpieczne dla wykładzin PVC wykonane np. z filcu, PVC, polietylenu lub z innego materiału, pod warunkiem, że producent podkładek gwarantuje bezpieczeństwo posadzki z wykładziny PVC.

USUWANIE PLAM

Usuwanie śladów farby

- Nie używać sprzętu ściernego (np. Scotch Brite, zmywaki do szorowania, druciaki, itp.). Zastosować rozpuszczalnik dopasowany do farby, jeżeli jest on znany. W przeciwnym wypadku należy zacząć od wypróbowania takich rozpuszczalników takich jak benzyna lakowa itp., przed zastosowaniem silniejszych rozpuszczalników. Zawsze należy sprawdzić działanie rozpuszczalnika w niewidocznym miejscu przed próbą usunięcia plamy. Po usunięciu plamy należy zetrzeć rozpuszczalnik z czyszczonej powierzchni a następnie obficie ją spłukać wodą. Jeżeli plama okaże się trudna do usunięcia, nie starać się jej usunąć za wszelką cenę.

Usuwanie plam z kleju

- W przypadku świeżych plam po kleju akrylowym (poniżej 1 miesiąca), należy użyć zasadowego środka do mycia gruntownego. W razie konieczności można zwiększyć stężenie środka w roztworze roboczym. Rozprowadzić roztwór na plamie z kleju, pozostawić na ok 10-20 minut. Szorować czerwonym lub niebieskim padem. Po usunięciu kleju, wypłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą.
- W przypadku zaschniętych plam po kleju akrylowym (starszych niż 1 miesiąc) należy użyć benzyny lakowej i niebieskiego pada. Po usunięciu kleju, wypłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

Usuwanie rdzy

- Zastosować produkt odrdzewiający lub kwas szczawiowy. Dokładnie spłukać wodą.

Tłuszcz spożywczy/farba/długopis/flamastry/smary

- Zastosować rozpuszczalnik odpowiedni do danego produktu lub np. benzynę lakową. Natrzeć powierzchnię nierozcieńczonym produktem, zetrzeć i obficie spłukać wodą.

Guma do żucia

- Skorzystać z zamrażacza w sprayu w celu utwardzenia gumy, a następnie usunąć plastikową szpatułką (zamrażacze w aerozolu można nabyć u producentów produktów do czyszczenia lub w aptekach).