

PRÉCAUTIONS D'USAGE



Quel que soit le type d'entretien, **l'eau et les liquides** sont les éléments les plus dangereux pour votre parquet. En cas de présence de substances liquides sur le parquet, **essuyez immédiatement** le liquide présent avec **un chiffon doux**.

Si vous observez un tuilage concave ou convexe et/ou un noircissement des lames de parquet, stoppez tout nettoyage humide. Assurez vous immédiatement des bonnes conditions de température et d'humidité relative de la salle.

Le non-respect de ces règles annulera la garantie.

RECOMMANDATIONS :

- Portez une attention particulière au maintien d'une humidité relative de la salle comprise entre 40 % et 60 % et d'une température ambiante entre 15°C et 30°C.
- Ne pas couper le système CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation) pendant une période prolongée. Lors de coupures, il est nécessaire d'assurer un suivi de l'évolution de la température et de l'humidité relative pour anticiper les comportements du bois.
- Assurez-vous du maintien permanent des espaces de dilatations autour du périmètre du sol et à proximité des colonnes ou inserts.
- Retirez les chewing-gum en appliquant un sac de glace pour permettre au chewing-gum de se durcir et de se retirer facilement. Si nécessaire, éliminez les derniers résidus en suivant les préconisations de l'entretien complémentaire.
- Retirez les traces résines ou transferts d'adhésifs en pulvérisant un détergent adapté, laissez agir et récupérez avec une spatule en plastique. Rincez à l'eau claire et séchez immédiatement.
- Pour toute modification ou réparation de votre parquet sportif, consultez au préalable votre entreprise de pose.



Matériel pour le balayage sec



Matériel pour le balayage humide

Balai trapèze équipé, de préférence, de gazes à usage unique, antistatiques



Matériel pour l'entretien mécanique

Autolaveuse équipée d'un système d'aspiration



Disque de nettoyage mécanique

Disque recommandé par le fournisseur du matériel d'entretien mécanique compatible avec le vitrificateur du parquet

	Fréquence d'entretien	Matériels utilisés	Produits d'entretien	Méthodes d'entretien
Premier usage Entretien manuel	-		-	Balayage sec
Entretien quotidien Entretien manuel	De 1 à 3 fois par jour		-	Balayage sec
Entretien hebdomadaire Entretien manuel	Au moins 2 fois par semaine	*	Eau pulvérisée sur le balai	Après un balayage sec, balayage humide
Entretien complémentaire Entretien manuel	Lorsque nécessaire	*	Détergents recommandés pour parquet	Après un balayage sec et un balayage humide.
Nettoyage approfondi Entretien exceptionnel Entretien mécanique	Lorsque nécessaire	* Disque blanc Disque rouge pour les résines	Machine recommandée pour parquet en bois massif, Produits recommandés et compatibles avec le vitrificateur du parquet.	Après un balayage sec. Méthode préconisée par le fournisseur du vitrificateur utilisé.



*Quel que soit le type d'entretien, **l'eau et les liquides** sont les éléments les plus dangereux pour votre parquet. En cas de présence de substances liquides sur le parquet, **essuyez immédiatement** le liquide présent avec **un chiffon doux**.

Fabricant	Personnalisation vitrification	Détergents recommandés parquet	Information complémentaires
BONA	BONA SUPERSPORT	SuperSport cleaner SuperSport Deep cleaner	https://www.bona.com
BLANCHON	-	Lagoon Nettoyant Librasil	http://www.blanchon.com
Autres fabricants	-	Suivre les recommandations des fabricants	-

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS D'USAGE POUR L'ENTRETIEN MÉCANIQUE :

- Assurez-vous d'utiliser une machine recommandée pour les parquets en bois massif.
- Réalisez les réglages de la machine avec votre fournisseur. Lors d'un entretien mécanique, il ne doit rester aucunes traces visuelles d'eau et d'humidité après le passage de la machine. Pour préserver le bois dans la durée, il est courant que le réglage du débit d'eau soit le plus bas possible pour assurer la bonne humidification du disque. Le système d'aspiration est habituellement réglé à son maximum.
- Réalisez vos changements de disques et de bavettes hors du parquet pour éviter des écoulements de la machine et la présence d'eau stagnante sur le parquet.
- Un balayage sec ou une aspiration doit être réalisé avant l'entretien mécanique pour évacuer les poussières, le sable et les graviers du parquet. Ceux-ci pourraient en effet se coincer dans le disque et faire des rayures sur le vernis.
- À chaque utilisation, assurez-vous du bon état de fonctionnement de la machine en portant une attention particulière à l'aspect du disque (propreté et absence d'éléments durs comme des graviers par exemple), au système d'aspiration et aux éventuels restes d'eau ou d'humidité après son passage. Si nécessaire, changer de disque et en cas de traces d'eau ou d'humidité, essuyez immédiatement le sol avec un chiffon doux après le passage de la machine.
- Le nettoyage doit être réalisé dans le sens de la longueur des lames.
- Lors des arrêts et des demis tours, ainsi qu'aux bords de la machine, il est courant que des traces, résidus ou écoulements d'eau soient présents. Il est impératif de les essuyer avec un chiffon doux.

RÉNOVATION :

- Les rénovations sont liées à la bonne application du protocole de nettoyage, la fréquence et la diversité des sports pratiqués.
- L'utilisation de machine d'entretien mécanique, l'utilisation de résines et les sollicitations mécaniques excessives (déplacement de matériel sans protections, rayures...) peuvent impacter la fréquence des rénovations.
- Le retrait des stickers peut être facilité par réchauffement puis par retrait par bandes. Avant d'ajouter un sticker, essayer un échantillon dans une zone non visible pour être sûr de ne pas abîmer la surface.