


VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

 Hoe u de vloer ook reinigt, **water en vloeistoffen** vormen de grootste gevaren voor uw vloerbedekking. Als de vloerbedekking met een vloeistof in contact komt, dient u deze **onmiddellijk** met een **zachte doek** te verwijderen.

Als u holle of bolle vervorming en/of verdonkering van de vloer ziet, dient u met alle vochtige schoonmaak te stoppen. Controleer dan direct of de ruimte de juiste temperatuur en relatieve luchtvochtigheid heeft.

Bij niet-naleving van deze regels vervalt de garantie.

AANBEVELINGEN:

- Zie er nauwkeurig op toe dat de relatieve luchtvochtigheid van de kamer tussen 40% en 60% wordt gehouden bij een omgevingstemperatuur tussen 15 en 30 °C.
- Schakel het HVAC-systeem (verwarming, ventilatie en airconditioning) niet voor langere tijd uit. Wanneer deze wordt uitgeschakeld, moeten veranderingen in de temperatuur en de luchtvochtigheid in de gaten worden gehouden om te voorkomen dat het hout gaat werken.
- Zorg dat rond de randen van de vloer en bij pilaren of objecten in de vloer er altijd ruimte wordt vrijgehouden om uitzetting van de vloer mogelijk te maken.
- Verwijder kauwgom met behulp van ijs in een plastic zak. De kauwgom wordt dan hard en kan dan gemakkelijk worden verwijderd. Voor het verwijderen van de laatste resten zijn er aanvullende reinigingsaanbevelingen.
- Sporen van lijmoverdracht of hars kunnen worden verwijderd met een geschikt wasmiddel dat op de sporen wordt gesprayd. Laat dit inwerken en verwijder de sporen daarna met een kunststof spatel. Vervolgens naspoelen met schoon water en onmiddellijk drogen.
- Raadpleeg uw professionele vloerlegger voordat u wijzigingen of reparaties aan uw sportvloer gaat uitvoeren.



Producten voor droog vegen



Producten voor vochtig vegen

Flexibele platte dweilmop, bij voorkeur met antistatische wegwerpvloerdoek



Producten voor mechanisch reinigen

Automatische schrobmachine met zuigsysteem



Mechanische reinigingsschijf

Schijf die wordt aanbevolen door de leverancier van mechanische reinigungsapparatuur en die compatibel is met de vloervernis

	Reinigingsfrequentie	Gebruikt product	Reinigingsproducten	Reinigingsmethoden
Eerste gebruik Handmatig reinigen	-		-	Droog vegen
Dagelijks reinigen Handmatig reinigen	Eenmaal tot driemaal per dag		-	Droog vegen
Wekelijks reinigen Handmatig reinigen	Minstens tweemaal per week	*	Op de dweilmop gespreid water	Vochtig vegen na droog vegen
Aanvullend reinigen Handmatig reinigen	Al naar gelang de behoefte	*	Reinigingsmiddel aanbevolen voor massief houten vloer	Vochtig vegen en droog vegen
Grondig reinigen Speciaal reinigen Mechanisch reinigen	Al naar gelang de behoefte	* Witte schijf Rode schijf voor hars/was	Machine aanbevolen voor massief houten vloer; aanbevolen producten die compatibel zijn met de vloervernis	Na droog vegen. Methode aanbevolen door de leverancier van de gebruikte vernis.

*Hoe u de vloer ook reinigt, **water en vloeistoffen** vormen de grootste gevaren voor uw vloerbedekking. Als de vloerbedekking met een vloeistof in contact komt, dient u deze **onmiddellijk** met een **zachte doek** te verwijderen.

Fabrikant	Vernis op maat	Reinigingsmiddel aanbevolen voor massief houten vloer	Aanvullende informatie
BONA	BONA SUPERSPORT	SuperSport cleaner SuperSport Deep cleaner	https://www.bona.com
BLANCHON	-	Lagoon Nettoyant Librasil	http://www.blanchon.com
Andere fabrikant	-	Volg de aanbevelingen van de fabrikant	-

AANBEVELINGEN VOOR MECHANISCHE REINIGING:

- Zie er nauwkeurig op toe dat u de voor massief houten vloeren aanbevolen machine gebruikt.
- Pas de machine-instellingen aan volgens de aanwijzingen van uw leverancier. Tijdens de mechanische reiniging mogen er na het gebruik van de machine geen zichtbare sporen van water of vocht achterblijven. Ter bescherming van het hout op de langere termijn wordt de watertoevoer vaak zo laag mogelijk ingesteld, zodat de schijf de juiste vochtigheidsgraad heeft.
- Vervang de schijven en kleppen niet in de nabijheid van de vloer, om te voorkomen dat water uit de machine loopt of om stilstaand water op de vloer te voorkomen.
- Voorafgaand aan mechanisch reinigen moet de vloer droog worden geveegd of gestofzuigd om vuil zoals stof, zand en gravel van de vloer te verwijderen, dat anders in de schijf kan komen en krassen in de vernislaag kan veroorzaken.
- Verifieer steeds of de machine goed werkt. Controleer vooral het zuigsysteem en de staat van de schijf (deze moet schoon zijn en vrij van harde voorwerpen, zoals grind) en controleer of eventuele water- of vochtresten na gebruik zijn achtergebleven. Vervang de schijf indien nodig en veeg bij sporen van water of vocht na gebruik van de machine de vloer met een zachte doek droog.
- De vloer moet in de lengterichting van de planken worden schoongemaakt.
- Nadat de machine is gestopt en gedraaid, zijn er vaak sporen, residu en weggelopen water langs de randen van de machine zichtbaar. Deze moeten met een zachte doek worden verwijderd.

VERVANGEN EN VERNIEUWEN:

- Vervangen of vernieuwen is essentieel bij een deugdelijk onderhoudsprotocol en is noodzakelijk voor de frequentie en diversiteit van de sporten die op de vloer worden beoefend.
- Bij gebruik van een krachtige schrobmethode, bij het gebruik van harsen/wassen en bij overmatige mechanische slijtage (door het verplaatsen van voorwerpen en het ontstaan van krassen bijvoorbeeld) kan regelmatigere vervanging of vernieuwing noodzakelijk zijn.
- Stickers zijn gemakkelijker te verwijderen als u deze licht verwarmt en vervolgens met behulp van strips verwijdert. Als u een nieuwe sticker wilt aanbrengen, probeer dit dan eerst op een onopvallende plek om u ervan te vergewissen dat de sticker de afwerklaag niet aantast.