
























Frekvence čištění závisí na množství znečištění a vlhkosti v dané oblasti, na barvě a vzoru podlahové krytiny a na použitých materiálech a technikách. Účinná technika čištění by měla brát v úvahu tyto faktory a specifikovat vhodné frekvence čištění, vybavení a techniky pro různé prostory v budovách.

	Příslušenství	Čistící prostředky	Metoda čištění
První nebo hloubkové čištění			
Zametání	 Smeták		ČETNOST: Dle potřeby
Čištění	 +  nebo  Červený pad 3M nebo podobný Melaninový pad  Linatexová stěrka	 viz. výrobce Dávkování:   viz. výrobce Melaninový pad: pouze voda	<ul style="list-style-type: none"> • Zametání • Vyčistěte pomocí čistícího stroje (vypnuté vakuové odsávání) a nechte produkt pracovat asi 2 minuty • Čistěte v pásech, které se překrývají • Dokončete čištění s kartáčem a červeným padem • Vyčistěte zbytkový roztok pomocí stěrkou v místech nepřístupných pro čistící stroj • Vyčistěte pomocí čistícího stroje a vysavače NEBO <ul style="list-style-type: none"> • Zametání • Dokončovací protokol • Čistěte pomocí mycího stroje + melaninový kotouč s nízkou rychlostí
Dokončování	 +  +  +  et 		
Pravidelná údržba			
Zametání	 Smeták		ČETNOST: Denně
Čištění	 +  Červený pad 3M nebo podobný  Linatexová stěrka	 viz. výrobce Dávkování:   viz. výrobce	<ul style="list-style-type: none"> • Zametání • Čištění čistícím strojem • Čistěte v pásech, které se překrývají <ul style="list-style-type: none"> • Vysávání • Dokončete čištění podél zdí nebo jiných překážek pomocí plochého mopu nebo hadříku z mikrovlákna
Dokončování	 +  +  Hadřík z mikrovlákna		

Poznámka: NEPOUŽÍVEJTE PŘÍLIŠ MNOHO VODY! Díky tomu zamezíte protečení vody mezi dvěma dílci.

Doporučené příslušenství výrobcem

ČISTÍCÍ STROJE A MOPY		
TENNANT TYPE 500	NILFISK TYPE BA651	
KÄRCHER TYPE B60W	HAKO TYPE TB70	
FINISHES	Imop TYPE XL	
CHEMIKÁLIE		
DÁVKOVÁNÍ / DETERGENT		
VÝROBCE	PRVNÍ / HLOUBKOVÁ ÚDRŽBA	BĚŽNÁ ÚDRŽBA
ROCHEX	Roctonic Boosté (3%)	Roctonic Boosté (1%)
KIEHL	Dopomat Intenso (2%)	Dopomat I (0.3%)
ECOLAB	Neomat A (2-3%)	Magic Maxx (1%)
TANA	Tanex Trophy (10%)	Tanex Trophy (1-2%)
NILFISK	J25 Multi (10%)	Quick Fresh (3-5%)
KÄRCHER	RM 69 ASF (10%)	RM 69 ASF (0.5-1%)

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Doporučujeme používat doporučené čisticí prostředky
- Ředte produkty pomocí automatického systému (externí systém ředění, systém ředění integrovaný do čisticího stroje atd.), abyste kontrolovali spotřebu a minimalizovali rizika spojená s manipulací s detergenty.
- **Přizpůsobte ředění dle prostoru** (stupeň znečištění, tvrdost vody atd.).
- Pokud je viditelný „mastný“ film, pravděpodobně kvůli zbytkům čisticího prostředku na podlaze:
 - Zkontrolujte a v případě potřeby snižte podíl čisticího prostředku
 - Čistěte pouze vodou, abyste odstranili zbytky z podlahy
- **Dodržujte pokyny pro údržbu čisticích strojů. Pravidelně otáčejte klapkami stěračů pro optimální sání a okamžité suché povrchy.**
- Pomocí **PLASTOVÉ špachtle** a KIEHL's ORANGE-PRO (nebo mrazicí sprej) odstraňte žvýkačku.
- Pro lokalizované a specifické skvrny (barva atd.) a pokud je detergent neúčinný, lze použít vhodná rozpouštědla typu White Spirit.
- Rozlité tekutiny: (olej, mýdlo atd.):
Okamžitě naneste na postižené místo absorbent (papír, piliny atd.). Jakmile se tekutina vstřebá, odstraňte absorbent a v případě mýdlových produktů mechanicky čistěte VODOU, dokud nezmizí veškeré zbytky (pěna atd.).
- U mastných výrobků před čištěním nastříkejte na plochu koncentrovaný alkalický čisticí prostředek. Vyčistěte oblast pomocí čisticího stroje naplněného VODOU + DETERGENTEM. Opakujte postup (nastříkejte a poté očistěte), dokud z povrchu podlahové krytiny zcela nezmizí mastný film.
- **Rohože umístěné u vchodu do prostor zabraňující vnášení nečistot, písku a vlhkosti. Mohou pomoci snížit frekvenci krátkodobého čištění a tím zachovat vzhled podlahy v dlouhodobém horizontu. Pro optimální účinnost vstupní rohože je standardní doporučení minimálně 7 metrů na délku a 3 různé úrovně (hrubá, střední a jemná). Zachycováním materiálů u vchodu, které by mohly být vtaženy na podlahu, vytvářejícími škrábance a oděrky, kde se mohou snadno usazovat nečistoty, pomůžete zachovat vzhled vaší podlahy nyní i v průběhu času.**
- Denně čistěte vstupní prostory opatřené zapuštěnými dlaždicemi GTI, abyste zabránili vnášení nečistot do prostor.

ČEMU SE VYHNOUT



- Nikdy nepoužívejte zelené, hnědé, černé atd. brusné kotouče typu 3M nebo diamantové kotouče atd.
- V případě skvrn nebo zbytků žvýkačky **nedrhňte** (Scotch Brite, ocelová vlna atd.) ani neškrábejte (řezačka, nůž, škrabka na sklo).
- Nepoužívejte nevhodná korozivní rozpouštědla (aceton atd.)
- Podlahy nenamáčejte, aby voda nepronikla spojem.
- Nikdy nepoužívejte suché melaminové disky (3M nebo ekvivalentní), bez vody. Po dokončení čištění vyjměte disk ze stroje a nechte jej vyschnout svíse nebo na stojanovém systému, kde může vzduch cirkulovat na obou stranách.