

Bakım sıklığı, belirli bir alana giren kir ve nem miktarına, seçilen zemin kaplamasının rengine ve desenine, kullanılan ekipmanlara ve tekniklere bağlıdır. İyi bir bakım politikası, bu faktörleri dikkate almalı ve mekandaki farklı alanlar için uygun bakım sıklıklarını, ekipmanları ve teknikleri belirlemelidir.

	Kullanılan ekipmanlar	Bakım ürünleri	Bakım yöntemleri
İlk bakım, yenileme bakımı			
Süpürme	Süpürme		
Yıkama	ou + Otomatik yıkama makinesi Linatex tipi silecek lastiği	 Voir tableau Dosage : Voir tableau Disque mélamine : eau uniquement	SIKLIK: İhtiyaca göre • Süpürün • Otomatik yıkama makinesini emiş kapalı şekilde çalıştırın ve temizlik ürününün yaklaşık 2 dakika etki etmesini bekleyin • Geçiş hatlarını birbirine bindirerek şeritler halinde çalışın • Raf kenarlarında fırçalı paspas ve kırmızı ped ile bitirme işlemi yapın • Otomatik yıkama makinesinin ulaşamadığı alanlardaki kalan çözümü çekçekle temizleyin • Emiş açık şekilde otomatik yıkama makinesiyle üzerinden geçin. VEYA • Süpürün • Bitirme protokolünü uygulayın • Otomatik yıkama makinesini melamin disk ile düşük hızda tek geçişte kullanın.
Bitirme	et		
Entretien courant			
Süpürme	Süpürme		
Yıkama	+ + Otomatik yıkama makinesi Linatex tipi silecek lastiği	 Dozaj tablosuna bakınız: Tabloyu inceleyiniz	SIKLIK: Her gün • Süpürün • Otomatik yıkama makinesinden geçin • Geçiş hatlarını birbirine bindirerek şeritler halinde çalışın • Raf kenarlarında düz süpürge ve mikrofiber paspas ile bitirme işlemi yapın
Bitirme			

Not: Döşemelerin birleşim yerlerine sızıntıyı önlemek için zemini ıslatmayın.

İşte Gerflor firmasının iletişim bilgileri:

OTOMATİK YIKAMA MAKİNELERİ			
TENNANT - Villepinte (93) - Tel.: 01.49.90.50.00		HAKO - Plaisir (78) - Tel.: 01.30.81.77.00	
NİLFISK - Courtaboeuf (91) - Tel.: 01.69.59.87.00		KARCHER - Bonneuil sur Marne (94) - Tel.: 0.825.820.150	
KİMYASAL ÜRÜN DOZAJ / TEMİZLEYİCİLER			
ÜRETİCİ	İLETİŞİM	YENİDEN BAKIM	GÜNCEL BAKIM
ROCHEX	Tel.: 04.50.37.49.54	Roctonic Boosté (3%)	Roctonic Boosté (1%)
KIEHL	Tel.: 03.88.59.52.25	Dopomat Intenso (1-2%)	Dopomat I (1%)
ECOLAB	Tel.: +33(0) 149696500	Neomat A (2-3%)	Magic Maxx (1%)
TANA	Tel.: 01.69.18.95.00	Tanex Trophy (10%)	Tanex Trophy (1-2%)
NİLFISK	Tel.: 01.69.59.87.00	J25 Multi (10%)	Quick Fresh (3-5%)
KARCHER	Tel.: 0.825.820.150	RM 69 ASF (10%)	RM 69 ASF (0.5-1%)

ÖNLEME EYLEMLERİ

Önerilen temizleyicilerin kullanımını tavsiye ediyoruz.

Temizlik ürünlerini otomatik bir sistemle (harici seyreltme merkezi, otomatik yıkama makinesine entegre sistem vb.) seyreltin; böylece tüketimi kontrol altına alır ve temizlik maddelerinin kullanımında riskleri azaltırsınız.

Seyreltmeyi mağazaya göre uyarlayın (kirlenme seviyesi, su sertliği vb.).

Eğer zeminde temizlik maddesi kalıntısı olduğunu düşündüren yağlı bir film oluşursa:

Gerekirse dozajı kontrol edin ve düşürün,

Zemini bu kalıntılardan arındırmak için yalnızca su ile temizlik yapın.

Otomatik yıkama makinelerinin bakım protokolüne uyun. Maksimum emiş ve anında kuru sonuç için moplari düzenli olarak ters çevirin.

Sakızları çıkarmak için PLASTİK spatula ve KIEHL'in ORANGE PRO ürününü (veya soğuk sprey) kullanın. Lokal ve özel kirler (boya vb.) için uygun çözücüler (ör. White Spirit) kullanın; eğer temizleyici etkisizse. Sıvı sızıntısı (yağ, sabun vb.) durumunda:

Hemen bölgeye emici malzeme (kağıt, talaş vb.) uygulayın. Sıvı emildikten sonra emiciyi kaldırın ve sabunlu ürünler için tamamen kalıntı kaybolana kadar suyla mekanik temizlik yapın (köpük vb.).

Yağlı ürünler için temizlikten önce bölgeye yoğun alkalimli temizleyici püskürtün. Temizlik için su + temizleyici ile dolu otomatik yıkama makinesini kullanın. İşlemi (püskürtme ve temizlik) yüzeydeki yağlı film tamamen kaybolana kadar tekrarlayın.

Mağaza girişlerine konan paspaslar, kir, taş ve nemin içeri girmesini sınırlayarak kısa vadede zemin bakımını azaltır ve uzun vadede zeminin görünümünü korumaya yardımcı olur. Paspasların etkinliği için genellikle en az 7 metre uzunluk ve 3 farklı seviyede (kalın, orta, ince) önerilir. Zemine sürüklenebilecek ve çizik veya sürtünmelerle kir birikmesine yol açabilecek malzemeleri girişte durdurarak, zeminin görünümünü bugünden uzun süre korumuş olursunuz.

Mağaza deposu girişlerini, kirin mağazaya taşınmasını sınırlamak için GTİ karolar ile günlük olarak temizleyin.

ACTIONS À PROSCRIRE



- Yeşil, kahverengi, siyah vb. aşındırıcı diskler (3M tipi veya elmas diskler...) ile zımparalama yapmayın.
- Leke veya sakız durumunda herhangi bir zımparalama (ovma pedi, Scotch Brite, tel sünger vb.) veya kazıma (maket bıçağı, bıçak, cam kazıyıcı) yapmayın.
- Uygun olmayan agresif çözücüler (aseton vb.) kullanmayın.
- Su sızıntısını önlemek için zemini ıslatmayın; kuyruklu birleşimlerden su geçişini engelleyin.
- Melamin diskleri (3M veya muadili) kuru olarak, su olmadan asla kullanmayın. Temizlik bittikten sonra diski makineden çıkarın ve dik olarak veya her iki tarafına hava akışı sağlanan bir sistem üzerinde kurumaya bırakın.