



### Rengøringsudstyr til våd-/fugtrensning

Fleksibel moppe, gerne udstyret med antistatiske engangs- og/eller preimpregnerede klude/ gazestrimler



### Rengøringsudstyr til manuel rengøring

Engangs mikrofiber klud eller gazestrimler

















### Gulvvaskemaskine med rengøringspads



### Mekanisk Gulvvaskemaskine



Rondel til mekanisk rengøring 3M (eller lignende) farvede rondeller.

	Benyttet udstyr	Rengøringsmiddel	Rengøringsmetode
<b>Byggerengøring</b>  Manuel eller mekanisk rengøring	    ell.  v/tilsmudset	Neutral rengøringsmiddel med PH værdi < 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fugt/vådrensning</li> <li>Mekanisk vask ved 160-200 rpm (med vandopsamling)</li> </ul>
<b>Daglig rengøring</b>  Manuel eller mekanisk rengøring	 	Neutral rengøringsmiddel med PH værdi < 14/ desinfektionsmiddel (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fugt/vådrensning</li> <li>Manuel vask med flad moppe</li> <li>Skylling</li> </ul>
<b>EII.</b>  Mekanisk rengøring	  	Neutral rengøringsmiddel med PH værdi < 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>fugt/vådrensning</li> <li>Mekanisk vask ved 160-200 rpm (med vandopsamling)</li> </ul>
<b>Grundrensning</b>  Mekanisk rengøring	   ell. 	Alkalisk rengøringsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fugt/vådrensning</li> <li>Mekanisk vask ved 160-200 rpm (med vandopsamling)</li> </ul>

(1) I områder, hvor desinfektion er vigtig (f.eks. Operationsstuer, hospitalslokaler osv.), skift mellem at bruge neutralt rengøringsmiddel og aminfrit desinfektionsmiddel.

Disse rengøringsvejledninger skal tilpasses afhængigt af trafikken og områdets placering.

Ved manuel vedligeholdelse og for at sikre dig de bedste resultater med hensyn til hygiejne og udseende, anbefaler Gerflor anbefaler, at du bruger neutrale og alkaliske rengøringsmidler med høj befugtningsevne.

## Forholdsregler for brug



- Brug aldrig slibeskiver eller andre procedurer, der risikerer at beskadige overfladebehandlingen (slibende produkter, opløsningsmidler osv.).
- Brug aldrig gummihætter (til stolben eller andre møbler); Brug i stedet PVC- eller polyethylenhætter.

## Fjernelse af pletter under arbejde

### Fjernelse af malingsmærker

- **Brug ikke slibende rengøringsudstyr** (f.eks. Scotch Brite, skurepuder, ståluld osv.).
- **Brug opløsningsmidlet til malingen, hvis den er kendt.** Hvis opløsningsmidlet ikke er kendt, skal du starte med opløsningsmidler som f.eks. Essence C, White Spirit osv., inden du prøver stærkere opløsningsmidler, såsom Taraclean-spray. Hvis pletten viser sig at være svær at fjerne, skal du ikke fortsætte.
- **Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.**

### På malingsdryp

- En fryserspray giver fremragende resultater, når maling har dannet et dryp på materialet (fryserspray kan købes hos producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker).

### På klæbemærker

- Friske akrylklæbemærker (<1 måned)  
Påfør en vandbaseret opløsning med tilsat rengøringsmiddel, lad det virke, rengør mekanisk og skyl gulvet.
- Tørrede akrylklæbemærker (> 1 måned)  
Brug Essence C eller White Spirit. Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.
- Opløsningsmiddel klæbende mærker  
Brug stærke opløsningsmidler (ex. Taraclean-spray), men forsæt ikke, hvis klæbemærkerne er vanskelige at fjerne (som det kan ske med opløsningsmiddelresistente tværbundne klæbemidler).

## Tips og råd til pletfjerning

### RUST

Påfør et rustbeskyttelsesmiddel eller oxalsyre. Skyl grundigt.

### Madfedt / maling / kuglepen / tusch / tungt fedt (tjære)

Påfør et opløsningsmiddel såsom Essence C eller White Spirit. Gnid med ufortyndet produkt og skyl med rigeligt af vand.

### Gummimærker / skomærker

Påfør et alkalisk rengøringsmiddel (såsom Dynatech Trophy) på skomærker. Lad virke i 5 minutter. Gnid.

### Tyggegummi

Brug en fryserspray til at hærde tyggegummiet, og fjern det derefter med en plastspatel (fryserspray kan købes hos producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker).