

Skötselråd

GENERELLT

Ett regelbundet planerat underhållsprogram bör användas för att förhindra uppbyggnad av smuts och fett, vilket kommer att försämra produktens övergripande utseende och kan leda till spridning av bakterier och bakterier. Använd en mikrofiberduk doppad i en lösning av neutralt rengöringsmedel och vatten. Torka av panelens yta. Den rengjorda ytan ska sedan torkas av med rent vatten. Detta säkerställer att alla rengöringsrester tas bort. Slipande rengöringsmedel, lösningsmedel eller skursvampar skall INTE användas eftersom de kommer att skada ytan.

KEMIKALIER

DECOCHOC-paneler har testats för deras motståndskraft mot de vanligaste typerna av rengöringsmaterial, desinfektionsmedel och antiseptiska produkter används av offentliga byggnader och sjukvårdsinrättningar. Produkterna nedan har testats och visat sig inte orsaka några skador på DECOCHOC-paneler:

Rengöringsmedel:	SURFANIOS DETERGANIOS UNIT PLUS
Rengöringsmedel desinfektionsmedel:	DS5001 DIVOSAN S4
Avkalkningsmedel:	TASKI CALCACID
Färgborttagningsmedel:	TASKI radikal SUMA D9.7
Avfettningsmedel desinfektionsmedel:	DDM
Andra:	70% kirurgisk alkohol

Följande produkter rekommenderas för rengöring av DECOCHOC-paneler:

Ammoniak Etanol Isopropylalkohol Essence F rengöringsmedel

BEGRÄNSINGAR

ANVÄND INTE:

Lacknafta Aceton Bensin Färgförtunningsmedel

Det är viktigt att använda lösningsmedel som inte lämnar några feta eller torra rester. Är du osäker, testa produkten på en överbliven bit av panelen eller på ett mindre synligt ställe. Reaktionerna kommer att variera beroende på färg på panelerna och de använda lösningsmedlen.

Högtryckstvättning: Vattentrycket ska begränsas till max 3 bar på fogarna och temperaturen får inte överstiga 60°C.