



Mop

Mop, nejlépe vybavený jednorázovými, antistatickými a/nebo impregnovanými proužky



Čistící stroj

Automatický stroj, rotační čistič nebo stroj s jedním kartáčem



Mechanický čistící disk

3M (nebo podobný) barevný disk



Ruční mycí zařízení

Jednorázový mop nebo gáza z mikrovlákn



Zařízení pro čištění párou

Dodržujte doporučení výrobce



Obdélníková červená podložka nebo melaminová podložka

Používejte s držákem podložky nebo bez něj



U zámkových, odnímatelných a volně kladených výrobků nenechávejte roztok zaschnout.

	Příslušenství	Čistící prostředek	Metoda čištění
První užití			
Mechanické čištění	nebo při znečištění	Alkalický čistič	- Vlhké čištění - Mechanické čištění při 150-300 rpm (s rekuperací vody)
Pravidelné čištění		Neutrální čistič	- Vlhké čištění - Ruční mytí plochým mopem s opláchnutím v případě potřeby
Manuální čištění		Voda (bez čističe)	- Vlhké čištění - Ruční mytí plochým mopem s mikrovláknem
NEBO			
Mechanické čištění	nebo	Neutrální čistič nebo voda (bez čističe)	- Vlhké čištění - Mechanické čištění při 150-300 rpm (s rekuperací vody)
	NEBO		Čištění párou
Hloubkové čištění		Alkalický čistič	- Vlhké čištění - Ruční mytí s červenou podložkou - Oplachování vodou
Manuální čištění	NEBO	Voda (nebo neutrální čistič)	- Vlhké čištění - Ruční čištění s melaminovou podložkou - Opláchnutí v případě potřeby
NEBO			
Mechanické čištění	+ nebo	Alkalický čistič	- Vlhké čištění - Mechanické čištění při 150-300 rpm (s rekuperací vody)
	+ Melaminový pad	Voda (nebo neutrální čistič)	- Vlhké čištění - Mechanické čištění s melaminovou podložkou při 150-300 rpm (s rekuperací vody)

Tento protokol by měl být přizpůsoben úrovni provozu a lokalitě.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY (*Neutrální / **Alkalický)

KIEHL : Econa Eco Balance*, Dopomat**
TANA / WERNER : Green care
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,
Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM : Multinetzer*,
Goldreif (vert)*, Linorein**,
D1 Neu**

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Nikdy nepoužívejte brusné kotouče ani žádné postupy, které by mohly poškodit povrchovou úpravu (brusné prostředky, rozpouštědla atd.).
- Nikdy nepoužívejte gumové krytky (na nohy židlí nebo jiného nábytku); místo toho používejte krytky z PVC nebo polyethylenu.

ODSTRANĚNÍ SKVR

ODSTRANĚNÍ BARVY

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky (např. Scotch Brite, drátěnky, ocelovou vlnu atd.).
- Pokud znáte rozpouštědlo pro barvu, použijte ho. Pokud rozpouštědlo neznáte, začněte s rozpouštědly, jako je Essence C, White Spirit atd., než vyzkoušíte silnější rozpouštědla, jako je sprej Taraclean. Pokud se skvrna ukáže jako obtížně odstranitelná, nepokračujte v čištění.
- Po aplikaci rozpouštědla podlahu důkladně otřete a opláchněte.

Kapky barvy

Vynikajících výsledků dosáhnete, když se na materiálu vytvořila skvrna od barvy, a to mrazicím sprejem (mrazicí spreje lze zakoupit od výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Zbytky lepidla

- **Čerstvé stopy po akrylovém lepidle (< 1 měsíc)**
Naneste roztok na vodní bázi s přídavkem čisticího prostředku, nechte působit a podlahu mechanicky očistěte a opláchněte.
- **Zaschlé stopy akrylového lepidla (> 1 měsíc)**
Použijte Essence C nebo White Spirit. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně otřete a opláchněte.
- **Stopy lepidla od rozpouštědla**
Používejte silná rozpouštědla (například sprej Taraclean), ale netrvejte na tom, pokud se lepivé skvrny obtížně odstraňují (jak se může stát u zesíťovaných lepidel odolných vůči rozpouštědlům).

TIPY A RADY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Rez

Naneste antikorozi přípravek nebo kyselinu šťavelovou. Důkladně opláchněte.

Potravinářský tuk/barva/kuličkové pero/fix/silný tuk (dehet)

Použijte rozpouštědlo, například Essence C nebo White Spirit. Vetřete neředěným produktem a opláchněte velkým množstvím vody.

Gumové stopy/Stopy od bot

Naneste na šmouhy od bot alkalický čisticí prostředek (například Dynatech Trophy). Nechte působit 5 minut. Vetřete.

Žvýkačky

Použijte zmrazovací sprej k vytvrzení žvýkačky a poté ji odstraňte plastovou špachtlí (zmrazovací spreje lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).