

[300V1] TARAFLEX® SPOR ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİ



Kuru süpürme ekipmanı



Mekanik temizlik ekipmanı

Otomatik yer yıkama makinesi, rotocleaner veya tek diskli makine



Mekanik temizlik diskli

3M (veya dengi) renkli diskler

TEMİZLİK TÜRÜ	ASGARİ SIKLIK	KULLANILAN EKİPMAN	TEMİZLİK ÜRÜNÜ	ÖNERİLER	TEMİZLİK YÖNTEMLERİ
İLK KULLANIM		 veya 			
MEKANİK TEMİZLİK		 veya  kırılyse	Nötr deterjan veya kırılyse alkali deterjan	Trophy** (Dynatech), Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutraleux (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)...	- Süpürme - Mekanik yıkama - Eğer tek diskli makine kullanılıyorsa, çekçek ile su toplama veya ıslak vakum kullanımı
GÜNLÜK TEMİZLİK			-	-	Süpürme
HAFTALIK TEMİZLİK		 veya 			
MEKANİK TEMİZLİK	Günde 1 kez	 veya  açık yeşil	Su (deterjansız)	- Trophy** (Dynatech), Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutraleux (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)...	- Süpürme - Mekanik yıkama - Tek diskli makine kullanılıyorsa, çekçekle su toplama veya ıslak vakum kullanımı
DERİN TEMİZLİK		 veya 			
MEKANİK TEMİZLİK	Haftada 1 ila 2 kez	 veya  açık yeşil	Nötr deterjan veya kırılyse alkali deterjan	Traciflex** (RCI), DU 71 (Prodic Diffusion), Microsolv (Sutter Professional), Suprad (Phem Technologies), Atout vert (Purodor), Destam Vert (Marosam)...	- Süpürme - Ayakkabı izlerinin üzerine deterjan dökün / püskürtün 10 dakika bekleyin - Mekanik yıkama
HANDBALL		 veya 			
MEKANİK TEMİZLİK	Her okul tatilinde (veya her 2 ayda bir)	 veya  açık yeşil	Ayakkabı izleri için özel deterjan	Traciflex** (RCI), Handball Net (NGA), Decapcure (Sonest) Solnophem avec rincage (Phem Technologies) Decrama (La Celtique Industrielle), Destam Vert (Marosam).	- Süpürme - Ayakkabı izlerinin üzerine deterjan dökün / püskürtün 10 dakika bekleyin - Mekanik yıkama yapın

*Kullanılacak disk seçimi, zemindeki kir seviyesine veya istenen parlaklığa bağlıdır (bkz: mekanik bakım için kullanılan disk tablosu).
/**Gerflor tarafından dağıtılan üründür.

MEKANİK BAKIMDA KULLANILAN DİSKLER			
OPERASYON	ÖNERİLEN DİSK		
İLK KULLANIMDAN ÖNCE TEMİZLİK (250-400 devir/dakika)		Kırmızı disk Normal alan	 Mavi disk Çok kirlili alanlar için
BAKIM VE TEMİZLİK (250-400 devir/dakika)		Kırmızı disk	 Açık yeşil disk Parlaklık katmak için
DERİN TEMİZLİK (250-400 devir/dakika)		Kırmızı disk	 Açık yeşil disk Parlaklık katmak için