

NEOCARE KAPLAMALI LİNOLEUM ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİ

MARMORETTE & LCH / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART / LINOECO



Nemli süpürme ekipmanı

Tercihen tek kullanımlık, antistatik ve/veya önceden empenye edilmiş gazlı bez şeritlerle donatılmış esnek mop



Manuel yıkama ekipmanı

Tek kullanımlık mikrofiber mop veya gazlı bez



Tek diskli makine



Otomatik yer yıkama makinesi



Mekanik temizlik diskli

3M (veya dengi) renkli diskler

	Kullanılan ekipman	Temizlik ürünleri	Temizlik yöntemleri
İlk kullanım	    veya  kirlenmişse	Nötr deterjan veya Alkali deterjan	- Nemli süpürme 160–200 devir/dakika hızında mekanik yıkama (su geri toplamalı)
Günlük temizlik	 	Nötr deterjan / Dezenfektan deterjan ⁽¹⁾	- Nemli süpürme - Düz mop ile manuel yıkama - Durulama
VEYA	  	Nötr deterjan	- Nemli süpürme 160–200 devir/dakika hızında mekanik yıkama (su geri toplamalı)
Derin temizlik	   veya 	Alkali deterjan	- Nemli süpürme 160–200 devir/dakika hızında mekanik yıkama (su geri toplamalı)

(1) Dezenfeksiyonun gerekli olduğu alanlarda (örneğin ameliyathaneler, hastane odaları vb.) nötr deterjan ile amin içermeyen dezenfektan deterjan dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.

Bu temizlik talimatları, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak uyarlanmalıdır.

Manuel bakım durumunda, hijyen ve görünüm açısından en iyi sonuçları elde etmeniz için **Gerflor, yüksek ıslatma gücüne sahip (zemin yüzeyine tamamen yayılan ve etkili temizlik sağlayan) nötr ve alkali deterjanların kullanılmasını önermektedir.**

KULLANIM ÖNLEMLERİ



- Yüzey kaplamasına zarar verme riski taşıyan aşındırıcı diskler veya herhangi bir işlem (aşındırıcı ürünler, çözücüler vb.) asla kullanılmamalıdır.
- Sandalye ayakları veya diğer mobilyalar için kauçuk kapaklar asla kullanılmamalıdır; bunun yerine PVC veya Polietilen kapaklar tercih edilmelidir.

ÇALIŞMALAR SIRASINDA LEKE ÇIKARMA

Boya lekelerinin çıkarılması

- Aşındırıcı temizlik ekipmanları (Scotch Brite, ovma pedleri, çelik yün vb.) kullanmayın. Boyanın hangi çözücüyle çıkarılabileceği biliniyorsa, o çözücü kullanın. Eğer çözücü bilinmiyorsa, işe White Spirit gibi hafif çözücülerle başlayın.
- Spirit vb. hafif çözücülerle başlayın; ardından gerekirse Dr. Schutz evrensel leke çıkarıcı gibi daha güçlü çözücülere geçin. Leke çıkmıyorsa, ısrar etmeyin.
- Çözücüyü uyguladıktan sonra zemini iyice silin ve durulayın.

Boya damlalarında

Boya, malzeme üzerinde damla oluşturduğunda dondurucu sprej çok etkili sonuçlar verir (dondurucu sprejler temizlik ürünü üreticilerinden veya eczanelerden temin edilebilir).

Yapışkan izlerinde

- Taze akrilik yapıştırıcı izleri (< 1 ay):
İçerisine çıkarıcı madde eklenmiş su bazlı bir solüsyon uygulayın, bir süre bekletin, ardından zemini mekanik olarak temizleyip durulayın.
- Kurumuş akrilik yapıştırıcı izleri (> 1 ay):
White Spirit kullanın. Çözücüyü uyguladıktan sonra zemini iyice silin ve durulayın.

• Solvent bazlı yapıştırıcı izleri:

Dr. Schutz evrensel leke çıkarıcı gibi güçlü çözücüler kullanın. Ancak solvante dayanıklı çapraz bağlı yapıştırıcılarda oluşan inatçı izlerde fazla ısrarcı olmayın.

LEKE ÇIKARMA HAKKINDA İPUÇLARI VE ÖNERİLER

Pas

Pas sökücü bir ürün ya da oksalik asit uygulayın. Ardından iyice durulayın.

Yiyecek yağı / boya / tükenmez kalem / keçeli kalem / ağır yağ (zift)

Essence C veya White Spirit gibi bir çözücü uygulayın. Ürünü seyreltilmeden lekeye sürün, ovalayın ve bol su ile durulayın.

Kauçuk izleri / Ayakkabı izleri

Ayakkabı izlerine alkali bir deterjan (örneğin Dynatech Trophy) uygulayın. 5 dakika bekletin. Ardından ovalayın.

Sakız

Sakızı sertleştirmek için dondurucu sprej kullanın, ardından plastik bir spatula ile dikkatlice kazıyarak çıkarın (dondurucu sprejler temizlik ürünü üreticilerinden veya eczanelerden temin edilebilir).