



Equipo de barrido en húmedo

Mopa flexible equipada preferentemente con mopas antiestáticas de un solo uso y/o preimpregnadas



Equipos mecánicos de limpieza

Fregadora automática, limpiadora rotativa o máquina de un solo cepillo



Disco de limpieza mecánico

Discos de color 3M (o equivalente) o discos de melamina



Equipo de lavado manual

Mopa de microfibra o estropajo desechable



Equipos de limpieza a vapor

Seguir las recomendaciones del fabricante



Almohadilla rectangular roja 3M o equivalente, o almohadilla rectangular de melamina

Puede utilizarse con o sin portaalmohadillas y mango telescópico

	Equipo utilizado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
Primer uso Limpieza mecánica	 +   o  si está sucio	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado mecánico a 150-300 rpm (con recuperación de agua)
	 +   Disco de melamina si está muy sucio	Agua (sin detergente)	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado mecánico con disco de melamina a 150-300 rpm (con recuperación de agua)
Limpieza diaria Limpieza manual	 	Detergente neutro / Detergente desinfectante (si es necesario, alternativamente) (1)	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado manual con fregona plana Aclarado
Limpieza mecánica	 +   o  verde claro	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado mecánico a 150-300 rpm (con recuperación de agua)
			<ul style="list-style-type: none"> Limpieza a vapor
Limpieza profunda Limpieza manual		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado manual con almohadilla rectangular roja Aclarado con agua limpia
		Agua (o detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado manual con almohadilla rectangular de melamina Aclarado con agua limpia
Limpieza mecánica	 +   o  verde claro	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado mecánico a 150-300 rpm (con recuperación de agua)
	 +   Disco de melamina	Agua (o detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado mecánico con disco de melamina a 150-300 rpm (con recuperación de agua)

En las zonas donde la desinfección es esencial (por ejemplo, quirófanos, salas de hospital, salas blancas, etc.), alterne entre el uso de detergente neutro y detergente desinfectante sin aminos.

Para ofrecerle los mejores resultados en términos de higiene y aspecto, Gerflor recomienda utilizar detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante (esparcimiento y limpieza completos de toda la superficie del suelo).

No se recomienda el uso de productos filmógenos (productos de limpieza abrillantadores, desodorizantes, etc.) para no alterar las características eléctricas del pavimento.

Para evitar filtraciones de agua a través de las juntas, no empape los revestimientos de suelo no soldados (GTI).

Nunca utilice discos de melamina (3M Scotch Brite o equivalente) en seco, sin agua. Una vez finalizada la

- La frecuencia de limpieza depende del grado de suciedad y humedad de una zona determinada, del color y el dibujo del revestimiento del suelo y de los materiales y técnicas utilizados. Una política de limpieza eficaz debe tener en cuenta estos factores y especificar las frecuencias, equipos y técnicas de limpieza adecuados para los distintos espacios de los locales.
- Siga siempre las instrucciones de uso del fabricante del producto de limpieza.
- Gerflor puede proporcionarle asesoramiento experto para elegir el equipo y los métodos de aplicación que se ajusten a sus necesidades. **Si desea cambiar sus procedimientos de limpieza, póngase en contacto con nosotros lo antes posible** y juntos estudiaremos cómo limpiar correctamente su suelo y evitar cualquier problema relacionado con la garantía.
- **Las alfombras colocadas a la entrada de los locales para restringir la introducción de suciedad, arenilla y humedad pueden ayudar a reducir la frecuencia de limpieza a corto plazo y, por tanto, a conservar el aspecto del suelo a largo plazo.** Para una eficacia óptima de las alfombras de entrada, la recomendación estándar es de al menos 7 metros de longitud y 3 niveles diferentes (grueso, medio y fino). Al atrapar en la entrada materiales que podrían ser arrastrados hasta el suelo, creando arañazos y marcas de rozaduras donde la suciedad puede acumularse fácilmente, ayudará a preservar el aspecto de su suelo ahora y a lo largo del tiempo.
- **Utilice ruedas giratorias con revestimiento blando** para evitar que la gravilla dañe la superficie del suelo, lo que estropearía su aspecto y dificultaría su limpieza.
- **Proteja los pies y las patas de los muebles** con tapones o almohadillas de fieltro que no rayen el suelo. En las sillas de tipo cantilever, cualquier elemento protector atornillado puede presentar un riesgo si se afloja un tornillo, ya que los tornillos o los orificios de los tornillos con bordes afilados podrían rayar el suelo. **No utilice tapones protectores de goma** para las patas de las sillas: una reacción química con el revestimiento del suelo podría dejar marcas permanentes.

Óxido

Aplicar un producto antioxidante o ácido oxálico. Aclare a fondo.

Grasa alimentaria / pintura / bolígrafo / rotulador / grasa pesada (alquitrán)

Aplique sobre la mancha un disolvente del tipo "white-spirit". Frote con el producto sin diluir y aclare con abundante agua.

Marcas de goma / marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino para marcas de zapatos (como Diversey Reveal). Dejar actuar 5 minutos. Frotar.

Chicles

Hay dos métodos posibles:

- Utilice el producto Orange Pro de KIEHL para ablandar el chicle y, a continuación, retírelo con una espátula de plástico.
- Utilice un spray congelante para endurecer el chicle y, a continuación, retírelo con una espátula de plástico (los sprays congelantes pueden adquirirse a través de los fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).