



**Equipamento de limpeza com humidade Esfregona** flexível de preferência equipada com esfregona anti-estática de utilização única e/ou pré-impregnada



**Equipamento de limpeza mecânica** Máquina de secagem automática, máquina de limpeza rotativa ou máquina de escovagem simples



**Disco de limpeza mecânico** Discos coloridos 3M (ou equivalente) ou discos de melamina



**Equipamento de lavagem manual**

Esfregona de microfibras ou esfregão descartável



**Equipamento de limpeza a vapor**

Seguir as recomendações do fabricante



**Almofada retangular vermelha 3M ou equivalente, ou almofada retangular de melamina**

Pode ser utilizado com ou sem suporte de almofada e pega telescópica

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
<b>Primeira utilização</b>  Limpeza mecânica	se estiver sujo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varredura húmida</li> <li>Enxaguamento mecânico a 150-300 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
	Disco de melamina se estiver muito sujo	Água ( <b>sem</b> detergente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varredura húmida</li> <li>Lavagem mecânica com disco de melamina a 150-300 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
<b>Limpeza diária</b>  Limpeza manual		Detergente neutro / Detergente desinfetante (se necessário, em alternativa) <b>(1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varredura húmida</li> <li>Lavagem manual com uma esfregona plana</li> <li>Enxaguamento</li> </ul>
Limpeza mecânica	verde claro	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varredura húmida</li> <li>Enxaguamento mecânico a 150-300 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpeza a vapor</li> </ul>
<b>Limpeza profunda</b>  Limpeza manual		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varredura húmida</li> <li>Lavagem manual com almofada retangular vermelha</li> <li>Enxaguar com água limpa</li> </ul>
		Água (ou detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varredura húmida</li> <li>Lavagem manual com almofada retangular de melamina</li> <li>Enxaguar com água limpa</li> </ul>
Limpeza mecânica	verde claro	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varredura húmida</li> <li>Enxaguamento mecânico a 150-300 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
	Disco de melamina	Água (ou detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varredura húmida</li> <li>Lavagem mecânica com disco de melamina a 150-300 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>

**Nos locais onde a desinfecção é indispensável (por exemplo, blocos operatórios, enfermarias, salas limpas, etc.), alternar entre a utilização de detergente neutro e de detergente desinfetante sem aminas.**

**Para obter os melhores resultados em termos de higiene e aparência, a Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder de humedecimento (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).**

**Não é recomendada a utilização de produtos formadores de película (produtos de limpeza, polimentos, desodorizantes, etc.) para não alterar as características eléctricas do pavimento.**

**Para evitar a infiltração de água através das juntas, não molhe os revestimentos de piso não soldados (GTI).**

Nunca utilizar os discos de melamina (3M Scotch Brite ou equivalente) **secos, sem água**. Quando a limpeza estiver concluída, retire o disco da máquina e deixe-o secar na posição vertical.

# DICAS PARA UMA MANUTENÇÃO EFICAZ DO PAVIMENTO

- A frequência da limpeza depende do grau de sujidade e humidade de uma determinada área, da cor e do padrão do revestimento do pavimento e dos materiais e técnicas utilizados. Uma política de limpeza eficaz deve ter em conta estes factores e especificar as frequências de limpeza, o equipamento e as técnicas adequadas para as diferentes áreas das instalações.
- Siga sempre as instruções de utilização do fabricante do produto de limpeza.
- A Gerflor pode fornecer aconselhamento especializado na escolha do equipamento e métodos de aplicação que se adequam às suas necessidades. **Se desejar alterar os seus procedimentos de limpeza, por favor contacte-nos o mais rapidamente possível** e juntos discutiremos como limpar corretamente o seu pavimento e evitar quaisquer problemas de garantia.
- **Os tapetes de entrada colocados à entrada das instalações para restringir a introdução de sujidade, areia e humidade podem ajudar a reduzir a frequência das limpezas a curto prazo e, por conseguinte, preservar o aspeto do pavimento a longo prazo.** Para uma eficácia óptima dos tapetes de entrada, a recomendação padrão é de, pelo menos, 7 metros de comprimento e 3 níveis diferentes (grosso, médio e fino). Ao reter materiais na entrada que poderiam ser arrastados para o pavimento, criando riscos e marcas de arranhões onde a sujidade se pode acumular facilmente, estará a ajudar a preservar o aspeto do seu pavimento agora e ao longo do tempo.
- **Utilize rodas de rodízio com um revestimento macio** para evitar que a gravilha danifique a superfície do pavimento, o que prejudicaria o seu aspeto e dificultaria a sua limpeza.
- **Proteja os pés e as pernas dos móveis** com almofadas de feltro ou tampas que não riskem o chão. Nas cadeiras em consola, quaisquer elementos de proteção aparafusados podem representar um risco se um parafuso se soltar, uma vez que os parafusos ou os orifícios dos parafusos com arestas vivas podem riscar o chão. **Não utilize tampas de proteção de borracha** para as pernas das cadeiras: uma reação química com o revestimento do pavimento poderia deixar marcas permanentes.

## DICAS DE REMOÇÃO DE NÓDOAS

### Ferrugem

Aplicar um produto antioxidante ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

### Gordura alimentar / tinta / caneta / caneta de feltro / gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente do tipo "white-spirit" na nódoa. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

### Marcas de borracha / marcas de calçado

Aplicar um detergente alcalino para polir sapatos (como o Diversey Reveal). Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

### Pastilhas elásticas

Existem dois métodos possíveis:

- Utilizar o KIEHL Orange Pro para amolecer a pastilha elástica e depois retirá-la com uma espátula de plástico.
- Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e depois retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação estão disponíveis nos fabricantes de produtos de limpeza ou nas farmácias).