

Płytki należy kłaść w jednym kierunku.



Min. temperatura otoczenia: 10 °C




Układanie na długich odcinkach taśmy dwustronnej co 500 m<sup>2</sup>



Min. temperatura powierzchni: 10 °C

Przed montażem posadzki należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. W razie jakichkolwiek wad w wyglądzie, należy powiadomić firmę GERFLOR i zacząć na jej zgodę na ułożenie wyrobu.



**W przypadku montażu płytek GTI na podłodze sklepu (np. supermarketu), należy kierować się konkretnym planem montażu.**

## 1. ZASTOSOWANIA

### WSTĘP: WARUNKI UŻYTKOWANIA

#### 1.1. METODA MONTAŻU

	RODZAJ POMIESZCZENIA (NOWE LUB REMONTOWANE)	METODA MONTAŻU I WARUNKI TEMPERATUROWE	DYLATACJA PO OBWODZIE POSADZKI
GTI	Pomieszczenia rutynowo wystawione na duże obciążenia statyczne lub dynamiczne, w granicach obciążeń określonych poniżej	Ponieważ pomieszczenia są klimatyzowane, posadzka nie jest narażona na wahania temperatury większe niż 20 °C. Stabilność wymiarowa płytek GTI / GTI Max umożliwia montaż luzem na powierzchni nie większej niż 500 m <sup>2</sup> .	Ze względu na całoroczną klimatyzację w budynkach, Gerflor zaleca pozostawić dylatację o szerokości 0,5 cm wzdłuż obwodu montowanej posadzki.

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE				
Obciążenie – wedle rodzaju opon/kół				
Częstotliwość i rodzaj obciążenia	Poliuretan lub równoważna twardość	Opona pełna gumowa lub pneumatyczna. Maszyny i urządzenia z takimi kołami nie powinny spoczywać beczynninie na posadzce z płytek, aby zapobiec odbarwieniom. Powinny pracować i wjeżdżać do pomieszczenia wyłożonego posadką wyłącznie celem dostarczenia/podjęcia ładunku.		
GTI	Typowa częstotliwość obciążenia, typowe prace magazynowe i sprzątanie	<b>Nacisk całkowity na koło</b>	Maszyny przeładunkowe zasilane energią elektryczną lub silnikami spalinowymi mogą doprowadzić do uszkodzenia posadzki ze względu na poślizg kół, a co za tym idzie – przegrzanie posadzki od tarcia. Należy upewnić się, że maszyny tego typu są przystosowane do struktury posadzki (np. maszyny wyposażone w system antypoślizgowy)	
		poniżej 1 000 kg		poniżej 2 000 kg
		<b>Siła nacisku</b>		
		poniżej 100 kg/cm <sup>2</sup> (norma NF P11-101)		Nie dotyczy
		<b>Masa całkowita</b>		
		poniżej 3 000 kg		poniżej 6 000 kg
		<b>Prędkość</b>		
poniżej 10 km/h				
<b>Prace transportowe</b>				
Sztaplarka, udźwignie nominalny 1 600 kg	Wózek widłowy, udźwignie nominalny 2 000 kg - Samochód			
<b>Czyszczenie</b>				
	Samojedźna automatyczna maszyna do szorowania posadzek kierowana przez operatora na stanowisku na maszynie		Koła podwójne liczy się jak pojedyncze, gdy odległość między nimi (między osiami przekroju) wynosi mniej niż 20 cm.	
			Wykluczone są koła metalowe.	

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA STATYCZNE	
NACISK MAKSYMALNY	RÓWNOWAŻNIK MASZYN TRANSPORTOWYCH
GTI	poniżej 50 kg/cm <sup>2</sup> / poniżej 1 000 kg /koło lub podpórę

#### WAŻNE:

Ze względu na szeroki wybór maszyn przeładunkowych, umeblowania i automatów do mycia podłóg, konieczne jest uwzględnić szereg czynników wymienionych powyżej. Z tego powodu istotna jest znajomość geometrii/rozstawu nóg i wsporników umeblowania/wyposażenia, rodzaju i konfiguracji kół (pojedyncze lub podwójne), wartości twardości i sposobu pracy (z operatorem na maszynie lub poza nią, prędkość ruchu, przyspieszenie i sposób hamowania).

**WAŻNE:** Informacje tu zawarte obowiązują od: 30.11.2022. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

## ■ 1.2 – RODZAJ POMIESZCZENIA I SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Podłoga ta nadaje się szczególnie do miejsc o dużym natężeniu ruchu w pomieszczeniach czystych oraz w obszarach produkcyjnych, magazynowych i przeładunkowych. Nie nadaje się do pomieszczeń wilgotnych (np. węzły sanitarne itp.). Może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach o regulowanej temperaturze (magazyny, powierzchnie handlowe itp.).

## ■ 1.3 – DOZWOLONE PODŁOŻA

Jeśli w przypadku remontu podłoża ponad 10% jego powierzchni jest w złym stanie, należy je usunąć w całości i przygotować podbudowę od nowa.

### 1.3.1. Przygotowanie podłoża betonowego

**PRZYGOTOWANIE MECHANICZNE:** Powierzchnie należy dokładnie przygotować usuwając dokładnie zabrudzenia i zanieczyszczenia, mleczko betonowe, produktów wykończeniowych i wszystkich ciał obcych.

**OBRÓBKA NIERÓWNOŚCI I UBYTKÓW:** Nierówności zeszlifować na gładko.

Czyszczenie: odkurzacz przemysłowy

Punktowe wypełnienie ubytków odpowiednim preparatem do

podłóg.

### SPEKANIA:

Należy dokładnie sprawdzić podłoże na obecność wszelkich spękań. Nie wymagają one naprawy, jeśli są równe (gładkie) i liczą mniej niż 3 mm szerokości.

### SPOINY / DYLATACJE:

**Dylatacje skurczowe:** Jeśli szerokość nie przekracza 4 mm, nie wymagają zamknięcia. **Szczeliny dylatacyjne:** Po dokładnym oczyszczeniu podłoża zachowuje się wykonane w nim szczeliny dylatacyjne: po obu stronach szczeliny układa się profile końcowe z nakładką lub bez.

**Dylatacje technologiczne:** Jeśli szerokość nie przekracza 1 mm, nie wymagają zamknięcia.

### POZIOMOWANIE PUNKTOWE:

Może być konieczne wyrównanie powierzchni, zwłaszcza gdy podłoże nie jest wystarczająco równe lub jest w złym stanie.

Należy nanieść masę wyrównującą/poziomującą o odpowiednich parametrach użytkowych. Jeśli wilgotność podłoża wynosi od 4,5 do 7%, zalecamy stosowanie impregnatów do powierzchni zewnętrznych (skonsultować się z producentem impregnatu).


### 1.3.2 – Podłoża

NOWE PODŁOŻE BETONOWE	
POSADZKI BETONOWE	Nierówności powierzchni < 7 mm / 2 m lub < 2 m / 20 cm Patrz „Przygotowanie podłoża”
REMONT	
PŁYTY STROPOWE BETONOWE, BETON MALOWANY	Nierówności powierzchni < 7 mm / 2 m lub < 2 m / 20 cm Patrz „Przygotowanie podłoża”
PŁYTKI PODŁOGOWE	Nierówności powierzchni < 7 mm / 2 m Nierówności < 1 mm Spoiny w płytkach o szerokości < 4 mm i głębokości < 1 mm, w przeciwnym razie należy je wypełnić produktem do fugowania lub zalać masą samopoziomującą na całej powierzchni, tak aby spoiny/fugi nie były widoczne (bez efektu telegrafowania)
ŻYWICE	Nierówności powierzchni < 7 mm / 2 m Zamknięcie spękań < 1 mm – w przypadku gdy szerokość pęknięcia > 1 mm konieczna jest analiza stanu podłoża Naprawa ubytków > 10 mm za pomocą tej samej żywicy, z której wykonano podłoże
PŁYTKI PVC I KOMPAKTOWE WYKŁADZINY PVC Z METRA	Uszkodzenia: jeśli mniej niż powierzchnia 10% jest w złym stanie, usuń wadliwe płytki i wypełnij ubytki masą poziomiczącą. W przeciwnym razie konieczne jest całkowite starej posadzki, a następnie przygotowanie nowego podłoża.
PODŁOGA TECHNICZNA	Powierzchnia podłogi nie może mieć nierówności > 2mm na odcinku 2m, zaś a nierówności pomiędzy dwiema sąsiadującymi płytami podłogi muszą liczyć < 1mm.
BITUMICZNE / ASFALTOWE	Nierówności powierzchni < 10 mm / 2 m, w przeciwnym razie – zeszlifować na płasko. Obciążenie statyczne < 30 kg/cm <sup>2</sup> , w przeciwnym razie należy położyć płyty celem rozłożenia obciążenia.
WYKŁADZINA, LVT, PIANKA PCV, PODŁOGA LAMINOWANA, LINOLEUM, PANELE DREWNOPOCHODNE	<b>Całkowity demontaż</b>
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	
OGRZEWANIE PODŁOGOWE Z OBIEGIEM GORĄCEJ WODY O TEMP. MAKS. 28°C	Dopuszczalne
OGRZEWANIE PODŁOGOWE PROMIENNIKAMI ELEKTRYCZNYMI MAKS. ≤ 0,15 M <sup>2</sup> x °K/W	Dozwolone, jeśli nierówności < 7 mm / 2 m i konieczne jest klejenie na całej powierzchni
REWERSYJNE WODNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE O NISKIEJ TEMPERATURZE	Dozwolone
<b>Jeżeli podłoża, na którym wyrób ma być ułożony, nie wymieniono w instrukcji, należy skonsultować się z producentem.</b>	

## 2. UKŁADANIE

### ■ 2.1 – WARUNKI PRZECHOWYWANIA I MONTAŻU

Przed montażem posadzki należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. W razie jakichkolwiek wad w wyglądzie, należy powiadomić firmę GERFLOR i zaczekać na jej zgodę na ułożenie wyrobu.



Ponieważ wnętrza są klimatyzowane, wykładzina podłogowa nie jest narażona na różnice temperatur przekraczające 20°C. Płytki przechowywać na miejscu w temperaturze otoczenia przez 24-48 godzin.

⚠ NIE MIESZAĆ RÓŻNYCH PARTII ZE SOBĄ

### ■ 2.2 – SPOSÓB MONTAŻU

Płytki Attraction® / GTI / GTI Max można podklejać, ale przeznaczone są z zasady do układania luzem na powierzchni nie większej niż 500 m<sup>2</sup>. W przypadku większej powierzchni montażu należy podzielić ją na strefy o powierzchni 500 m<sup>2</sup> i podklejać krawędzie tak wyznaczonych stref.

### ■ 2.3 – SZCZEGÓŁOWY OPIS MONTAŻU


#### 2.3.1 Montaż z podklejeniem za pomocą szerokiej taśmy dwustronnej samoprzylepnej

Podział powierzchni na strefy o powierzchni 500 m<sup>2</sup>

Ponieważ montaż posadzki luzem jest ograniczone do powierzchni 500 m<sup>2</sup>, należy zaplanować podział większej powierzchni na strefy nie większe niż 500 m<sup>2</sup>, zaś na krawędzie styku wydzielonych stref należy podkleić szeroką taśmą dwustronną lub klejem akrylowym pod jednym rzędem płytek z każdej strony krawędzi.

Jeśli płytki układa się na długiej i wąskiej powierzchni (np. w ciągach komunikacyjnych czy korytarzach, należy przynajmniej co 20. rząd płytek pokleić taśmą dwustronną lub klejem akrylowym.

- Przykładowy układ poniżej 500 m<sup>2</sup> (sklepy odzieżowe, działy kosmetyczne, itp.)



PODŁOŻE	GRUNT	RODZAJ KLEJU
Posadzka cementowa hydrauliczna Wilgotność ≤ 4,5 % (CCM)	Grip A700 (BOSTIK) P121 /F78/Seal Concrete (F BALL) Tec 049 (HB FULLER) Eco Prim T (MAPEI)	Gerflor Fix&Free 740
Posadzka cementowa hydrauliczna Wilgotność: 4,5-7% (CCM)	F78 (F BALL) EPOXY PE 480 UZIN	Gerflor Fix&Free 740
	Dwuskładnikowy klej poliuretanowy (z odpowiednim podkładem)	
Płytki	Konieczna jest masa samopoziomująca. W przypadku nakładania podkładu na masę samopoziomującą, patrz „Posadzka cementowa hydrauliczna”	Gerflor Fix&Free 740
Żywica, stara wykładzina PCW	Należy usunąć, aby pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń ograniczających przyczepność.	
<b>Istnieją inne grunty, zalecane przez producentów klejów.</b>		
<b>Gerflor zaleca jedynie zapoznać się z kartami technicznymi tych produktów, w których podano stosowne instrukcje.</b>		
<b>Jeżeli podłoża, na którym wyrób ma być ułożony, nie wymieniono w instrukcji, należy skonsultować się z producentem.</b>		

## 2.3.2 Montaż na dwustronną taśmę klejącą

### • Stan podłoża:

Podłoże powinno być suche, nośne, twarde, bez luźnych odspojień, równe oraz odtłuszczone, odpylone i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń na bazie silikonu.

### • Taśma samoprzylepna:

- Rozwinąć taśmę samoprzylepną i docisnąć ją do podłoża klockiem.

**Ważne:** Taśmy nie należy kłaść na podłożu stroną pokrytą mocniejszym klejem (zabezpieczoną)!

- Rozwinąć tylko tyle taśmy, ile można pokryć płytkami w ciągu jednego dnia pracy.

- Pozostały odcinek taśmy zachować nie odklejając papieru ochronnego (aby klej nie wyschł ani nie zabrudził się).

### • Montaż płytek PCW na taśmie:

- Narysować linie prowadzące na papierze ochronnym za pomocą sznurka traserskiego lub ołówka.

- Oznaczyć punkt rozpoczęcia układania pierwszych płytek i pierwszego rzędu.

- Przyłożyć stalowy liniał do linii i odciąć papier zabezpieczający za pomocą prostego noża.

- Zdjąć papier ochronny z taśmy samoprzylepnej ruchem prostoliniowym w poziomie. Odstłonięty po prostej linii klej taśmy będzie punktem montażu pierwszego rzędu płytek.


- Ułożyć płytki i szczepić je na zamek.

- Zbierać papier zabezpieczający, a następnie zwinąć, aby zmniejszyć ilość odpadów.

- Zdjąć papier ochronny z taśmy samoprzylepnej ruchem prostoliniowym w poziomie.

- W przypadku przerwy w procesie montażu papier można z powrotem przykleić do taśmy, aby zabezpieczyć klej.

- Po położeniu całej posadzki, docisnąć wałkiem na krzyż.



### • Usuwanie płytek posadzki i taśmy dwustronnej:

**Montaż na dwustronną taśmę samoprzylepną umożliwia późniejszy demontaż płytek posadzki nie pozostawiając śladów kleju na podłożu i bez niebezpieczeństwa mechanicznego uszkodzenia elementów posadzki.**

- Rozłączyć zamki płytek.

- Odkleić taśmę dwustronną od podłoża, zaczynając od narożnika posadzki.

- Płytki posadzki należy oddzielać z taśmą dwustronną ostrożnie odginając je od podłoża.

### Podklejanie na powierzchniach nasłonecznionych (np. pod oknami wielkopowierzchniowymi)

Aby posadzka nie nagrzewała się do temperatury przekraczającej 60 °C, należy zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. za pomocą rolet lub zasłon okiennych lub tym podobnych rozwiązań. W przeciwnym razie należy przytwierdzić podłogę za pomocą odpowiedniego kleju. (Należy skonsultować się z producentem kleju.)



	BOSTIK	MANG	SADER	CEGECOL	MAPEI	UZIN	F BALL
Podklejanie na powierzchniach nasłonecznionych (np. pod oknami wielkopowierzchniowymi)		STIX P956 PU 2-składnikowy		SOL UR PU 2-składnikowy	Adesilex G 19 PU 2-składnikowy	KR 430 PU 2-składnikowy KE68 Klej hybrydowy 1-składnikowy	F 49 Klej hybrydowy 2-składnikowy (PSA – przylepcowy)

## 2.3.3 – Montaż płytek GTI

### • Środki ostrożności

**Płytki dostarczają się na palecie. Nie wolno mieszać płytek z różnych partii.**

Kierunek układania: Płytki należy kłaść w jednym kierunku.


Kierować się strzałkami naniesionymi na spodzie płytek.

Materiały prasowane, np. płytki GTI, mogą różnić się nawet o 1 mm wymiarami pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi lub pomiędzy poszczególnymi kolorami.

W tym przypadku:

- Płytki nie dają się połączyć: W tym przypadku należy zaplanować obcięcie piór zamków i mocowanie płytek za pomocą taśmy dwustronnej o szerokości 5 cm, pod każdą z dwóch płytek na styku łączenia z obciętym piórem.


- Płytki dają się połączyć: W takim przypadku należy dodatkowo podkleić taśmą dwustronną o szerokości 5 cm po obu stronach danego łączenia aby uniknąć ryzyka późniejszego rozchodzenia się zamków połączeń.




### • Wykonanie:

Płytki można układać na dużej powierzchni wyłącznie od dwóch prostokątnych linii – albo wzdłuż ściany, albo wzdłuż wytyczonej linii rozdzielającej dwie strefy o powierzchni 500 m<sup>2</sup> (patrz rysunek), lub od punktu przecięcia się linii na środku pomieszczenia.


- Przypadek ogólny  
Rozpocząć układanie od przecięcia się linii na środku pomieszczenia  
Układać płytki od skrzyżowania linii, posuwając się schodkowo, jak na ilustracji.



- Układanie wzdłuż ściany: Rozpocząć w środku układu.  
Układać schodkowo po obu stronach linii.




- Układ schodkowy ułatwia szepianie płytek na pióro-wpust i chroni przed ich przesuwaniem się. Płytki należy układać schodkowo, **WSZYSTKIE** w tym samym kierunku (zgodnie z kierunkiem strzałek pod płytkami).



- Do pracy potrzebna będzie stołowa piła tarczowa.
- Cięcie wykonuje się albo za pomocą noża (jedno cięcie wierzchem, drugie lustrzanie od spodu) albo „na rysę”.
- **Cięcie na „rysę”:** Metoda trasowania lub cięcia równoległych linii. Można to zrobić przyziarnem traserskim lub od nieobciętej płytki podłogi.
- Ułożyć płytkę, którą chcemy przyciąć, równo na ostatniej całej płytce ułożonej przed krawędzią montażu podłogi.
- Odcinać wzdłuż krawędzi innej płytki o pełnych wymiarach.
- Położyć tę płytkę na płytce docinanej, dociskając krawędź płytki na wierzchu do ściany. Należy pozostawić odstęp o szerokości 0,5 cm.
- Zaznaczyć linię cięcia docinanej płytki wzdłuż krawędzi płytki na jej wierzchu za pomocą noża o prostym ostrzu.
- Starannie obciąć fragment płytki, który chcemy ułożyć, i umieścić go na miejscu na podłożu.
- W trudnych miejscach (przy ościeżnicach itp.) należy używać nożyc o dużym przełożeniu.

### • Sposób szepiania zamków (procedura, narzędzia itd.) oraz korekty

- Płytki szepia się na pióro-wpust, opukując je plastikowym młotkiem lub kłociem drewnianym dobijanym młotkiem bezodrzutowym.
- Płytki szepia się od narożnika po krawędź.




Wymagane narzędzia: Nóż, taśma miernicza, liniał metalowy, metalowe kółko traserskie, młotek bezodrzutowy drewniany lub plastikowy



Młotek bezodrzutowy

	ROMU S
Młotek bezodrzutowy	94964



### Nożyce do ukosowania

Nr kat. Romus: 93401 / Janser: 237 530 000

Do przycinania wokół podstaw ościeżnic i w trudno dostępnych miejscach.

### Nożyce do ukosowania o dużym przełożeniu

Nr kat. Janser: 262 284 000

Do przycinania wokół podstaw ościeżnic i w trudno dostępnych miejscach.

## 3. OBRÓBKIE MIEJSC SZCZEGÓLNYCH

### ■ 3.1 – LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Listwa VYNAFLEX lub elastyczna Gerfor listwa do wykończenia narożników pomiędzy podłogą i ścianą.


### ■ 3.2 – DYLATACJE POWIERZCHNIOWE

- Szczeliny na równym poziomie: Przekryć szczeliny profilami CJ 20-5 z paskami PVC firmy ROMUS. Płytki niepodklejane tną się wzdłuż szczeliny i powinny być zgrzewane spoiną elastyczną.
- Szczeliny z nakładką: Nakładkę zakłada się na podłogę i mocuje tylko po jednej stronie.

### ■ 3.3 – ŚWIATŁO DRZWI I KRAWĘDZIE POSADZKI

Zaleca się poniższe profile, przy czym ich dobór zależy od warunków użytkowania w obiekcie: obciążenia ruchem, wilgotności itd.

#### 3.3.1 Profil wykończeniowy nr kat. 0505



Listwa profilowa o długości 3 m z 10 wstępnie nawierconymi otworami z pogłębieniem stożkowym, średnica: 4,6 mm.

- Rozstaw między otworami: 313 mm
- Pierwszy otwór: 90 mm od końca
- Usunąć zadziory po nawiercaniu otworów

#### Śruby 4 x 50 mm TFZ i kołki rozporowe 6 x 30 mm

Śruba TFZ o średnicy 4 mm i długości 50 mm



Kolek o średnicy 6 mm i długości 30 mm




### 3.3.2 NAJAZD LL 5-6 MM (nr kat. 0609)

Instrukcja montażu [510] NAJAZD LL 5-6 MM (0609)

### 3.3.3 NAJAZD I NAROŻNIK GTI NAJAZD GTI 635 x 320 mm

#### NAROŻNIK GTI 320 mm x 320 mm


Akcesoria te należy mocować klejem dwuskładnikowym i docisnąć na czas jego wiązania (6-12 godzin).



#### ■ 3.4 – Uszczelnianie dylatacji na skraju podłogi

Zalecamy uszczelniacz poliuretanowy lub hybrydowy (polimer MS) do wypełnienia dylatacji obwodowej, aby zabezpieczyć podłoże przed podciekaniem z powierzchni.

Dylatacja  
obwodowa –  
profil nakładany.



## 4. UMEBLOWANIE I WYPOSAŻENIE

- Regały i inne meble (z towarem lub bez) przestawić z powrotem na miejsce, podkładając płyty rozkładające ciężar, które uchronią przed rozchodzeniem się płytek.
- **Wszelkie uszkodzenia posadzki powstałe w wyniku wyposażenia pomieszczenia nie są uznawane na gwarancji ani przez instalatora, ani producenta posadzki.**

## 5. NAPRAWA I KONSERWACJA

#### ■ 5.1. – PRZEGLĄDY, KONSERWACJA I REMONTY

Użytkownik podłogi powinien regularnie sprawdzać, czy jej płytki nie rozjeżdżają się, zaś wszelkie nieprawidłowości, które wg uznania użytkownika grożą uszkodzeniem podłogi, zgłosić natychmiast wykonawcy podłogi lub właścicielowi obiektu.

Użytkownik powinien potrafić odróżnić skutki normalnego starzenia i zużycia się podłogi od uszkodzeń celowych lub przypadkowych. Można to ustalić zlecając niezależną analizę stanu technicznego podłogi.

Jeśli użytkownik stwierdzi zasadnie wadę, wykonawca podłogi powinien naprawić ją zgodnie z jego zobowiązaniami umownymi lub prawnymi.

#### **UWAGA:**

W ramach przeglądów podłogi jej użytkownik powinien bezzwłocznie zgłaszać wszelkie wypadki uszkodzeń wynikłe z użytkowania obiektu celem naprawy podłogi, a zwłaszcza: jej rozcięcie od upadku ostrych przedmiotów, przypalenie podłogi, itp. Tego typu konserwację może przeprowadzać dział utrzymania po stronie użytkownika.

#### ■ 5.2. – WYMIANA PŁYTEK ATTRACTION® / GTI

- Wymiana płytki niepodklejanej
- Wyciąć jeden z narożników uszkodzonej płytki
- Wypiąć pióra z wpustów zamka
- Wstawić nową płytkę zgodnie z kierunkiem montażu podłogi
- Wymiana płytki podklejanej
- Wyciąć jeden z narożników uszkodzonej płytki
- Wypiąć pióra z wpustów zamka
- Wyciąć i wymienić taśmę/klej.
- Wstawić nową płytkę zgodnie z kierunkiem montażu podłogi

