

[523v1]Creation 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalación

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

CONDICIONES DE PUESTA

UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO	Requisitos de planitud: < 5 mm / regla de 2 metros y < 1 mm / regla de 20 cm	Sustrato plano, limpio, sano, seco y sólido.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Guarde el revestimiento del suelo en la habitación donde vaya a colocarlo.
TEMPERATURA DE PUESTA	+ 10°C < T < + 30°C	Idealmente 20°C.
JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL	8 a 15 mm	Alrededor de los bordes de la habitación, instalaciones permanentes (por ejemplo, columnas, soportes de islas) y marcos de puertas (8 mm como mínimo). Por encima de 8 metros lineales, aumente progresivamente la junta de dilatación perimetral hasta 15 mm para 20 metros lineales. La junta debe cubrirse con un perfil de acabado. Cuartos húmedos (por ejemplo, cuartos de baño): Sellador de polímero MS o PU bajo el perfil de acabado.
DIVISIONES	Cada 20 metros lineales o superficie > 400 m ²	Cada local o habitación cerrada debe considerarse por separado. Crear un espacio de expansión : - en función de la geometría y la superficie total de la sala - en los marcos y umbrales de las puertas - en todas las juntas de dilatación existentes en el subsuelo
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANALES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	Temperatura del suelo < 60°C	La colocación suelta está permitida siempre que se regule la temperatura ambiente. Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos de hasta 60 °C o más, la luz solar directa sobre el suelo debe ocultarse mediante cortinas, persianas u otra protección adecuada.
VERANDA/CONSERVATORIO	Prohibido	Prohibido, independientemente del sustrato.
PRIMER USO	Inmediatamente después de la instalación	

CONDICIONES DE USO


USAGE TEMPERATURE	+ 8°C < T < + 60°C	
STATIC LOADS	< 30 kg/cm ² y < 200 kg/soporte	No utilice tapones de goma. Utilice tapas planas (no cónicas) sin dibujo que sean adecuadas para el PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
CASTOR SILLAS	Ruedas compatibles con PVC según EN 12529	Recomendación: alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.




UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO




ALMACENAMIENTO




JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL




DIVISIONES



LUZ SOLAR DIRECTA



CARGAS ESTÁTICAS



MANTENIMIENTO

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 26/04/23 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

Gerflor

[523v1]Creation 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalación

CONDICIONES

SUBSTRATOS



ACCESORIOS

INSTALACIÓN

SUBSTRATE

CONDICIONES

Para instalar este revestimiento de suelo

Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto de nivelación, solado a base de cemento, solado a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✓	<p>Contenido de humedad: Sustrato a base de cemento: < 4 % CCM, 80 % HR - Sustrato a base de anhidrita: < 0,5 %. Si es necesario, prepare el soporte y aplique un compuesto alisador para eliminar cualquier irregularidad.</p> 
Baldosas de cerámica	✓	<p>Si las juntas de las baldosas son <8 mm de ancho, <3 mm de profundidad, y < 1 mm de desnivel. En caso contrario, aplique un producto de rejuntado o compuesto nivelador</p> 
Pavimentos compactos encolados de PVC / caucho / linóleo	✓	Una vez examinado y reparado, dependiendo del estado del revestimiento del suelo. Si más del 10% está en mal estado, es necesaria la retirada completa seguida de la preparación de un nuevo sustrato.
Revestimientos de suelo de PVC con respaldo de espuma encolada	!	En zonas residenciales (locales clasificados CEN 23-31). Tras el examen y la reparación, dependiendo del estado del revestimiento del suelo. Si más del 10% está en mal estado, es necesaria la eliminación completa seguida de la preparación de un nuevo sustrato.
Pavimentos textiles (moqueta) / pavimentos de PVC con soporte textil	✗	Prohibido
Capas base acústicas	✗	eliminación completa
Parquet encolado / suelo laminado / parquet flotante o paneles a base de madera	✗	Prohibido (eliminación total)
OSB	!	Aplique un compuesto de nivelación reforzado con fibras tras el tratamiento de los desniveles y las juntas entre paneles.
Suelo de paneles de madera sobre viguetas o rastreles / parquet clavado sobre rastreles ventilado por debajo	✓	Tras el tratamiento de los posibles defectos del soporte (desniveles, juntas abiertas entre tablones o paneles).
Calefacción por suelo radiante reversible por agua	✓	Permitido
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido
Suelo radiante eléctrico	✗	Prohibido

La preparación del sustrato debe cumplir las normas vigentes en el país de utilización.

Para cualquier información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: www.gerflor.com.

Gerflor



[523v1]Creation 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalación

CONDICIONES	SUBSTRATOS	ACCESORIOS	INSTALACIÓN
-------------	------------	-------------------	-------------

HERRAMIENTAS	Cutter - Cinta métrica - Regla metálica - Escuadra falsa Maza sin rebote : Romus Ref. 94964 - Taco para golpear - Barra de tracción Tijeras de inglete : Romus Ref. 93401 / Janser Ref. 237 530 000
ACABADOS	Zócalo de diseño Ref. 6086 / Zócalo de diseño MDF Ref. 5947 - Véanse las directrices de instalación [504A] y [504B]. Umbral multifuncional: tapajuntas de diseño Ref. 0647. Habitaciones expuestas al agua (por ejemplo, cuartos de baño): Sellador de polímero MS o PU.

[523v1]Creation 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalación

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN




El revestimiento del suelo debe examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible. El pavimento debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.


DISEÑO

- La instalación comienza en la pared opuesta a la entrada principal, colocando los triángulos que forman el principio de cada fila. Cada triángulo está formado por 6 tablones, 3 a la izquierda y 3 a la derecha.

- Dibuje los ejes necesarios para la instalación, según el esquema de al lado:
 - Dibuja el eje central de la habitación
 - Dibuja el eje de trabajo =eje paralelo al eje central, 4,5 cm a la derecha de éste.




- Junta de dilatación perimetral de 8 a 15 mm : en los bordes de las habitaciones, en las instalaciones fijas y permanentes (por ejemplo, columnas, soportes de islas) y en el umbral de las puertas (8 mm como mínimo. A partir de 8 metros lineales, aumente progresivamente la junta de dilatación perimetral hasta 15 mm para 20 metros lineales). La junta debe cubrirse con un perfil de acabado. Los equipos pesados (elementos de cocina, estanterías) deben instalarse antes que el suelo, y debe respetarse la junta de dilatación alrededor de la base o los pies del equipo.




Habitaciones expuestas a la humedad (por ejemplo, cuartos de baño): Sellador MS Polymer o PU bajo el perfil de acabado y a lo largo de los puntos de agua (bañera, plato de ducha, inodoros).

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL JUEGO DE TRIÁNGULOS DE PARTIDA


- Saque los tablones y la plantilla de corte de la caja. Tenga cuidado de no mezclar los tablones derecho e izquierdo (marca R y L en el reverso).



- Con un cúter, corta tres tablones derechos y tres tablones izquierdos según la plantilla, para obtener las piezas L1, L2, L3 y R1, R2, R3.



- Enclave los tablones en el orden L1/R1/L2/R2/L3/R3 para formar el triángulo. Si es necesario, termine el enclavamiento con un taco para golpear y un mazo antirrebote.



Gerflor

[523v1]Creation 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalación


CONDICIONES

SUBSTRATOS


ACCESORIOS

INSTALACIÓN

- Coloque este triángulo contra la pared de partida, respetando la junta de dilatación perimetral, y sitúe la parte superior del triángulo exactamente sobre el eje de trabajo.




- Haz nuevos triángulos y colócalos a ambos lados de este primer triángulo para completar la fila



- En los extremos de la fila, corta los triángulos a las dimensiones requeridas: dibuja las dimensiones A y B en un triángulo entero y luego recórtalo con un cúter. Desmonta los tablones para cortarlos y luego vuelve a encajarlos. Dependiendo de las dimensiones, pueden ser necesarios uno o dos triángulos enteros. Asegúrese de que se respeta el espacio alrededor de los bordes.


Instalación de las siguientes filas

- Continuación de la instalación: coloque primero todas las planchas de la izquierda en fila y, a continuación, todas las de la derecha.



- Asegúrese de que no haya desniveles entre las tablas. Un enclavamiento incorrecto puede provocar una alineación imperfecta. Si es necesario, reajuste la alineación utilizando un taco de encintado y un mazo sin rebote.

- Corte en los extremos de las hileras, según el esquema de al lado:
 - Medir la cota C y transferirla a la plancha que se va a cortar, respetando la junta de dilatación perimetral.
 - Utilice una falsa escuadra para transferir con precisión el ángulo requerido
 - Corta el tablon en este ángulo con una navaja multiusos



- Para montar la última fila, utilice una barra de tracción y un mazo sin rebote.