

# [406<sub>v5</sub>] Senso Wall

## CONDITIONS

## SUPPORTS

## ACCESSOIRES


## MISE EN ŒUVRE

### CONDITIONS DE POSE


|                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANÉITÉ ET VERTICALITÉ DU SUPPORT                                                               | Planéité < à 5 mm sous la règle de 2 mètres ou < à 3 mm / 20 cm<br>Verticalité : < 5 mm sous la règle de 2.5m | Support plan, propre, sain, sec, cohésif et dégraissé.<br>Désaieur < 3mm                                                                                             |
| STOCKAGE DU REVÊTEMENT                                                                           | Minimum 24 h avant la pose                                                                                    | Stockage du revêtement à plat dans le local de destination                                                                                                           |
| TEMPÉRATURE DE POSE                                                                              | + 15°C < T < + 25°C                                                                                           | Idéalement 20°C                                                                                                                                                      |
| ESPACE PÉRIPHÉRIQUE                                                                              | 1 mm/m de chaque côté                                                                                         | 1 mm par mètre courant de revêtement posé, de chaque côté de la surface recouverte                                                                                   |
| RAYONNEMENT SOLAIRE DIRECT (BAIE VITRÉE, FENÊTRE DE TOIT, SKYDOME...) OU AUTRE SOURCE DE CHALEUR | Température du mur < 60°C                                                                                     | Ne pas poser lorsque la température du mur peut dépasser 60°C (par exemple autour d'une cheminée, près d'une cuisinière, d'un four ou d'un convecteur électrique...) |
| VÉRANDA                                                                                          | Proscrit                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| MISE EN SERVICE                                                                                  | Immédiatement après pose, sauf pièce humide : 24h après les finitions                                         |                                                                                                                                                                      |

### CONDITIONS D'USAGE


|                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPÉRATURE D'USAGE    | + 8°C < T < + 60°C |                                                                                                                                                                                                                                 |
| FIXATION D'ACCESSOIRES |                    | Percer les dalles et utiliser des vis et chevilles adaptées pour les fixer au mur sous-jacent. En pièce humide, l'étanchéité doit restée intégrée (réaliser un joint d'étanchéité).                                             |
| ENTRETIEN              |                    | Produits ménagers ordinaires pour l'entretien : chiffon humide ou produit de nettoyage doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de substances agressives ou de produits d'entretien à base de chlore. Solvants déconseillés. |




PLANÉITÉ DU SUPPORT







STOCKAGE DU REVÊTEMENT



ESPACE PÉRIPHÉRIQUE



EXPOSITION À LA CHALEUR



ENTRETIEN

**IMPORTANT :** Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 10/09/2025 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

**Gerflor**

# [406<sub>v5</sub>] Senso Wall

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE

## SUPPORT

## CONDITIONS

Pour la pose de ce revêtement

|                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supports du DTU 52.2 : béton, enduit base plâtre ou ciment, cloison ou doublage de mur, cloison en carreaux de plâtre ou brique de terre cuite | ✓ | En cas de pose dans des locaux à forte hygrométrie (salle de bain ...), s'assurer que le support est compatible avec l'usage pièce humide et qu'un SPEC a été réalisé dans les zones d'emprise de douche ou de baignoire conformément aux réglementations en vigueur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mur carrelé                                                                                                                                    | ✓ | <p>En présence de carreaux manquant ou non adhérents, ou désaffleurs &gt; 3mm, appliquer un ragréage adapté pour égaliser le support ou utiliser des panneaux d'égalisation de type Wedi de l'épaisseur souhaitée.</p> <p>En cas de pose dans des locaux à forte hygrométrie (salle de bain...), s'assurer que le support est compatible avec l'usage pièce humide et qu'un SPEC a été réalisé dans les zones d'emprise de douche ou de baignoire conformément aux réglementations en vigueur.</p> <p>Ancien support carrelé amianté : la pose relève de la sous-section 4 et devra être réalisée en conformité avec la réglementation en vigueur.</p> |
| PVC                                                                                                                                            | ✗ | Proscrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Pour toute information concernant le produit et son domaine d'emploi, voir la Fiche Technique : [home.gerflor.fr](http://home.gerflor.fr)

# [406<sub>v5</sub>] Senso Wall

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUTILLAGE             | <p>Cutter - Mètre ruban - Niveau à bulle<br/> Pistolet à colle manuel ou électrique – Ref : 93058 de Romus<br/> Maillet anti-rebond – Ref. : 94964 de ROMUS<br/> Scie à métaux si utilisation de profilés<br/> Scie cloche si nécessité de perçage des panneaux/dalles</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ | <p>• Collage :<br/> Colle MS Polymère de type Bostik MSP107 ou Mapeflex MS45.<br/> Consommation estimée pour le collage des dalles et pour un cordon de colle de diamètre 5 mm (environ 10-12 m de cordon par cartouche de 290 mL) : 1.2 à 1.3 cartouches de 290 mL pour 2 m<sup>2</sup> posés</p> <p>• Étanchéité (uniquement pour les zones soumises à projection d'eau) :<br/> Joint d'étanchéité MS Polymère. Gerflor recommande l'utilisation d'un joint d'étanchéité transparent de type Bostik MSP 106 ou Rubson FT101.<br/> Consommation estimée pour un cordon de diamètre 3 mm (environ 30-35 m de cordon par cartouche de 290 mL), hors pose des accessoires :<br/> - Dalles = 1 cartouche / 8 m<sup>2</sup> de dalles posées</p> |
| FINITIONS             | <p>Gerflor propose plusieurs profilés d'angles et de finition :</p> <div data-bbox="624 981 804 1160"> </div> <p>Angle intérieur en aluminium (ref 06570001)<br/> Angle intérieur noir en aluminium (ref 06570002)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | <div data-bbox="1158 994 1289 1173"> </div> <p>Profilé de bordure en aluminium à clipser (ref 06430001)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | <div data-bbox="632 1240 794 1397"> </div> <p>Angle universel en aluminium (ref 06440001)<br/> Angle universel noir en aluminium (ref 06440002)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <div data-bbox="1158 1240 1289 1397"> </div> <p>Angle extérieur profilé en L en aluminium (ref 06530001)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | <div data-bbox="639 1464 770 1599"> </div> <p>Profilé de bordure en aluminium U (ref 06490001)<br/> Profilé de bordure noir en aluminium U (ref 06490002)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | <div data-bbox="1145 1464 1297 1621"> </div> <p>Profilé de départ en aluminium (ref 06520001)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# [406<sub>v5</sub>] Senso Wall

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE





Avant l'installation, examiner le revêtement. En cas de défauts d'aspect, informer GERFLOR et ne pas procéder à la pose sans son accord.

- Nettoyer et dégraisser le support

- S'assurer que l'envers des dalles n'est pas poussiéreux. Si besoin, les dégraisser avec de l'isopropanol par exemple

- Pose avec profilés

- Les conditions d'emploi des profilés sont décrites dans l'Avis Technique n°12/24-1827\_V1 lorsque celui-ci s'applique
- Profilé de départ : en cas d'utilisation du profilé de départ, celui-ci est découpé à la longueur souhaitée, puis collé à la base du mur à l'aide d'une colle MS polymère appliquée sur l'envers du profilé. Vérifier et ajuster l'horizontalité avec un niveau à bulle
- Selon le cas, les autres profilés (profilés de bordure, coins universels) peuvent également être positionnés



- Les dalles peuvent être découpées facilement à la taille souhaitée (cutter, scie, ou massicot pour les dalles, ref Romus 93650). Si nécessaire, réaliser préalablement à la pose les découpes correspondant aux arrivées d'eau, points électriques etc...

# [406<sub>v5</sub>] Senso Wall

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE

## POSE EN ZONE NON SOUMISE À PROJECTION D'EAU (DONC HORS ZONE D'EMPRISE D'UNE DOUCHE OU D'UNE BAIGNOIRE)

### POSE DU FORMAT DALLE

- Les dalles peuvent être posées en position horizontale ou verticale.
- Si pose horizontale, démarrer la pose à droite du mur, et positionner toujours les dalles avec les bords rainurés à gauche et en haut. Les rangées sont ainsi posées de droite à gauche
- Si pose verticale, démarrer la pose à gauche du mur, en positionnant les bords rainurés à droite et en haut. Les rangées sont ainsi posées de gauche à droite.

#### Première rangée :








En fonction de la largeur du mur et de l'esthétique souhaitée (équilibre des coupes aux extrémités du mur), choisir de commencer ou non par une dalle entière.

- Découper au cutter les languettes en contact avec le sol et les murs.
- Appliquer la colle MS polymère sur l'envers de la dalle.
- Positionner la dalle contre le mur en laissant un espace libre en périphérie de 1mm par mètre de dalle posé.
- Vérifier l'horizontalité à l'aide d'un niveau à bulle et ajuster si besoin
- Maroufler à la main et tapoter ensuite sur toute la surface à l'aide d'un maillet synthétique anti-rebond.
- Assembler la dalle suivante : appliquer la colle MS polymère sur l'envers, puis emboîter la languette dans la rainure de la dalle déjà posée et maroufler
- Veiller à ce que les dalles soient toujours parfaitement alignées entre elles afin d'obtenir un raccord parfait et d'éviter tout décalage lors de la pose de la rangée suivante.
- Répéter ces opérations jusqu'à la fin de la rangée. Couper la dernière dalle de la rangée à la dimension requise. En fonction de sa taille, le morceau de dalle restant peut éventuellement être utilisé pour le démarrage de la rangée suivante.

#### Rangées suivantes :

Les dalles peuvent être installées en pose droite (joints alignés) ou en coupe de pierre (décalage d'une demi-dalle, schéma ci-contre).

- Procéder à l'encollage puis à l'assemblage de la même manière que pour la première rangée, en assemblant les languettes verticales et horizontales dans les rainures des dalles posées précédemment.
- Nettoyer les éventuelles traces de colle encore fraîches avec un chiffon sec



## POSE DANS UNE ZONE SOUMISE À PROJECTIONS D'EAU (ZONE D'EMPRISE D'UNE DOUCHE OU D'UNE BAIGNOIRE)


- S'assurer que le support est compatible avec l'usage pièce humide et qu'un SPEC a été réalisé dans les zones d'emprise de douche ou de baignoire conformément aux réglementations en vigueur

- Appliquer un cordon de joint MS polymère tout au long de la base du mur à revêtir

- Pose des profilés :

- Poser les profilés de départ et d'angle universel, à l'aide d'une colle MS polymère appliquée sur l'envers des profilés


- Appliquer également du joint d'étanchéité MS polymère sur la base intérieure du profilé de départ, ainsi qu'à l'intérieur des profilés de bordure ou d'angle universel (schéma).




- Pose et assemblage des dalles selon les recommandations précédentes, en veillant à :

- Appliquer un cordon de joint d'étanchéité MS polymère de 3 mm de large sur l'envers des languettes de la dalle ou panneau à poser avant de l'assembler avec le panneau ou la dalle précédente

- Appliquer du joint MS polymère au niveau des points de jonction dalles/dalles et dalles/panneaux comme sur le schéma ci-contre



- Appliquer un cordon de joint MS polymère tout au long de la base des dalles ou panneaux (jonction avec le receveur ou la baignoire)



## FINITIONS

- Poser éventuellement les profils de finitions d'angle ou de bord extérieur en les fixant avec de la colle MS polymère.

- Fixation d'accessoires (patères, miroirs etc...) : percer les dalles et utiliser des vis et chevilles adaptées pour les fixer au mur sous-jacent.

En cas de pose dans des locaux à forte hygrométrie (salle de bain...), appliquer du joint MS polymère en périphérie du trou pour garantir la pérennité de l'étanchéité.

