

[332_{v3}] Gerflor Acoustic Plus

CONDICIONES

SUSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

CONDICIONES DE COLOCACIÓN

REVESTIMIENTOS AUTORIZADOS		Creation 30 - 40 - 55 solid clic, Creation 70 Clic, dependiendo del tipo de local (véanse las instrucciones de instalación del revestimiento del suelo).
UNIFORMIDAD DEL SOPORTE	Requisito de planitud: < 5 mm / regla de 2 metros y < 1 mm / regla de 20 cm	Sustrato plano, limpio, sólido, seco y firme.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Almacene la capa inferior en la habitación donde se va a instalar.
TEMPERATURA DE COLOCACIÓN	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente	Idealmente 20°C.
JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo asociado	Alrededor de los bordes de la habitación, los objetos fijos y los marcos de las puertas. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado.
DIVISIONES	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.	Cada habitación o local cerrado debe considerarse por separado.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANALES, TUBOS SOLARES, CÚPULAS SOLARES, ETC.)	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.	
VERANDA/INVERNADERO	Prohibido	Prohibido, independientemente del sustrato.
PRIMER USO	Inmediatamente después de la instalación	


CONDICIONES DE USO

Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento para suelos correspondiente.	
< 30 kg/cm ² y < 200 kg/soprote	No utilice tapones de goma. Utilice tapones planos (no cónicos) sin ningún tipo de dibujo que sean adecuados para PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
Ruedas compatibles con PVC según la norma EN 12529	Recomendación: colocar una alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.




UNIFORMIDAD DEL SOPORTE


IENTO



ALMACENAM



ESPACIO DE EXPANSIÓN PERIMETRAL



INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL SUELO

[332_{v3}] Gerflor Acoustic Plus

CONDICIONES

SUSTRATOS


ACCESORIOS

INSTALACIÓN

SUSTRATO

CONDICIONES

Para instalar este revestimiento para suelos

Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto nivelador, solera a base de cemento, solera a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✓	Contenido de humedad: Sustrato a base de cemento: < 7 % CCM, 92 % HR - Sustrato a base de anhidrita: < 1 % Si es necesario, prepare el soporte y aplique un compuesto alisante para eliminar cualquier irregularidad 
Baldosas cerámicas	✓	Compruebe el ancho y la profundidad de las juntas permitidos en las instrucciones de instalación del pavimento correspondiente. Si el ancho y la profundidad son mayores, aplique un compuesto de rejuntado o nivelación 
Revestimientos de PVC compacto / caucho / linóleo encolados	✓	Después de examinar y reparar según el estado del revestimiento del suelo. Si más del 10 % está en mal estado, es necesario retirarlo por completo y preparar un nuevo sustrato
Revestimientos de PVC con espuma en el reverso	✗	Prohibido
Revestimientos textiles para suelos (moquetas) / suelos de PVC con reverso textil	✗	Prohibido
Baldosas de vinilo y amianto	✓	Consulte la Guía técnica de Gerflor para el recubrimiento de suelos de amianto
Parquet encolado / suelo laminado / parquet flotante o paneles a base de madera	✗	Prohibido
OSB	!	Aplique un compuesto nivelador reforzado con fibra después de tratar cualquier irregularidad y las juntas entre paneles.
Suelos de paneles a base de madera sobre vigas o listones / parquet clavado sobre listones ventilados por debajo	✓	Tras el tratamiento de los posibles defectos del sustrato (irregularidades, juntas abiertas entre tableros o paneles).
Calefacción por suelo radiante reversible por agua	✓	Permitida
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28 °C	✓	Permitido
Calefacción por suelo radiante eléctrico	!	Encolado obligatorio

La preparación del sustrato debe cumplir con las normas vigentes pertinentes en el país de uso.

Para cualquier información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: www.gerflor.com.

Gerflor



[332_{v3}] Gerflor Acoustic Plus

CONDICIONES	SUSTRATOS	ACCESORIOS	INSTALACIÓN
-------------	-----------	------------	-------------


HERRAMIENTAS	Cúter - Cinta métrica - Regla metálica
DIVISIONES	Accesorios FIX&FREE 100 y ROMUS
UNIÓN DE TIRAS DE CAPA INFERIOR	Cinta adhesiva de una sola cara/cinta de enmascarar con un grosor < 0,2 mm.
ACABADOS	Diseño de zócalo - Ref.: 6086 / Diseño de zócalo - MDF - Ref.: 5947 - Véanse las instrucciones de instalación [504A] y [504B] Umbral multifuncional: tira de recubrimiento de diseño Ref. 0647



Antes de la instalación, se debe examinar el revestimiento del suelo para detectar cualquier defecto visible. El suelo debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.



COLOCACIÓN EN PLANO

- Desenrolle la capa inferior con el lado de fibra o fieltro hacia abajo sobre el suelo, en la misma dirección que las tablas o baldosas.



- Estire y alise la capa inferior con la mano.


- Junta de dilatación perimetral:
en los bordes de la habitación, los objetos fijos y el umbral de la puerta. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado. Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.



- Coloque la tira de la capa base borde con borde.

- Si es necesario, divida la colocación (consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente).

- Una las tiras de la capa base y las juntas de extremo a extremo con cinta adhesiva de una sola cara/cinta de enmascarar con un grosor <0,2 mm.





[332_{v3}] Gerflor Acoustic Plus


CONDICIONES	SUSTRATOS	ACCESORIOS	INSTALACIÓN
-------------	-----------	------------	-------------

INSTALACIÓN Y CORTE

- Corte la capa inferior a lo largo de las paredes o los zócalos existentes, dejando el espacio de expansión perimetral necesario.

.....

- Las baldosas/lamas deben colocarse en la misma dirección que la capa inferior. Evite colocar juntas de la capa inferior y juntas de laminas/baldosas una al lado de la otra.



.....

- Instale las baldosas/lamas de acuerdo con las instrucciones de instalación correspondientes.

.....

- En caso de división, la división de las tablas/baldosas debe coincidir con la de la capa inferior.