

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 2026

SALA DE ALIMENTAÇÃO DE
SUPERMERCADOS

gerflor.fr

INSTRUÇÕES DE



Gerflor[®]
theflooringgroup

ÍNDICE

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| CREATION 70 MEGACLIC | P.3 |
| 1. Âmbito de aplicação e utilização do | p.4 |
| 2. Preparação do substrato | p.5 |
| 3. Instalação | p.6 |
| 4. Acabamento e juntas | p.8 |
| 5. Limpeza final e manutenção | p.11 |
| 6. Substituição de móveis | p.12 |
| 7. Substituição de ladrilhos ou tábuas | p.12 |
| 8. Soldadura a quente | p.13 |
| 9. Tapete de entrada com ROMAT GT | p.13 |



CREATION 70
MEGACLIC

1. ÂMBITO DE UTILIZAÇÃO


| ÁREA DE VENDAS | TIPO DE PRODUTOS VENDIDOS NESSAS ÁREAS | CONDIÇÕES |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAZER | Televisão, telefonia, informática de secretária, papelaria, livros, CD/DVD, videogames | -Tráfego pedonal -Carrinhos com rodas -Transpaletes manuais com carga máxima de 700 kg |
| CRIANÇAS | Meninas e meninos de 3 a 14 anos, brinquedos | |
| BEBÉS | Alimentação, higiene, acessórios, roupa e equipamento para bebês | |
| CRECHE | Serviços de creche | |
| SAÚDE E BELEZA | Cuidados diários, maquiagem, tinturas para o cabelo, perfumes, joalheria, saúde e bem-estar | |
| MODA | Roupas femininas, masculinas, roupa interior | |
| ALIMENTAÇÃO | Doces, bolachas, batatas fritas, conservas, produtos orgânicos | |
| LIMPEZA DOMÉSTICA | Lavandaria, produtos de limpeza, produtos multiusos, ambientadores, caixotes do lixo, artigos de retrospectiva, escovas | |
| VINHOS/BEBIDAS ALCOÓLICAS | Vinhos/bebidas alcoólicas, champanhe | |
| PRÁTICOS | Bricolagem, bagagem | |
| ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO | Comida e acessórios para animais de estimação, saúde dos animais de estimação | |
| ARTIGOS PARA O LAR | Cozinha, decoração, roupa de cama | |

Comentários

O CREATION 70 MEGACLIC deve ser fixado a cada 7 metros lineares com fita adesiva dupla-face Gerffor Fix and Free 740.

Deve evitar-se sistematicamente a utilização de empilhadores elétricos ou outros equipamentos elétricos.

INTRODUÇÃO: CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

| | RESISTÊNCIA À CARGA ESTÁTICA | |  |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PRESSÃO MÁXIMA | EQUIVALENTE PARA EQUIPAMENTOS DE MANIPULAÇÃO MECÂNICA | |
| CRIAÇÃO 70 MEGACLIC | <30 kg/cm ² | < 200 kg / Roda ou ponto de apoio | A ampla gama de equipamentos de manuseamento mecânico, armários e limpadores de piso disponíveis deve atender a diversos fatores, tais como: tamanho e formato das pernas dos armários, tipo e configuração das rodas dos veículos (simples ou duplas), sua dureza, o sistema de manuseamento mecânico e os sistemas de aceleração e travagem. |

RESISTÊNCIA A CARGAS DINÂMICAS

Manutenção

Carrinhos com rodas manuais, porta-paletes manuais com uma carga máxima de 700 kg

2. PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

2.1. REQUISITO DE PLANICIDADE

Planicidade da superfície <5 mm / 2 m e <1 mm / 20 cm

2.2. PREPARAÇÃO DO SUPORTE DE BETÃO

2.2.1. Preparação mecânica

As superfícies devem ser cuidadosamente preparadas para remover qualquer sujidade, argamassa, produtos de cura ou quaisquer outros corpos estranhos. Os procedimentos físicos devem basear-se no estado da superfície, na área a preparar e na sua localização. Estes incluem jateamento, lixagem, esmerilagem, raspagem ou jateamento com diamante. Em todos os casos, o substrato deve ser preparado mecanicamente.

2.2.2. Tratamento de juntas

- Juntas de construção

Se a junta tiver uma largura inferior a 1 mm e estiver nivelada, não é necessário tratá-la. Se a junta tiver uma largura superior a 1 mm, deve ser tratada da mesma forma que as fissuras.

- Juntas de contração

Se tiverem uma abertura < 4 mm, não são tratadas. Se tiverem uma abertura > 4 mm, devem ser tratadas com resina epóxi.

- Juntas de dilatação

Ver secção 4. Acabamento e união

2.2.3. Tratamento de fissuras

Em qualquer superfície, as fissuras devem ser detectadas antecipadamente. Não é necessário tratamento se estiverem niveladas e a cavidade for < 1 mm.

2.2.4. Tratamento de saliências e depressões

Lixagem de saliências e limpeza com aspirador industrial. Nivelamento pontual de depressões com selante adequado para pavimentos.

2.2.5. Nivelamento


Pode ser necessário nivelar a superfície, especialmente quando esta não for suficientemente uniforme ou estiver em más condições. Deve-se utilizar um composto nivelador cujas especificações cumpram os requisitos de utilização. Se o teor de humidade do substrato estiver entre 4 % e 7 %, recomendamos a utilização de selantes para exteriores (consulte os fabricantes de selantes).

2.3. REVESTIMENTO DO PISO EXISTENTE

Importante: se mais de 10% do revestimento do piso existente estiver em mau estado:

- Remoção completa do revestimento antigo
- Recuperação do substrato por qualquer meio mecânico.
- Aplicação de um composto alisante ou argamassa de reparação, se necessário

Lembrete do requisito de planicidade: uniformidade <5 mm/2 m e <1 mm/20 cm



SUPORTE

CONDIÇÕES


Para instalar este revestimento de pavimento

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pavimento de betão, betão pintado, composto nivelador, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio) | Substrato à base de cimento: < 7 % CCM, 92 % HR - Substrato à base de anidrite: < 1 %. Se necessário, preparar o substrato e aplicar um composto alisante para eliminar quaisquer irregularidades | |
| Ladrilhos cerâmicos | Se as juntas dos azulejos tiverem menos de 5 mm de largura e menos de 2 mm de profundidade, e não houver irregularidades. Caso contrário, aplique um produto de rejuntamento ou um composto nivelador. Remova os azulejos defeituosos ou soltos e preencha com composto nivelador ou argamassa de reparação. Limpe os azulejos com um produto de limpeza à base de soda, enxague com água e seque. | |
| Ladrilhos compactos de PVC/plástico semiflexíveis colados | Se os defeitos ocuparem mais de 10% da superfície, remova os ladrilhos defeituosos ou soltos e repare-os com composto nivelador ou argamassa de reparação. Limpe os ladrilhos com um produto de limpeza à base de soda, enxague com água e seque. | |
| Resina | O substrato é conservado se não houver levantamento da resina e os defeitos forem superiores a 10% da superfície. Tratar as fissuras com cavidades >4 mm. Trate quaisquer buracos ou lascas com um diâmetro >10 mm utilizando uma resina equivalente. | |
| Revestimentos têxteis para pavimentos (alcatifas) / pavimentos têxteis ou de espuma, laminados, linóleo, outras madeiras e substratos | Remoção completa e preparação do novo substrato | |

3. INSTALAÇÃO



Temperatura ambiente mínima de instalação: 15 °C




Colocação sobre fita adesiva dupla-face extragrande a cada 7 metros lineares

Antes de colocar o revestimento do pavimento, este deve ser inspecionado para detetar quaisquer defeitos visuais. Caso detete algum defeito visual, notifique a GERFLOR e não comece a colocar o produto antes de receber a aprovação da GERFLOR.

3.1. CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

O revestimento para pavimentos deve ser armazenado no local de destino pelo menos 24 horas antes da sua colocação (temperatura mínima de colocação: 15 °C). Misture as lâminas/ladrilhos de várias caixas da mesma série para evitar diferenças de cor.

Lembrete: o substrato deve estar seco, duro, perfeitamente aderente, resistente, plano e livre de gordura, pó e silicone.



3.2. DISPOSIÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Cada zona de venda é tratada separadamente.
- As lâminas/ladrilhos devem pertencer ao mesmo lote.
- O empreiteiro deve elaborar um plano de distribuição que cumpra os seguintes requisitos:
 - Os ladrilhos/lamas devem ser colocados principalmente na direção do tráfego.
 - Nas extremidades das filas, o comprimento das tábuas/ladrilhos deve ser > 25 cm.
 - De uma fila para outra, o deslocamento entre as tábuas deve ser > 25 cm.
 - As telhas devem ser colocadas em juntas escalonadas (com um deslocamento de meia telha).
 - Nas bordas, a largura das tábuas/ladrilhos deve ser > 1/3 de uma tábua ou 1/2 de um ladrilho.


3.3. TRANSFERÊNCIA DA LINHA CENTRAL

Trace a linha central tendo em conta um esquema de corte equilibrado em cada lado.

3.4. COLOCAÇÃO DA FITA ADESIVA DUPLA-FACE

Deve ser colocada uma tira de fita adesiva dupla-face Fix and Free 740 a cada 7 metros lineares na direção do tráfego.

Dependendo da natureza do substrato, pode ser necessário aplicar um primário de acordo com a tabela seguinte:



| SUPOORTE | IMPRIMÁVEL | TIPO DE ADESIVO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cimento hidráulico Secagem ≤ a 4 % de humidade (CCM) | Grip A 700 (Bostik), P121 / F78 / Seal Concrete (F BALL), TEC 049 (HB Fuller), ECO PRIM T (Mapei), PE360 (UZIN) | Fix&Free 740 da Gerflor |
| Cimento hidráulico Secagem: Teor de humidade entre 4 % e 7 % (CCM) | F78 (F BALL) EPOXY PE 470 (UZIN) | Fix&Free 740 da Gerflor |
| | Primário associado (ver dados técnicos) | Adesivo PU de 2 componentes |
| Ladrilhos (juntas < 5 mm de largura e < 2 mm de profundidade se m irregularidades) | Não | Fix&Free 740 da Gerflor |
| Resina, revestimento antigo de PVC | É necessário decapar para eliminar qualquer produto de limpeza | |

Ao aplicar o primário, siga as recomendações do fabricante (consulte a ficha técnica). Desenrole a fita adesiva dupla-face Fix and Free 740, alisando-a com uma espátula.

Cuidado: o lado altamente adesivo (protegido) nunca deve ficar sobre o substrato.

O papel protetor será removido gradualmente à medida que as tábuas/ladrilhos forem colocados nesta área.

3.5. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS QUE EXIGEM UMA ADESÃO TOTAL

3.5.1. Zonas de tráfego intenso

Em zonas de tráfego intenso (entradas/saídas, zonas de viragem estreitas...), é necessário aplicar Fix and Free 740 em toda a superfície afetada antes de colocar as ripas/ladrilhos.

3.5.2. Zonas com luz solar direta

Em áreas expostas à luz solar direta ou sujeitas a variações significativas de temperatura, recomenda-se colar as ripas/ladrilhos com cola PU bicomponente ou cola híbrida.

| | BOSTIK | CEGECOL | MAPEI | UZIN | F BALL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Colagem da frente Zona ensolarada ou em zonas sujeitas a variações de temperatura | STIX P956* STIX H900 Resist+ | SOL UR* CEGE HYBRIDXTREM | ADESILEX G 19* | KR 430* KE68 Adesivo híbrido simples | F 49 Adesivo híbrido de dois componentes (PSA) Adesivo sensível ao |

* PU de 2 componentes

3.6. INSTALAÇÃO

3.6.1. Colocação de tábuas

Existem dois métodos possíveis:

1.º método:

- Alinhe as juntas a cada três filas. Desloque cada fila um terço do comprimento de uma ladrilho/tábua.
- Nas extremidades das filas, o comprimento das tábuas deve ser sempre > 25 cm.



2.º método:

- Instalação com «juntas ocultas». Neste caso, desloque as tábuas pelo menos 25 cm e comece a fila seguinte com o recorte da última tábua da fila anterior.
- O comprimento e o escalonamento das tábuas devem ser > 25 cm.

Em qualquer caso, a largura da tábua nas bordas da divisão deve ser >1/3 de uma tábua.

3.6.2. Colocação de ladrilhos

- Os azulejos devem ser colocados em juntas escalonadas (deslocadas meio azulejo).
- Nas extremidades das filas, o comprimento dos ladrilhos deve ser superior a 25 cm.
- Nas bordas da divisão, a largura dos ladrilhos deve ser > 1/2 ladrilho.



3.7. CORTES (INSTRUÇÕES, FERRAMENTAS, ETC.)

– Os cortes periféricos são feitos utilizando o método de sobreposição, deixando um espaço de expansão perimetral de 5 mm em torno das bordas e de qualquer objeto fixo.


– Corte com um x-ato:

- Marque a superfície do ladrilho/tábua com uma lâmina reta.
- Dobre o ladrilho/piso para quebrá-lo.
- Remova as rebarbas com uma lâmina em forma de gancho.


– Nunca deixe linguetas nas telhas/tábuas periféricas.

■ 3.8. CONDIÇÕES DE ENCAIXE (INSTRUÇÕES, FERRAMENTAS, ETC.)

- Verifique se não há rebarbas na ranhura mecanizada antes de realizar o encaixe.
- Localize a ranhura oposta à lingueta.
- Encaixe as telhas/tábuas batendo com um martelo sintético, começando pela largura.



Ferramentas necessárias: X-ato - Fita métrica - Régua metálica - Rolo metálico - Martelo de borracha - Rolo LVT-Clic



4. ACABAMENTOS E JUNÇÕES

■ 4.1 - RODAPÉS

Se o revestimento for colocado antes dos rodapés, a GERFLOR recomenda a utilização de rodapés do tipo Vynaflex ou Gerflor Flexible para o acabamento do pavimento e da parede.

Em trabalhos de renovação ou se já tiverem sido instalados rodapés, a GERFLOR recomenda a utilização de um quarto de círculo sobre rodapés de madeira ou massa para evitar qualquer penetração de água.

■ 4.2 - JUNTAS DE DILATAÇÃO DE BETÃO


Juntas niveladas: É adequado o perfil CJ 20-5 fornecido pela Romus ou equivalente.

Juntas com perfil sobreposto: o perfil é colocado sobre o revestimento do piso e fixado apenas por um lado.

■ 4.3 - Rampa de PVC de 6 mm

Esta rampa pode ser instalada sobre ladrilhos, betão, resina e pisos de PVC.

Consulte as instruções de instalação [512] Rampa de PVC de 6 mm para tráfego intenso



■ 4.4 - PERFIL DE ACABAMENTO METÁLICO

- Instale o perfil de acabamento GTI 0505, certificando-se de que fica fixado a 5 cm das bordas
- Os parafusos e buchas de aço inoxidável são fornecidos com os perfis

Parafuso TFZ 4x50 mm e bucha 6x30

mm Parafuso TFZ Ø 4 mm e



comprimento 50 mm Bucha Ø 6 mm e

comprimento 30 mm



Perfil de 3 metros de comprimento com 9 orifícios escareados pré-perfurados de 4,3 mm de diâmetro.

A distância entre os orifícios é de 313 mm. O primeiro orifício está a 90 mm da extremidade. Os orifícios são rebarbados após a perfuração.



Perfil de canto pré-formado

Embalagem: 4

Fornecido com 8 parafusos, 8 buchas e 4 conectores

Dimensões: 180 x 180 mm

4.5 - Caixilhos de portas

- Use uma tesoura para corte em ângulo para cortar em torno das bases das molduras das portas e das áreas de difícil acesso




Tesoura com guia de corte em ângulo Referência: Romus: 93415 / Janser: 237 530 000



Tesoura de alavanca alta Referência: Janser: 262 284 000


4.6 - AO REDOR DOS PILARES

O espaço livre de 5 mm nas bordas deve ser preenchido com massa de polímero MS. Este preenchimento pode ser coberto com um rodapé rígido ou flexível.



4.7 - AO LONGO DAS BORDAS DAS PAREDES


O espaço livre de 5 mm nas bordas deve ser preenchido com massa de polímero MS. Este preenchimento pode ser coberto com um rodapé rígido ou flexível colado.



4.8 - CREATION 70 MEGACLIC JUNCTION

GTI Max Connect: Corte as caudas de milano. Instale uma tira de Fix and Free 740 na junção sob os ladrilhos GTI, de modo que metade da tira fique sob o GTI. A segunda metade ficará sob as tábuas. Remova o papel protetor.


Creation 70 Megaclic: Corte as lâminas (retire sempre o clipe vertical) e instale-as, deixando um espaço máximo de 1 mm entre elas e os ladrilhos GTI. Ranhure, solde com vareta de soldadura CR50 e recorte de acordo com as nossas instruções de instalação.



4.9 - EXTENSÃO EM CRIAÇÃO 70 MEGACLIC

1. Preparação de tábuas/ladrilhos já colocados Retire o perfil de acabamento. Retire a última fila.

Se a parte A estiver visível na penúltima fila, corte-a cuidadosamente. Limpe o subpavimento.




2. Instalação de novas tábuas/ladrilhos

Coloque a fita adesiva dupla-face Fix and Free 740 de forma a sobrepor o revestimento antigo e o novo.

Primeira fila: Coloque a parte B das novas tábuas/ladrilhos ao longo da fila já instalada, deixando um espaço máximo de 1 mm. Ranhure, solde com vareta de soldadura CR50 e corte de acordo com as nossas instruções de instalação.



Nota: Siga o mesmo procedimento quando o pavimento já instalado for Creation 70 Clic.



■ 4.10 - JUNÇÃO COM AZULEJOS DE DESIGN

Como os azulejos de design têm uma espessura diferente (8 mm), é necessário utilizar um perfil decrescente de 2 mm (ref. 04906512).



















- Corte os revestimentos do piso com cuidado (remova as caudas de milano e os encaixes).
- Aplique uma tira de Fix and Free 740 na junção, de modo a ficar por baixo de ambos os revestimentos do pavimento.
- Instale o perfil redutor ao longo de toda a junção, de modo a ficar por baixo do Creation 70 Megaclic e a manter-se no lugar graças ao Fix and Free instalado anteriormente.
- Cubra o perfil decrescente com fixação e pré-corte livre na largura do perfil (2,5 cm) e remova a película protetora.
- Coloque os revestimentos, deixando um espaço máximo de 1 mm entre eles para a soldadura a quente.
- Faça uma ranhura e solde com uma haste de soldadura CR50 e recorte de acordo com as nossas instruções de instalação (ver PMO [501]).



5. LIMPEZA FINAL E MANUTENÇÃO

A colocação em serviço pode ser feita imediatamente após a instalação do revestimento do piso, no entanto, os seguintes pontos devem ser levados em consideração:

- O revestimento do piso deve ser limpo após a conclusão dos trabalhos de instalação, mas não antes de 24 horas.
- Remova todo o pó e resíduos com uma vassoura e um aspirador industrial.
- Lave o pavimento com uma máquina de lavar elétrica e um detergente alcalino.
- Enxague com água limpa para remover quaisquer resíduos de detergente.
- Deixe secar.

| | Equipamento utilizado | Produtos de limpeza | Métodos de limpeza |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manutenção inicial ou |  Escovar | | FREQUÊNCIA: Conforme necessário |
| Varredura |  ou  |  Veja a tabela | <ul style="list-style-type: none">• Varredura |
| Esfregar |  Esfregadora  Escova de borracha Linatex |  Dose :  Ver a tabela  Disco de melamina: apenas água | <ul style="list-style-type: none">• Limpar com a máquina de esfregar e secar (certifique-se de que a aspiração está desativada) e deixar o produto atuar durante cerca de 2 minutos• Trabalhe em faixas, sobrepondo as linhas• Complete a limpeza ao longo das vitrines com a escova de esfregar e a almofada vermelha.• Limpe a solução residual com uma espátula de borracha nas áreas inacessíveis para a esfregadora-secadora• Limpe com a esfregadora-secadora e aspire |
| Acabamento |  Carrinho de limpeza + Aplicador + Almofada vermelha ou almofada de melamina + Escova de borracha | | <ul style="list-style-type: none">• Varra• Protocolo de acabamento |
| Manutenção de rotina |  Escova | | FREQUÊNCIA: Diariamente |
| Varredura |  |  Ver tabela | <ul style="list-style-type: none">• Varredura |
| Esfregar |  Esfregadora  Escova de borracha Linatex |  Dosagem  Nota: Ver a tabela | <ul style="list-style-type: none">• Limpar com a máquina de esfregar e secar (certifique-se de que a aspiração funciona corretamente).• Trabalhe em tiras, sobrepondo as linhas• Conclua a limpeza ao longo dos expositores utilizando um aplicador plano equipado com um pano de microfibra |
| Acabamento |  Carrinho de limpeza + Aplicador + Pano de microfibra | | |

Nota: NÃO UTILIZE ÁGUA EM EXCESSO NO CHÃO para evitar o risco de infiltração de água entre os ladrilhos.

Dados de contacto dos fabricantes

| ESFREGADORAS | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TENNANT TIPO 500 | NILFISK TIPO BA651 | |
| KARCHER TIPO B60W | HAKO TIPO TB70 | |
| ACABAMENTOS | | |
| Imop TIPO XL | | |
| PRODUTOS QUÍMICOS | | |
| FABRICANTE | MANUTENÇÃO INICIAL / PROFUNDA | MANUTENÇÃO DE ROTINA |
| ROCHEX | Roctonic Boosté (3 %) | Roctonic Boosté (1 %) |
| KIEHL | Dopomat Intenso (2 %) | Dopomat I (0,3 %) |
| ECOLAB | Neomat A (2-3 %) | Magic Maxx (1 %) |
| TANA | Tanex Trophy (10 %) | Tanex Trophy (1-2 %) |
| NILFISK | J25 Multi (10 %) | Quick Fresh (3-5 %) |
| KARCHER | RM 69 ASF (10 %) | RM 69 ASF (0,5-1 %) |


Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar o nosso departamento técnico.

6. SUBSTITUIÇÃO DE MÓVEIS


- A substituição de vitrines (vazias ou cheias) e outras unidades deve ser feita colocando primeiro tábuas deslizantes para evitar danificar o revestimento do piso flutuante.
- Nem os instaladores nem os fabricantes aceitarão qualquer responsabilidade por danos causados ao revestimento do piso pela substituição de móveis.

7. SUBSTITUIÇÃO DE AZULEJOS OU LAMINADOS


■ 7.1 - Em caso de danos (arranhões) ou quebra da lingueta (lado pequeno) de uma ou várias tábuas:



Lados pequenos partidos




- Marque a direção de colocação das tábuas/ladrilhos
- Desencaixe em ângulo o lado da placa/ladrilho que tem a parte B para cima com uma lâmina reta.
- Desencaixe completamente a lâmina/ladrilho deslizando cuidadosamente uma chave de fendas entre as partes A e B.
- Desencaixe todas as tábuas/ladrilhos que vão ser substituídos.
- Limpe o subpavimento e aplique fita adesiva dupla-face no local onde as tábuas serão substituídas.
- Substitua a primeira fila de tábuas/ladrilhos pela parte A da lingueta previamente cortada.
- Em seguida, coloque as outras tábuas/ladrilhos encaixando-as.
- Termine as filas com novas tábuas/ladrilhos.



Se for necessário soldar, consulte as nossas diretrizes de instalação PMO [501].

■ 7.2 - SE FOR NECESSÁRIO SUBSTITUIR UMA TÁBUA

- Determine a direção da instalação aparafusando um parafuso no ângulo da tábu/ladrilho danificado para encontrar a parte B que se solta facilmente (ou corte-a com uma lâmina reta).
- Conclua o desengate deslizando uma chave de fendas entre as partes A e B
- Limpe a superfície e coloque fita adesiva dupla-face.
- Coloque a nova placa/ladrilho com a parte A da lingueta previamente cortada



Recomendamos que mantenha um stock «de reserva» de tábuas ou ladrilhos para possíveis substituições e para evitar diferenças de cor.

8. SOLDAGEM A QUENTE

Colocação sobre fita adesiva dupla-face que solda a quente.

Metodologia para soldagem a quente: consulte as instruções de instalação PMO [501] Soldagem de ladrilhos e rolos

9. TAPETE DE ENTRADA COM ROMAT GT

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO:

Faca com lâmina reta / Esquadro / Régua / Fita métrica / CORDEX / Serra circular
EXAKT tipo DC170 (ref. ROMUS: 93891) Chave de fendas Torx T10

Instruções de instalação: ver PMO [509] Kit Romat GT