

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 2026

gerflor.fr

SALA DE ALIMENTACIÓN DE
SUPERMERCADOS



INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN

ÍNDICE

CREATION 70 MEGACLIC.....	P.3
1. Ámbito de aplicación e de uso de	p.4
2. Preparación del sustrato	p.5
3. Instalación	p.6
4. Acabado y uniones	p.8
5. Limpieza final y mantenimiento	p.11
6. Sustitución de muebles	p.12
7. Sustitución de baldosas o tablonos	p.12
8. Soldadura en caliente	p.13
9. Alfombra de entrada con ROMAT GT	p.13



CREATION
70 MEGACLIC

1. ÁMBITO DE USO


ÁREA DE VENTAS	TIPO DE PRODUCTOS VENDIDOS EN ESTAS ÁREAS	CONDICIONES
OCIO	Televisión, telefonía, informática de escritorio, papelería, libros, CD/DVD, videojuegos	-Tráfico peatonal -Carros con ruedas -Transpaletas manuales con carga máxima de 700 kg
NIÑOS	Niñas y niños de 3 a 14 años, juguetes	
BEBÉS	Alimentación, higiene, accesorios, ropa y equipamiento para bebés	
GUARDERÍA	Servicios de guardería	
SALUD Y BELLEZA	Cuidado diario, maquillaje, tintes para el cabello, perfumes, joyería, salud y bienestar	
MODA	Ropa de mujer, de hombre, ropa interior	
ALIMENTACIÓN	Dulces, galletas, patatas fritas, conservas, productos orgánicos	
LIMPIEZA DEL HOGAR	Lavandería, productos de limpieza, productos multiusos, ambientadores, cubos de basura, artículos de mercería, cepillos	
VINOS/LICORES	Vinos/licores, champán	
PRÁCTICOS	Bricolaje, equipaje	
MASCOTAS	Comida y accesorios para mascotas, salud de las mascotas	
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR	Cocina, decoración, ropa de hogar	

Comentarios

La CREATION 70 MEGACLIC debe fijarse cada 7 metros lineales con cinta adhesiva de doble cara Gerffor Fix and Free 740.

Se debe evitar sistemáticamente el uso de transpaletas eléctricas u otros equipos eléctricos.

INTRODUCCIÓN: CONDICIONES DE USO

	RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA		
	PRESIÓN MÁXIMA	EQUIVALENTE PARA EQUIPOS DE MANIPULACIÓN MECÁNICA	
CREACIÓN 70 MEGACLIC	<30 kg/cm ²	< 200 kg / Rueda o punto de apoyo	La amplia gama de equipos de manipulación mecánica, armarios y limpiadores de suelos disponibles debe cumplir con diversos factores, tales como: tamaño y forma de las patas de los armarios, tipo y configuración de las ruedas de los vehículos (simples o dobles), su dureza, el sistema de manipulación mecánica y los sistemas de aceleración y frenado.

RESISTENCIA A CARGAS DINÁMICAS

Manutención
Carros con ruedas manuales, transpaletas manuales con una carga máxima de 700 kg

2. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO


2.1. REQUISITO DE PLANICIDAD

Planitud de la superficie <5 mm / 2 m y <1 mm / 20 cm

2.2. PREPARACIÓN DEL SOPORTE DE HORMIGÓN

2.2.1. Preparación mecánica

Las superficies deben prepararse con cuidado para eliminar cualquier suciedad, lechada, productos de curado o cualquier otro cuerpo extraño. Los procedimientos físicos deben basarse en el estado de la superficie, el área a preparar y su ubicación. Entre ellos se incluyen el granallado, el lijado, el esmerilado, el raspado o el chorro de arena con diamante. En todos los casos, el sustrato debe prepararse mecánicamente.



2.2.2. Tratamiento de juntas

- Juntas de construcción
Si la junta tiene una anchura inferior a 1 mm y está al ras, no es necesario tratarla. Si la junta tiene una anchura superior a 1 mm, se tratará de la misma manera que las fisuras.
- Juntas de contracción
Si tienen una abertura < 4 mm, no se tratan. Si tienen una abertura > 4 mm, se tratan con resina epoxi.
- Juntas de dilatación
Véase la sección 4. Acabado y unión

2.2.3. Tratamiento de grietas

En cualquier superficie, las grietas deben detectarse de antemano. No se requiere tratamiento si están al ras y el hueco es < 1 mm.

2.2.4. Tratamiento de protuberancias y depresiones

Lijado de protuberancias y limpieza con aspiradora industrial. Nivelación puntual de depresiones con sellador de suelos adecuado.

2.2.5. Nivelación

Es posible que sea necesario nivelar la superficie, especialmente cuando esta no sea lo suficientemente uniforme o se encuentre en malas condiciones. Se debe utilizar un compuesto nivelador cuyas especificaciones cumplan con los requisitos de uso. Si el contenido de humedad del sustrato se encuentra entre el 4 % y el 7 %, recomendamos el uso de selladores para exteriores (consulte a los fabricantes de selladores).

2.3. REVESTIMIENTO DE SUELO EXISTENTE

Importante: si más del 10 % del revestimiento de suelo existente está en mal estado:

- Retirada completa del revestimiento antiguo
- Recuperación del sustrato por cualquier medio mecánico.
- Aplicación de un compuesto alisador o mortero de reparación si es necesario


Recordatorio del requisito de planitud: uniformidad <5 mm/2 m y <1 mm/20 cm

SOPORTE	CONDICIONES	
Para instalar este revestimiento de suelo		
Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto nivelador, solera a base de cemento, solera a base de anhidrita (sulfato de calcio)	Sustrato a base de cemento: < 7 % CCM, 92 % HR - Sustrato a base de anhidrita: < 1 %. Si es necesario, preparar el sustrato y aplicar un compuesto alisador para eliminar cualquier irregularidad	
Baldosas cerámicas	Si las juntas de las baldosas tienen menos de 5 mm de ancho y menos de 2 mm de profundidad, y no hay irregularidades. De lo contrario, aplique un producto de rejuntado o un compuesto nivelador. Retire las baldosas defectuosas o sueltas y rellene con compuesto nivelador o mortero de reparación. Limpie las baldosas con un limpiador a base de sosa, aclare con agua y seque.	
Baldosas compactas de PVC/plástico semiflexibles encoladas	Si los defectos ocupan más del 10 % de la superficie, retire las baldosas defectuosas o sueltas y réparelas con compuesto nivelador o mortero de reparación. Limpie las baldosas con un limpiador a base de sosa, aclárelas con agua y séquelas.	
Resina	El sustrato se conserva si no hay levantamiento de la resina y los defectos son superiores al 10 % de la superficie. Tratar las grietas con huecos >4 mm. Trate cualquier agujero o desconchón con un diámetro >10 mm utilizando una resina equivalente.	
Revestimientos textiles para suelos (moquetas) / suelos textiles o de espuma, laminados, linóleo, otras maderas y sustratos	Eliminación completa y preparación del nuevo sustrato	

3. INSTALACIÓN



Temperatura ambiente de instalación Mínima: 15 °C




Colocación sobre cinta adhesiva de doble cara extragrande cada 7 metros lineales

Antes de colocar el revestimiento del suelo, debe inspeccionarse para detectar cualquier defecto visual. En caso de detectar algún defecto visual, notifíquelo a GERFLOR y no comience a colocar el producto antes de recibir la aprobación de GERFLOR.

3.1. CONDICIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento para suelos debe almacenarse en el lugar de destino al menos 24 horas antes de su colocación (temperatura mínima de colocación: 15 °C). Mezcle las lamas/baldosas de varias cajas de la misma serie para evitar diferencias de color.

Recordatorio: el sustrato debe estar seco, duro, perfectamente adherente, resistente, plano y libre de grasa, polvo y silicona.



3.2. DISPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE

- Cada zona de venta se trata por separado.
- Las lamas/baldosas deben pertenecer al mismo lote.
- El contratista debe elaborar un plano de distribución que cumpla los siguientes requisitos:
 - Las baldosas/lamas deben colocarse principalmente en la dirección del tráfico.
 - En los extremos de las filas, la longitud de las tablas/baldosas debe ser > 25 cm.
 - De una fila a otra, el desplazamiento entre las tablas debe ser > 25 cm.
 - Las baldosas deben colocarse en juntas escalonadas (con un desplazamiento de media baldosa).
 - En los bordes, la anchura de las tablas/baldosas debe ser > 1/3 de una tabla o 1/2 de una baldosa.


3.3. TRASLADO DE LA LÍNEA CENTRAL

Trace la línea central teniendo en cuenta un esquema de corte equilibrado a cada lado.

3.4. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE DOBLE CARA

Se debe colocar una tira de cinta adhesiva de doble cara Fix and Free 740 cada 7 metros lineales en la dirección del tráfico.

Dependiendo de la naturaleza del sustrato, puede ser necesaria la aplicación de una imprimación según la siguiente tabla:



SOPORTE	IMPRIMACIÓN	TIPO DE ADHESIVO
Cemento hidráulico Secado ≤ a 4 % de humedad (CCM)	Grip A 700 (Bostik), P121 / F78 / Seal Concrete (F BALL), TEC 049 (HB Fuller), ECO PRIM T (Mapei), PE360 (UZIN)	Fix&Free 740 de Gerflor
Cemento hidráulico Secado: Contenido de humedad entre el 4 % y el 7 % (CCM)	F78 (F BALL) EPOXY PE 470 (UZIN)	Fix&Free 740 de Gerflor
	Imprimación asociada (véanse los datos técnicos)	Adhesivo PU de 2 componentes
Baldosas (juntas < 5 mm de ancho y < 2 mm de profundidad sin irregularidades)	No	Fix&Free 740 de Gerflor
Resina, revestimiento antiguo de PVC	Es necesario decapar para eliminar cualquier producto de limpieza	

Al aplicar la imprimación, siga las recomendaciones del fabricante (consulte la ficha técnica). Desenrolle la cinta adhesiva de doble cara Fix and Free 740, alisándola con una espátula.

Precaución: el lado altamente adhesivo (protegido) nunca debe quedar sobre el sustrato.

El papel protector se retirará gradualmente a medida que se coloquen las tablas/baldosas en esta zona.

3.5. SITUACIONES ESPECÍFICAS QUE REQUIEREN UNA ADHESIÓN TOTAL

3.5.1. Zonas de tráfico intenso

En zonas de tráfico intenso (salidas/entradas, zonas de giro estrechas...), es necesario aplicar Fix and Free 740 en toda la superficie afectada antes de colocar las lamas/baldosas.

3.5.2. Zonas con luz solar directa

En zonas expuestas a la luz solar directa o sometidas a importantes variaciones de temperatura, se recomienda pegar las lamas/baldosas con cola PU bicomponente o cola híbrida.

	BOSTIK	CEGECOL	MAPEI	UZIN	F BALL
Encolado delante de Zona soleada o en zona sometida a variaciones de temperatura	STIX P956* STIX H900 Resist+	SOL UR* CEGE HYBRID XTREM	ADESILEX G 19*	KR 430* KE68 Adhesivo híbrido simple	F 49 Adhesivo híbrido de dos componentes (PSA) Adhesivo sensible a

* PU de 2 componentes

3.6. INSTALACIÓN

3.6.1. Colocación de tablonos


Hay dos métodos posibles:

1º método:

- Alinee las juntas cada tres filas. Desplace cada fila un tercio de la longitud de una baldosa/tabla.
- En los extremos de las filas, la longitud de las tablas debe ser siempre > 25 cm.

2º método:


- Instalación con «juntas ocultas». En este caso, desplace las tablas al menos 25 cm y comience la siguiente fila con el recorte de la última tabla de la fila anterior.
- La longitud y el escalonamiento de las tablas deben ser > 25 cm.



En cualquier caso, el ancho de la tabla en los bordes de la habitación debe ser >1/3 de una tabla.

3.6.2. Colocación de baldosas

- Las baldosas deben colocarse en juntas escalonadas (desplazadas medio azulejo).
- En los extremos de las filas, la longitud de las baldosas debe ser superior a 25 cm.
- En los bordes de la habitación, la anchura de las baldosas debe ser > 1/2 baldosa.



3.7. CORTES (INSTRUCCIONES, HERRAMIENTAS, ETC.)

- Los cortes periféricos se realizan utilizando el método de solapamiento, dejando un espacio de expansión perimetral de 5 mm alrededor de los bordes y de cualquier objeto fijo.



- Corte con un cúter:

- Marque la superficie de la baldosa/tabla con una cuchilla recta.
- Doble la baldosa/tarima para romperla.
- Elimine las rebabas con una cuchilla en forma de gancho.

- Nunca deje lengüetas en las baldosas/tablas periféricas.

■ 3.8. CONDICIONES DE ENCAJE (INSTRUCCIONES, HERRAMIENTAS, ETC.)

- Compruebe que no haya rebabas en la ranura mecanizada antes de realizar el enclavamiento.
- Localice la ranura opuesta a la lengüeta.
- Encaje las baldosas/tabloncillos golpeando con un mazo sintético, comenzando por el ancho.



Herramientas necesarias:
Cúter - Cinta métrica - Regla metálica - Rodillo metálico - Martillo de goma - Rodillo LVT-Clic



4. ACABADOS Y UNIONES

■ 4.1 - RODAPIÉS

Si el revestimiento se coloca antes de los zócalos, GERFLOR recomienda utilizar zócalos tipo Vynaflex o Gerflor Flexible para el acabado del suelo y la pared.

En trabajos de renovación o si ya se han instalado zócalos, GERFLOR recomienda el uso de un cuarto de círculo sobre zócalos de madera o masilla para evitar cualquier penetración de agua.

■ 4.2 - JUNTAS DE DILATACIÓN DE HORMIGÓN



Juntas a ras: Es adecuado el perfil CJ 20-5 suministrado por Romus o equivalente.

Juntas con perfil superpuesto: el perfil se coloca sobre el revestimiento del suelo y se fija solo por un lado.

■ 4.3 - Rampa de PVC de 6 mm

Esta rampa se puede instalar sobre baldosas, hormigón, resina y suelos de PVC.

Consulte las instrucciones de instalación [512] Rampa de PVC de 6 mm para...



■ 4.4 - PERFIL DE ACABADO METÁLICO

- Instale el perfil de acabado GTI 0505 asegurándose de que quede fijado a 5 cm de los bordes
- Los tornillos y tacos de acero inoxidable se suministran con los perfiles

Tornillo TFZ 4x50 mm y taco 6x30 mm



Tornillo TFZ Ø 4 mm y longitud 50 mm

Taco Ø 6 mm y longitud 30 mm



Perfil de 3 metros de largo con 9 orificios avellanados pretaladrados de 4,3 mm de diámetro.

La distancia entre los orificios es de 313 mm. El primer orificio está a 90 mm del extremo. Los orificios se desbarban después de perforarlos.



Perfil de esquina preformado

Embalaje: 4

Se suministra con 8 tornillos, 8 tacos y 4 conectores


Dimensiones: 180 x 180 mm

4.5 - MARCOS DE PUERTAS

- Utilice tijeras para inglete para cortar alrededor de las bases de los marcos de las puertas y las zonas de difícil acceso




Tijeras con guía de inglete
Referencia: Romus: 93415 /
Janser: 237 530 000



Cizalla de alta palanca
Referencia:
Janser: 262 284 000


4.6 - ALREDEDOR DE LOS PILARES

El espacio libre de 5 mm en los bordes debe rellenarse con masilla de polímero MS. Este relleno puede cubrirse con un zócalo rígido o flexible.



4.7 - A LO LARGO DE LOS BORDES DE LAS PAREDES


El espacio libre de 5 mm en los bordes debe rellenarse con masilla de polímero MS. Este relleno puede cubrirse con un zócalo rígido o flexible encolado.



4.8 - CREATION 70 MEGACLIC JUNCTION

GTI Max Connect: Corte las colas de milano. Instale una tira de Fix and Free 740 en la unión debajo de las baldosas GTI, de modo que la mitad de la tira quede debajo del GTI. La segunda mitad quedará debajo de las tablas. Retire el papel protector.

Creation 70 Megaclic: Corte las lamas (retire siempre el clic vertical) e instélaslas, dejando un espacio máximo de 1 mm entre ellas y las baldosas GTI. Ranure, suelde con varilla de soldadura CR50 y recorte según nuestras instrucciones de instalación.




4.9 - EXTENSIÓN EN CREACIÓN 70 MEGACLIC

1. Preparación de tablonos/baldosas ya colocados Retire el perfil de acabado.

Retire la última fila.

Si la parte A es visible en la penúltima fila, córtela cuidadosamente. Limpie el subsuelo.




2. Instalación de nuevas tablas/baldosas

Coloque la cinta adhesiva de doble cara Fix and Free 740 de manera que se superponga al revestimiento antiguo y al nuevo.

Primera fila: Coloque la parte B de las nuevas tablas/baldosas a lo largo de la fila ya instalada, dejando un espacio máximo de 1 mm. Ranuree, suelde con varilla de soldadura CR50 y recorte según nuestras instrucciones de instalación.

Nota: Siga el mismo procedimiento cuando el suelo ya instalado sea Creation 70 Clic.



4.10 - UNIÓN CON BALDOSAS DE DISEÑO


Dado que las baldosas de diseño tienen un grosor diferente (8 mm), es necesario utilizar un perfil decreciente de 2 mm (ref. 04906512).

- Corte los revestimientos del suelo con cuidado (elimine las colas de milano y los clics).
- Aplique una tira de Fix and Free 740 en la unión, de modo que quede debajo de ambos revestimientos para suelos.
- Instale el perfil reductor a lo largo de toda la unión, de modo que quede debajo de Creation 70 Megaclíc y se mantenga en su sitio gracias al Fix and Free instalado previamente.
- Cubra el perfil decreciente con fijación y precortado libre al ancho del perfil (2,5 cm) y retire la película protectora.
- Coloque los recubrimientos, dejando un espacio máximo de 1 mm entre ellos para la soldadura en caliente.
- Realice una ranura y suelde con una varilla de soldadura CR50 y recorte según nuestras instrucciones de instalación (véase PMO [501]).

Perfil decreciente (ref. 04906512)


















Sección transversal de la unión (antes de la soldadura)



5. LIMPIEZA FINAL Y MANTENIMIENTO

La puesta en servicio puede realizarse inmediatamente después de la instalación del revestimiento del suelo, sin embargo, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

- El revestimiento del suelo debe limpiarse una vez finalizados los trabajos de instalación, pero no antes de 24 horas después.
- Elimine todo el polvo y los restos con una escoba y una aspiradora industrial.
- Lave el suelo con una fregadora eléctrica y un detergente alcalino.
- Aclarar con agua limpia para eliminar cualquier resto de detergente.
- Deje secar.

	Equipo utilizado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
Mantenimiento inicial o profundo	 Cepilla		<p>FRECUENCIA: Según sea necesario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrido • Limpiar con la fregadora-secadora (asegurarse de que la aspiración esté desactivada) y dejar actuar el producto durante unos 2 minutos • Trabaje en franjas, superponiendo las líneas • Complete la limpieza a lo largo de las vitrinas con el cepillo de fregar y la almohadilla roja. • Limpie la solución residual con una escobilla de goma en las zonas inaccesibles para la fregadora-secadora • Limpie con la fregadora-secadora y aspire • Barrer • Protocolo de acabado • Limpiar con la fregadora-secadora + disco de melamina a baja velocidad
Barrido	 o 	 Véase la tabla Dosis :	
Fregado	 +  Disco rojo 3M o equivalente Disco de melamina Escobilla de goma Linatex	 Véase la tabla Disco de melamina: solo agua	
Acabado	 Carro de limpieza + Aplicador + Almohadilla roja + almohadilla de melamina + Escobilla de goma		
Mantenimiento rutinario	 Cepillo		<p>FRECUENCIA: Diariamente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrido • Limpiar con la fregadora-secadora (asegurarse de que la aspiración funcione correctamente). • Trabaje en tiras, superponiendo las líneas • Complete la limpieza a lo largo de los expositores utilizando un aplicador plano equipado con un paño de microfibra
Barrido		 Ver tabla	
Fregado	 +  Disco rojo 3M o equivalente Escobilla de goma Linatex	 Véase la tabla	
Acabado	 Carro de limpieza + Aplicador + Paño de microfibra		

Nota: NO UTILICE DEMASIADA AGUA EN EL SUELO para evitar el riesgo de que el agua se filtre entre las baldosas.


Datos de contacto de los fabricantes		
FREGADORAS		
TENNANT TIPO 500	NILFISK TIPO BA651	
KARCHER TIPO B60W	HAKEO TIPO TB70	
ACABADOS		
Imop TIPO XL		
PRODUCTOS QUÍMICOS		
DOSIFICACIÓN / DETERGENTES		
FABRICANTE	MANTENIMIENTO INICIAL / PROFUNDO	MANTENIMIENTO RUTINARIO
ROCHEX	Roctonic Boosté (3 %)	Roctonic Boosté (1 %)
KIEHL	Dopomat Intenso (2 %)	Dopomat I (0,3 %)
ECOLAB	Neomat A (2-3 %)	Magic Maxx (1 %)
TANA	Tanex Trophy (10 %)	Tanex Trophy (1-2 %)
NILFISK	J25 Multi (10 %)	Quick Fresh (3-5 %)
KARCHER	RM 69 ASF (10 %)	RM 69 ASF (0,5-1 %)

6. SUSTITUCIÓN DE MUEBLES


- La sustitución de las vitrinas (vacías o llenas) y otras unidades debe realizarse colocando primero tablas deslizantes para evitar dañar el revestimiento del suelo flotante.
- Ni los instaladores ni los fabricantes aceptarán ninguna responsabilidad por los daños causados al revestimiento del suelo por la sustitución de muebles.

7. SUSTITUCIÓN DE BALDOSAS O LAMINAS


■ 7.1 - En caso de daños (arañazos) o rotura de la lengüeta (lado pequeño) de una o varias tablas:



Lados pequeños rotos




- Marque la dirección de colocación de las tablas/baldosas
- Desenganche en ángulo el lado de la tabla/baldosa que tiene la parte B arriba con una cuchilla recta.
- Desenganche completamente la lama/baldosa deslizando con cuidado un destornillador entre las partes A y B.
- Desenganche todas las tablas/baldosas que se vayan a sustituir.
- Limpie el subsuelo y aplique cinta adhesiva de doble cara en el lugar donde se van a sustituir las tablas.
- Sustituya la primera fila de tablonos/baldosas con la parte A de la lengüeta previamente cortada.
- A continuación, coloque las otras tablas/baldosas encajándolas.
- Termine las filas con nuevas tablas/baldosas



Si es necesario soldar, consulte nuestras directrices de instalación PMO [501].

■ 7.2 - SI ES NECESARIO SUSTITUIR UNA TABLA

- Determine la dirección de instalación atornillando un tornillo en el ángulo de la tabla/baldosa dañada para encontrar la parte B que se desengancha fácilmente (o córtela con una cuchilla recta).
- Complete el desenganche deslizando un destornillador entre las partes A y B
- Limpia la superficie y coloca cinta adhesiva de doble cara.
- Coloque la nueva tabla/baldosa con la parte A de la lengüeta previamente cortada



Le recomendamos que mantenga un stock «de reserva» de tablonos o baldosas para posibles sustituciones y para evitar diferencias de color.

8. SOLDADURA EN CALIENTE

Colocación sobre cinta adhesiva de doble cara que soldadura en caliente.

Metodología para la soldadura en caliente: véanse las instrucciones de instalación PMO [501] Soldadura de baldosas y rollos

9. ALFOMBRILLA DE ENTRADA CON ROMAT GT

EQUIPO NECESARIO:

Cuchillo con hoja recta / Escuadra / Regla / Cinta métrica / CORDEX / Sierra circular EXAKT tipo DC170 (ref. ROMUS: 93891) Destornillador Torx T10

Instrucciones de instalación: véase PMO [509] Kit Romat GT