

[035v1] Virtuo 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalação

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES DE COLOCAÇÃO


UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO	Requisitos de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / régua de 20 cm	Suporte plano, limpo, em bom estado, seco e sólido.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Guarde o revestimento para pavimentos na divisão onde vai ser instalado.
TEMPERATURA DE COLAGEM	+ 10 °C < T < + 30 °C	O ideal é 20 °C.
FALHA DE EXPANSÃO PERIMETRAL	De 8 a 15 mm	Nos limites da divisão, nas instalações fixas (por exemplo, colunas, pedestais) e nos caixilhos das portas (mínimo de 8 mm). A partir de 8 metros lineares, aumentar progressivamente a junta de dilatação perimetral até 15 mm por cada 20 metros lineares. A junta deve ser coberta com um perfil de acabamento. Espaços húmidos (por exemplo, casas de banho): selante de polímero MS ou PU sob o perfil de acabamento.
DIVISÕES	A cada 20 metros lineares ou superfície > 400 m²	Cada divisão ou espaço fechado deve ser considerado separadamente. Deixe um espaço de dilatação: - em função da geometria e da superfície total da divisão - nas molduras das portas e nos batentes - em todas as juntas de dilatação existentes no subpavimento
LUZ SOLAR DIRETA (ÁREAS ENSOLARADAS, JANELAS EM SALA, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.)	Temperatura do pavimento < 60 °C	A instalação flutuante é permitida desde que a temperatura ambiente seja regulada. Para evitar que a temperatura do solo atinja valores excessivos de até 60 °C ou mais, a luz solar direta sobre o solo deve ser protegida com cortinas, persianas ou outra proteção adequada.
VERANDA/JARDIM DE INVERNO	Proibido	Proibido, independentemente do substrato.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Imediatamente após a instalação	

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	+ 8 °C < T < + 60 °C	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm² e < 200 kg por suporte	Não utilize tampões de borracha. Utilize tampões planos (não cónicos) sem qualquer relevo, adequados para PVC. Coloque tampões nas pernas dos móveis.
CADEIRAS COM RODAS	Rodas compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: coloque um tapete protetor por baixo das cadeiras com rodas.




NIVELAMENTO DO SUBSTRATO



ARMAZENAMENTO




JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL



DIVISÕES



LUZ SOLAR DIRETA



CARGAS ESTÁTICAS



MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de 13/09/22 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Uma vez que realizamos melhorias técnicas contínuas, os nossos clientes devem consultar-nos para verificar se este documento continua em vigor antes de iniciar qualquer trabalho.

[035v1] Virtuo 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalação

CONDIÇÕES

SUPORTES



ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

SUBSTRAT
O

CONDIÇÕES

Para a instalação deste revestimento de pavimento

Pavimento de betão, betão pintado, massa de nivelamento, betonilha de cimento, betonilha de anidrita (sulfato de cálcio)	✓	<p>Teor de humidade: Substrato à base de cimento: < 4 % CCM, 80 % HR - Suporte à base de anidrita: < 0,5 %. Se necessário, prepare o suporte e aplique uma pasta de nivelamento para eliminar quaisquer irregularidades</p> 
Ladrilhos cerâmicos	✓	<p>Se as juntas dos azulejos tiverem < 8 mm de largura, < 3 mm de profundidade, e com um desnível inferior a 1 mm. Caso contrário, aplique um produto para rejuntar ou um composto nivelador</p> 
Revestimentos de piso compactos de PVC, borracha ou linóleo colados	✓	<p>Após a inspeção e a reparação, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10 % estiver em mau estado, é necessário removê-lo completamente e preparar uma nova base</p>
Revestimentos para pavimentos de PVC com base de espuma colada	!	<p>Em zonas residenciais (locais classificados de acordo com a norma CEN 23-31). Após examinar e reparar o revestimento em função do seu estado. Se mais de 10 % estiver em mau estado, é necessário removê-lo completamente e preparar um novo substrato.</p>
Revestimentos têxteis para pavimentos (alcatifa) / pavimentos de PVC com base têxtil	✗	Proibido
Camadas de base acústicas	✗	Remoção completa
Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	✗	Proibido (remoção total)
OSB	!	Aplicar uma massa de nivelamento reforçada com fibra após o tratamento de quaisquer irregularidades e das juntas entre os painéis
Pavimentos de painéis derivados de madeira sobre vigas ou ripas / parquet pregado sobre ripas com ventilação por baixo	✓	Após o tratamento de qualquer possível defeito do substrato (irregularidades, juntas abertas entre as tábuas ou os painéis).
Aquecimento por piso radiante reversível	✓	Permitido
Aquecimento por piso radiante com água circulante, temperatura máxima de 28 °C	✓	Permitido
Aquecimento por piso radiante elétrico	✗	Proibido

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas vigentes aplicáveis no país de utilização.

Para obter informações sobre as propriedades e utilizações do produto, consulte a ficha técnica: www.gerflor.com.

[035v1] Virtuo 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalação

-

CONDIÇÕES

SUPORTES

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS

X-ato - Fita métrica - Régua metálica - Esquadro
Martelo sem ricochete: Romus Ref. 94964 - Bloco de batida - Barra de tração Tesoura
de esquadria: Romus Ref. 93401 / Janser Ref. 237 530 000

ACABAMENTOS

Rodapé de design Ref. 6086 / Rodapé de design em MDF Ref. 5947 - Consulte as instruções de instalação [504A] e [504B]. Soleira
multifuncional: rodapé de design Ref. 0647.
Áreas expostas à água (por exemplo, casas de banho): selante MS Polymer ou PU.

[035v1] Virtuo 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalação

CONDIÇÕES

SUPORTES

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO



Antes da instalação, deve-se examinar o revestimento do pavimento para detetar quaisquer defeitos visíveis. O pavimento deve pertencer ao mesmo lote de produção. Se for detetado algum defeito visível, por favor informe a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua autorização prévia.


DISPOSIÇÃO

- A instalação começa na parede oposta à entrada principal, colocando os triângulos que formam o início de cada fila. Cada triângulo é composto por 6 tábuas, 3 tábuas à esquerda e 3 à direita.



- Trace os eixos necessários para a instalação, de acordo com o esquema em anexo:
 - Traçar o eixo central da sala
 - Trace o eixo de trabalho = eixo paralelo ao eixo central, 4,5 cm à direita deste.


- Junta de dilatação perimetral de 8 a 15 mm: nas bordas da divisão, em instalações fixas e permanentes (por exemplo, colunas, móveis de ilha) e no batente da porta (mínimo de 8 mm. A partir de 8 metros lineares, aumente progressivamente a junta de dilatação perimetral até 15 mm por cada 20 metros lineares). O espaço deve ser coberto com um perfil de acabamento. Os equipamentos pesados (móveis de cozinha, estantes) devem ser instalados antes do pavimento, e deve ser respeitado o espaço de dilatação em torno da base ou dos pés do equipamento.




Divisões expostas à humidade (por exemplo, casas de banho): selante de polímero MS ou PU sob o perfil de acabamento e ao longo dos pontos de água (banheira, base de duche, sanitas).

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE TRIÂNGULOS DE INÍCIO


- Retire as lâminas e o molde de corte da caixa. Tenha cuidado para não confundir as lâminas da direita com as da esquerda (marcas R e L no verso).



- Com um x-ato, corte três lâminas da direita e três da esquerda seguindo o molde, para obter as peças L1, L2, L3 e R1, R2, R3



- Encaixe as placas umas nas outras na ordem L1/R1/L2/R2/L3/R3 para formar o triângulo. Se necessário, finalize o encaixe utilizando um bloco de batida e um martelo antirrebote



IMPORTANTE: A informação contida neste documento é válida a partir de 13/09/22 e está sujeita a alterações sem aviso prévio. Uma vez que realizamos melhorias técnicas de forma contínua, os nossos clientes devem consultar-nos para verificar se este documento continua em vigor antes de iniciar qualquer trabalho.

Gerflor

[035v1] Virtuo 55 Rigid Acoustic: Herringbone Instalação


CONDIÇÕES

SUportes


ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

- Coloque este triângulo contra a parede inicial, respeitando a junta de dilatação perimetral, e posicione a parte superior do triângulo exatamente sobre o eixo de trabalho.




- Crie novos triângulos e coloque-os em ambos os lados deste primeiro triângulo para completar a fila.



- Nas extremidades da fila, corte os triângulos nas dimensões necessárias: marque as medidas A e B num triângulo completo e, em seguida, recorte-o com um x-ato. Desmonte as tábuas para as cortar e, depois, volte a encaixá-las umas nas outras. Dependendo das dimensões, poderá ser necessário um ou dois triângulos completos. Certifique-se de que respeita o espaço à volta das bordas.


Instalação das filas seguintes

- Continue com a instalação: primeiro coloque todas as ripas da esquerda numa fila e, em seguida, todas as da direita.



- Certifique-se de que não há desnivelamentos entre as ripas. Um encaixe incorreto pode provocar um alinhamento defeituoso. Se necessário, reajuste o alinhamento utilizando uma cunha e um martelo sem rebote.

- Corte nas extremidades das fileiras, de acordo com o esquema em anexo:
 - Meça a dimensão C e transfira-a para a lâmina a cortar, respeitando a junta de dilatação perimetral
 - Utilize um esquadro para transferir o ângulo necessário com precisão
 - Corte a lâmina neste ângulo com um x-ato



- Para montar a última fila, utilize uma barra de tração e um martelo sem ricochete.

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de 13/09/22 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Uma vez que realizamos melhorias técnicas de forma contínua, recomendamos aos nossos clientes que entrem em contacto connosco para verificar se este documento continua em vigor antes de iniciar qualquer trabalho.

Gerflor